

USER MANUAL

Návod na použití



NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ



NAJLACNEJSI
SPORT.SK



NAJTANSZY
SPORT.PL

Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobků, mohou se objevit jednotlivé vady či přehlédnuté nedostatky. Pokud zjistíte vadu nebo chybějící součástku, neváhejte a kontaktujte nás.

Bezpečnostní informace

Před začátkem cvičení si prosím důkladně přečtěte následující informace. Uchovejte návod pro případné pozdější potřeby opravy či náhradních dílů.

- Tento stroj je určen pouze pro domácí účely a je testována pro maximální nosnost 100 kg.
- Důkladně dodržujte postup při skládání stroje.
- Používejte pouze originální díly.
- Před skládáním zkонтrolujte, zda-li balení obsahuje všechny části pomocí seznamu částí.
- Používejte pouze vhodné nářadí pro skládání a pokud bude nutné, požádejte o pomoc další osoby.
- Umístěte stroj na rovnou neklouzavou podlahu. Kvůli možné korozi nedoporučujeme používat stroj ve vlhkém prostředí.
- Zkontrolujte před a pak pravidelně co 1-2 měsíce všechny spoje, zda jsou pořádně dotaženy a jsou v pořádku.
- Poškozené části ihned vyměňte, nepoužívejte stroj dokud není opraven.
- Pro opravu používejte pouze originální náhradní díly. Kontaktujte dodavatele.
- Nepoužívejte při čištění agresivní čisticí přípravky.
- Ujistěte se, že začínáte cvičit pouze po správném složení a kontrole stroje.
- U všech nastavitelných částí dbejte na dodržení maximální hranice při nastavování.
- Tento stroj je určen pro dospělé osoby. Ujistěte se, že děti cvičí na stroji pouze za dozoru dospělé osoby.
- Ujistěte se, že jste si vědomi možných rizik při cvičení, jako například pohyblivé části během cvičení.
- Upozornění: nesprávné či nadmerné cvičení může způsobit poškození zdraví.
- Dodržujte prosím pokyny pro správné cvičení v tréninkových instrukcích.

Během cvičení a po ukončení tréninku zamezte přístupu k náčiní dětem a zvířatům.

Náčiní může být využíváno pouze jednou osobou (najednou).

Pokud se během cvičení objeví bolesti hlavy či závratě, bolest v hrudníku nebo jiné znepokojující příznaky, je třeba okamžitě přerušit cvičení a poradit se s lékařem.

Nevkládejte do otvorů žádné součástky.

Cvičte v pohodlném volném oblečení a sportovní obuvi.

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM TRÉNINKU SE PORAĎTE S LÉKAŘEM. JE TO NEZBYTNÉ V PŘÍPADĚ OSOB STARŠÍCH 35 LET A OSOB, KTERÉ MAJÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY. PŘED POUŽITÍM FITNESS-NÁČINÍ SI VŽDY PŘEČTĚTE VŠECHNY NÁVODY. NENESEMЕ ODPOVĚDNOST ZA ÚRAZY NEBO POŠKOZENÍ PŘEDMĚTŮ, JEŽ BYLY ZPŮSOBENY NESPRÁVNÝM POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU.


Před začátkem jakéhokoliv cvičebního programu konzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. Poradí vám, jaký způsob tréninku zvolit a která zátěž pro vás bude vhodná.

- Tento návod slouží pouze pro účely zákazníka.
- Dodavatel neručí za chyby, které mohou být způsobeny překladem či změnami v technické vybavenosti stroje.


Všechna zobrazovaná data jsou pouze přibližné a nemohou být použity pro lékařské účely.





Složení stroje



KROK 1



KROK 2




KROK 3

**KROK 4**

KROK 5

Nastavení zát ře od 1 (nejmenší) po 8 (největší).



POZOR! Při seřízení výšky sedadla nepřekročte značku STOP na sedlové tyči.

COMPUTER


CZ:

Baterie:


Vložte 2 ks baterie AAA 1,5 V (baterie nejsou součástí balení!)

Zapnutí:


Pokud computer nefunguje, vyměňte baterie. Pokud ani po výměně baterií computer nefunguje, kontaktujte prodejce.




Tlačítka computeru



MODE: Zmá knutím tla čítka postupn vybíráme funkce v tomto po adí: **BALAYAGE** → **TEMPS** → **ODO** → **CALORIES** → **PULSATION** → **VITESSE** → **DISTANCE**



Během nebo po cvičení zmáčkněte tlačítko MODE pro výběr zobrazované funkce na display: BALAYAGE, TEMPS, VITESSE, ODO, DISTANCE, CALORIES, PULSATION.



Zmáčkněte tlačítko dokud se šipka nezastaví pod položkou "SCAN". Computer bude automaticky postupně zobrazovat tyto funkce: TEMPS → ODO → CALORIES → PULSATION → VITESSE → DISTANCE → TEMPS každých 30 sekund. Každá z funkcí bude zobrazena po 4 vteřiny.

Zmáčkněte tlačítko dokud se šipka nezastaví pod položkou "TEMPS". Computer bude zobrazovat čas vaší jízdy.

Zmáčkněte tlačítko dokud se šipka nezastaví pod položkou "ODO". Computer bude zobrazovat celkovou ujetou vzdálenost.

Zmáčkněte tlačítko dokud se šipka nezastaví pod položkou "CALORIES". Na obrazovce bude údaj o celkovém množství spálených kaloriích.


Zmáčkněte tlačítko dokud se nezobrazí symbol "P", computer zobrazí údaj o rychlosti srdečním tepu za minutu.

Zmáčkněte tlačítko dokud se šipka nezastaví pod položkou "VITESSE". Computer zobrazí údaj o rychlosti vaší jízdy.

Zmáčkněte tlačítko dokud se šipka nezastaví pod položkou "DISTANCE". Computer zobrazí údaj o počtu ujetých km v aktuálním tréninku.


POZOR! Zobrazované údaje o tepové frekvenci vašeho srdce mohou být nepřesné. Pokud při cvičení pocítíte mdloby nebo malátnost, ihned přerušte trénink. Hrozí nebezpečí vážného zranění či dokonce smrti.

Automatické zapnutí a vypnutí computeru:



Computer se automaticky sám zapne, pokud zaznamená pohyb rotopedu. Pokud po 4 minutách nezaznamená computer žádný pohyb, automaticky se vypne.

Reset:



Zmáčknutím tlačítka MODE po dobu delší než 3 sekundy vyresetujeme uložená data v computeru na nulové hodnoty. Pouze funkce "ODO" (celková ujetá vzdálenost) uchová svou hodnotu, její vymazání lze provést pouze vyjmutím baterií.

Údržba

- (1) Před každým cvičením se přesvědčte, že jsou všechny součástky dostatečně utaženy, na svém místě a nejeví známky poškození. Zabráníte tak možnému poškození stroje a případnému zranění uživatele.
- (2) Pravidelně ošetřujte povrch plastových dílů vhodným čistícím přípravkem, odstraňte veškeré nečistoty, prach a zbytky potu z minulých cvičení.
- (3) Pravidelně prověřujte, zda je setrvačník pod krytem dobře upevněn a že také ostatní pohyblivé části nejeví zmánky opotřebení či poškození.

Tréningové instrukce

Pokud nejste fyzicky aktivní pro delší dobu, vždy před začátkem cvičení konzultujte zdravotní stav se svým lékařem, aby ste zamezili možnosti úrazu či přetížení.

Pro dosažení výrazného zlepšení vaší kondice a zdraví, je třeba dodržovat následující pravidla:

Intenzita zátěže

Pro dosažení maximálního výsledku, je třeba vybrat správnou intenzitu cvičení. Jako vodítko vám bude sloužit tepová frekvence. Základní pravidlo pro určení maximální tepové frekvence je:

$$\text{Maximální tepová frekvence} = 220 - \text{věk}$$

Při cvičení by se vaše tepová frekvence měla pohybovat mezi 60 – 85% max. TF.

Pro zjistění vašich hodnot se podívejte do tabulky Tréninku dle TF – viz níže.

Když začínáte cvičit, cca 14 dní, měli byste se pohybovat na 70% max. TF.

Pro zvyšování kondice pomalu zvyšujte zátěž až na 85% max. TF.

Toto jsou pouze orientační hodnoty. Každý člověk má různé dispozice. Před začátkem cvičení konzultujte zátěž se svým lékařem, který stanoví počáteční zátěž a maximální zátěž, na které se můžete pohybovat vzhledem k vašemu zdraví.

Spalování tuku

Tělo začíná spalovat tuk přibližně při 65% maxima tepové frekvence.

K dosažení optimálního spalování se doporučuje udržovat tepovou frekvenci mezi 70% – 80% maxima TF. Optimální trénink se skládá ze 3 cvičebních jednotek za týden. Každá jednotka by měla trvat cca 30 minut.

Příklad:

Je Vám 52 let a chtěli byste začít cvičit. Maximální TF = 220 - 52(věk) = 168 tepů/min

Minimální TF = $168 \times 0.7 = 117$ tepů/min

Maximální TF = $168 \times 0.85 = 143$ tepů/min

Během prvních týdnů se doporučuje začít na tepové frekvenci 117, poté zvýšit na 143.

Se zlepšující kondicí se může intenzita tréninku zvýšit na 70% - 85% Vaší max. TF.

Toho můžete dosáhnout zvýšením zátěže při šlapání, zvýšením frekvence šlapání nebo prodloužením cvičební jednotky.

Organizace tréningu

Zahřívací fáze

Před každým cvičebním byste se měli rozčvíčit po dobu 5-10 minut.

Například provedení protahovacích cviků a šlapání s nízkou zátěží vás vhodně nastartuje.

DKN -Technology zahřívací cvičení

Protahování a trénink ohebnosti je vhodný pro vaši kondici a fyzické zdraví. Trénováním vašeho těla se stáváte odolnějšími, zlepšíte si krevní oběh a udržíte si funkční svaly.

Zahřívací cvičení vám umožní stát se odolnější a také dosáhnout vypracování těla.

Pokud nemáte zkušenosti s protahováním před cvičením, začnějte pomalým protahováním po kratší dobu a postupně cvičení prodlužujte. Pomocí různých druhů fitness pomůcek můžete provádět tyto cviky a nalézt ten, který vám bude nejvíce vyhovovat.

Dříve, než začnete cvičit se ujistěte, že jste se správně protáhli. To vám pomůže se ochránit před možným úrazem a připravit vás lépe na samotné cvičení, které bude následovat. Protáhněte se po dobu 8 - 10 min. chůzí, lehkým joggingem na místě, nebo použijte běžecký pás, rotoped nebo elliptical. Snažte se zahrnout nějaká podobná cvičení, které Vám pomohou se rozčvíčit a protáhnout si zatuhlé svaly. Délka rozčvíčení je závislá na intenzitě cvičení, stejně tak jako na fyzické kondici.

Pracovní fáze

V této fázi dochází k hlavní zátěži a pohybujete se na hodnotě 70-85% max. TF.

Délku cvičení si můžete spočítat z následujícího pravidla:

Denní cvičení: cca. 10 min/jednotku

2-3 x týdně: cca. 30 min/jednotku

1-2 x týdně: cca. 60 min / jednotku

Závěrečná uvolňovací fáze

Pro dosažení účinného uvolnění svalů a metabolismu je třeba úplně snížit zátěž během posledních 5-10 minut cvičení.

Protažení vám také pomůže pro prevenci bolesti svalů.

Úspěch

Dokonce už po krátké době pravidelného cvičení můžete uvědomit, že postupně zvyšujte zátěž při dosahování stále optimální tepová frekvence.

Cvičení bude postupně snadnější a vy se budete cítit mnohem více fit ve vašem běžném životě.

K dosažení tohoto cíle byste se měli motivovat pravidelným cvičením. Vyberte si pravidelnou dobu pro cvičení a nezačínejte trénink příliš agresivním cvičením. Staré rčení mezi sportovci zní:

" Nejtěžší na cvičení je začít "

Přejeme vám mnoho zábavy a úspěchů při cvičení na tomto stroji.

Všechna zobrazovaná data jsou pouze přibližné hodnoty a nemohou být použity pro lékařské účely.

Hodnota tepové frekvence je také přibližná a nemůže být použita pro stanovování srdečně-cévních a dalších lékařských programů.

Trénink dle tepové frekvence / SK: Tréning podľa tepovej frekvencie/ PL: Trening według tętna

Věk	FC MAX/min.*	60% FC MAX/min.	65% FC MAX/min.	70% FC MAX/min.	75% FC MAX/min.	80% FC MAX/min.	85% FC MAX/min.
20	200	120	130	140	150	160	170
25	195	117	127	137	146	156	166
30	190	114	124	133	143	152	162
35	185	111	120	130	139	148	157
40	180	108	117	126	135	144	153
45	175	105	114	123	131	140	149
50	170	102	111	119	128	136	145
55	165	99	107	116	124	132	140
60	160	96	104	112	120	128	136
65	155	93	101	109	116	124	132
70	150	90	98	105	113	110	128


*FC MAX/min = hodnota maximální tepové frekvence

Části stroje

(provedení částí se může lišit, není důvodem k reklamaci stroje)

nr.	název	ks		nr.	název	ks
1	rám	1		38	seřizovací set sedla	1
2	řídítka	1		39	hexagon šroub	1
3	tyč řidítka	1		40	křížový šroub	4
4	zadní stabilizátor	1		41	pružina	1
5	setrvačník	1		42	hexagon matka	4
6	přední stabilizátor	1		43	hexagon šroub	1
7	ovládání zátěže	1		44	plát	1
8	senzory pulzu	1SET		45	ložisko	2
9	pás	1		46	podložka	1
10	computer	1		47	krytka (R+L)	2
11	magnetická brzda	1		48	hřídel pro řemenici	1
12	návlek tyče sedadla	1		49	krytka řidítka	2
13	kryt převodu levý	1		50	pěnový grip	2
14	kryt převodu	1		51	podložka	1
15	křížobý šroub	2		52	podložka	1
16	matka M6	4		53	kolečko	1
17	matka M10*1.25	2		54	kabel brzdy (spodní)	1
18	krytka	2		55	šroub	1
19	řemenice set	1		56	podložka	1
20	pedál levý	1		57	šroub	1
21	pedál pravý	1		58	šruba M6*16	4
22	C clip podložka	2		59	levá klika	1
23	ložisko	2		60	pravá klika	1
24	podložka	1				
25	tyč sedadla	1		A	šroub	4
26	čidlo	1		B	podložka	4
27	sedadlo	1		C	Nut	4
28	krytka	2		D	seřizovací šroub sedadla	1
29	krytka	2		E	šroub	6
30	hřídel řemenice	1		F	podložka	6
31	ložisko	2		G	matice	3
32	C-Clip podložka	1		H	podložka	3
33	hexafon matka	1		I	křížový šroub	2
34	kabel čidla	1		J	Hexa šroub	1
35	průchodka	1		K	kolečko na seřízení sedadla	1
36	podložka	2				

Celkový nákres



Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli: - záruku 2 roky

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zavin ním uflivatele tj. po-kození výrobku nesprávnou montáflí, neodbornou repasí, uflíváním v nesouladu se záru ním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údrflbou
3. mechanickým po-kozením
4. opot ebením díl p i b flném pouflívání (nap . gumové a plastové ásti, pohyblivé mechanismy)
5. neodvratnou událostí a flivelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, i nevhodným umíst ním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, p sobením vody, neúm rným tlakem a nárazy, úmysln pozm n ným designem, tvarem nebo rozmerem

Upozorn ní:

1. cvičení doprovázené zvukovými efekty a obasným vrzáním není závada bránící adnému uflívání stroje a tudíl nem mět byt p edem tem reklamace. Tento jev lze odstranit b flhou údrflbou.
2. doba flivotnosti loffisek, klínového emene a dal-ích pohyblivých ástí mět byt krat-í než je doba záruky
3. na stroje nutné provést odborné vyí-tí a se ízení minimáln jednou za 12 měsíců
4. v dob záruky budou odstraneny ve-keré poruchy výrobku zpobené výrobní závadou nebo vadným materiélem výrobku tak, aby v tomto mohla být adn uflívána
5. reklamace se uplatní jí zásadn písemn s písným oznamením typu zboflí, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTORU EDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Po uplynutí doby flivotnosti pístoje nebo v okamfliku, kdy by oprava byla neekonomická, pístoj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzděte na určených sbírných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné pírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostor edí a lidské zdraví, což mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyfláděte od místního úřadu nebo nejblíže sbírného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy už len pokuty.

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje ve-kerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci ástí tohoto návodu nebo jako celku těto stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.



MASTER SPORT s.r.o.


1. máje 69/14

709 00 Ostrava ó Mariánské Hory

Czech Republic

reklamace@nejlevnejsisport.cz

www.nejlevnejsisport.cz



USER MANUAL

UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL



NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ



NAJLACNEJSI
SPORT.SK



NAJTANSZY
SPORT.PL

akujme, keď ste si kúpili náz výrobok. Napriek tomu, keď venujeme vzetko úsilie, aby sme zaistili najlepšiu kvalitu nazých výrobkov, môžu sa objavi jednotlivé vady i prehliadnuté nedostatky. Pokia zistite vadu, alebo chýbajúcu sú iastku, neváhajte a kontaktujte nás.

Bezpečnostné informácie

Pred každom cvičením si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce informácie. Uchovajte návod pre prípadné neskoré potreby opravy i náhradných dielov.

- Tento stroj je určený iba pre domáce účely a je testovaný pre maximálnu nosnosť 100 kg.
- Dôkladne dodržujte postup pri skladaní stroja.
- Používajte iba originálne diely.
- Pred skladaním skontrolujte, či balenie obsahuje všetky časti pomocou zoznamu časti.
- Používajte iba vhodné náradie pre skladanie a pokiaľ bude potrebné, poďiadajte o pomoc iné osoby.
- Umiestnite stroj na rovnú proti-mykovú podlahu. Kvôli močnej korózii neodporúčame používať stroj vo vlhkom prostredí.
- Skontrolujte pred a potom pravidelne o 1-2 mesiace všetky spoje, či sú poriadne dotiahnuté a sú v poriadku.
- Po kodení časti ihneď vymete, nepoužívajte stroj kým nie je opravený.
- Pre opravu používajte iba originálne náhradné diely. Kontaktujte dodávateľa.
- Nepoužívajte pri istení agresívne čistiace prípravky.
- Uistite sa, či je za ďalšie cvičenia len po správnom zloflení a kontrole stroja.
- U všetkých nastaviteľných časti dbajte na dodržanie maximálnej hranice pri nastavovaní.
- Tento stroj je určený pre dospelé osoby. Uistite sa, či deti cvičia na stroji len za dozoru dospelej osoby.
- Uistite sa, či ste si vedomí močných rizík pri cvičení, ako napríklad pohyblivé časti počas cvičenia.
- Upozornenie: nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže spôsobiť poškodenie zdravia.
- Dodržujte prosím pokyny pre správne cvičenie v tréningových inštrukciách.

Po každom cvičení a po ukončení tréningu zamedzte prístup k náradiu deom a zvieratám. Náradie môže byť využívané iba jednou osobou (súčasne).

Pokiaľ sa v priebehu cvičenia prejavia bolesti hlavy, i závráte, bolesti v hrudníku, alebo iné znepokojujúce príznaky, je teda okamžité prerušíť cvičenie a poradiť sa s lekárom. Nevkladajte do otvorov odiadne súčiastky.



Cvičte v pohodlnom voľnom oblečení a zportovej obuvi.

UPOZORNENIE: PRED ZAHÁJENÍM TRÉNINGU SA PORADTE S LEKÁROM. JE TO NEVYHNUTÉ V PRÍPADE Osôb STARÝCH AKO 35 ROKOV A Osôb, KTORÉ MAJÚ ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY. PRED POUŽITÍM FITNESS-NÁRADIA SI VŽDY PREČÍTAJTE VŠETKY NÁVODY. NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ÚRAZY, ALEBO POŠKODENIE PREDMETU, KTORÉ BOLI SPÔSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU.




Pred každom akéhokoľvek cvičením programu konzultujte váš zdravotný stav so svojím lekárom. Poradí vám, aký spôsob tréningu zvoliť a ktorá záťaž pre vás bude vhodná.


- Tento návod slúži len pre účely zákazníka.
- Dodávateľ neručí za chyby, ktoré môžu byť spôsobené prekladom i zmenami v technickej vybavenosti stroja.


Výetky zobrazované dáta sú len približné a nemôžu byť použité pre lekárske účely.

Złożenie stroja**KROK 1****KROK 2**

KROK 3



KROK 4

KROK 5

POZOR! Pri nastavení výšky sedadla neprekročte značku STOP na sedadlovej tyči.


Computer

Batéria:


Vloftte 2 ks batérie AAA 1,5 V (batérie nie sú sú as ou balenia!)

Zapnutie:


Ak computer nefunguje, vyme te batérie. Ak ani po výmene batérií computer nefunguje, kontaktujte predajcu.




Tla idlá computeru



MODE: Stla ením tla idla postupne vyberáme funkcie v tomto poradí: **BALAYAGE → TEMPS → ODO → CALORIES → PULSATION → VITESSE → DISTANCE**



Po as alebo po cvi ení stla te tla idlo MODE pre výber zobrazované funkcie na display: BALAYAGE, TEMPS, VITESSE, ODO, DISTANCE , CALORIES, PULSATION.



Stla te tla idlo kym sa -ípka nezastaví pod poloflkou "SCAN". Computer bude automaticky postupne zobrazova tieto funkcie:

TEMPS → ODO → CALORIES → PULSATION
→ VITESSE → DISTANCE → TEMPS kaďdých 30 sekúnd. Kaďdá z funkcií bude zobrazená po 4 sekundy.

Stla te tla idlo kym sa -ípka nezastaví pod poloflkou "temps". Computer bude zobraza as va-ej jazdy.

Stla te tla idlo kym sa -ípka nezastaví pod poloflkou "ODO". Computer bude zobraza celkovú prejdenú vzdialenos .

Stla te tla idlo kym sa -ípka nezastaví pod poloflkou "CALORIES". Na obrazovke bude údaj o celkovom mnoflstve spálených kalóriach.


Stla te tla idlo kym sa -ípka nezobrazí symbol "P", computer zobrazi údaj o rýchlosi srdcového tepu za minútu.

Stla te tla idlo kym sa -ípka nezastaví pod poloflkou "Vitesse". Computer zobrazi údaj o rýchlosi va-ej jazdy.

Stla te tla idlo kym sa -ípka nezastaví pod poloflkou "DISTANCE". Computer zobrazi údaj o po te najazdených km v aktuálnom tréningu.


POZOR! Zobrazované údaje o tepovej frekvencii vá-ho srdca môflu by nepresné. Ak pri cvi ení poci ujete mdloby alebo malátnos , ihne preru-te tréning. Hrozí nebezpe enstvo váfneho zranenia i dokonca smrti.

Automatické zapnutie a vypnutie computeru:



Computer sa automaticky zapne, ak zaznamená pohyb rotopedu. Ak po 4 min nezaznamená computer fliadny pohyb, automaticky sa vypne.

Reset:



Stla ením tla idla MODE po dobu dlh-iu ako 3 sekundy vyresetuje uloflené dátá v computeru na nulovej hodnoty. Iba funkcie "ODO" (celková prejdená vzdialenos) uchová svoju hodnotu, jej vymazanie možno vykona iba vybratím batérií.

Údržba

- (1) Pred každým cvičením sa presvedte, že sú vzetky súčasťky dostatočne utiahnuté, na svojom mieste a nejavia známky pozkodenia. Zabráňte tak možnému pozkodeniu stroja a prípadnému zraneniu užívateľa.
- (2) Pravidelne ozetrujte povrch plastových dielov vhodným čistiacim prípravkom, odstráňte vzetky nečistoty, prach a zvyzky potu z minulých cvičení.
- (3) Pravidelne preverujte, či je zotrvačník pod krytom dobre upevnený a že aj ostatné pohyblivé časti nejavia zmánky opotrebenia a pozkodenia.

Tréningové inýtrukcie

Ak nie ste fyzicky aktívny pre dlhú dobu, výdy pred začiatkom cvičenia konzultujte zdravotný stav so svojím lekárom, aby ste zamedzili možnosti úrazu alebo prejavovania.

Na dosiahnutie výrazného zlepšenia väčšej kondície a zdravia, je potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá:

Intenzita záťahu

Pre dosiahnutie maximálneho výsledku, je treba vybrať správnu intenzitu cvičenia. Ako návod vám bude slúžiť tepová frekvencia.

Základné pravidlo pre určenie maximálnej tepovej frekvencie je:

Maximálna tepová frekvencia = $220 - \text{vek}$

Pri cvičení by sa važiť tepová frekvencia mala pohybovať medzi 60 - 85% max TF.

Pre zistenie važícich hodnôt sa pozrite do tabuľky Tréningu podľa TF - viac nižšie.

Keďže začíname cvičiť, cca 14 dní, mali by ste sa pohybovať na 70% max TF.

Pre zvyšovanie kondície pomaly zvyšujte záťahy na 85% max TF.

Toto sú len orientačné hodnoty. Každý ľovek má rôzne dispozície. Pred začiatkom cvičenia konzultujte záťahy so svojím lekárom, ktorý stanovuje počiatočné záťahy a maximálnu záťahu, na ktoré sa môžete pohybovať vzhľadom k vážemu zdraviu.

Spa ovanie tuku

Telo za ína spa ova tuk približne pri 65% maxima tepovej frekvencie.

Na dosiahnutie optimálneho spa ovania sa odporú a udržiava tepovú frekvenciu medzi 70% - 80% maxima SF. Optimálna tréning sa skladá z 3 cvi ebných jednotiek za týždeň. Každá jednotka by mala trva cca 30 minút.

Príklad:

Je Vám 52 rokov a chceli by ste za a cvi i . Maximálna TF = 220 - 52 (vek) = 168 tepov / min

Minimálna TF = 168 x 0.7 = 117 tepov / min

Maximálna TF = 168 x 0,85 = 143 tepov / min

Po as prvých týždňov sa odporú a za a na tepovej frekvencii 117, potom zvýši na 143.

So zlepšujúcou kondíciou sa môže intenzita tréningu zvýši na 70% - 85% Va-ej max TF.

Toho môžete dosiahnu zvýšením záťaže pri -liapaní, zvýšením frekvencie -liapania alebo pred fľením cvi ebné jednotky.

Organizace tréningu

Zahávací fáze

Pred každým cvi ebním boste se mohli rozvítiť po dobu 5-10 minut.

Napríklad provedení protahovacích cvikov a -lapání s nízkou zátáčkou vás vhodne nastartuje.

DKN-Technology zahávací cvičení

Protahovanie a trénink ohebnosti je vhodný pro vaši kondici a fyzické zdraví. Trénováním vašeho tela se stáváte odolnejšími, zlepšíte si krevní oběhu a udržíte si funkciu svaly.

Zahávací cvičení vám umožní stáť se odolnejší a také dosáhnout vypracování tela.

Pokud nemáte zkušenosti s protahováním před cvičením, začněte pomalým protahováním po krátkou dobu a postupně cvičení prodlužujte. Pomocí různých druhů fitness pomocí můžete provádět tyto cviky a nalézt ten, který vám bude nejvíce vyhovovat.

Dívce, než začnete cvičit se ujistěte, že jste se správně protáhli. To vám pomůže se ochránit před možným úrazem a připravit vás lépe na samotné cvičení, které bude následovat. Protáhněte se po dobu 8 - 10 minut, čili lehkým joggingem na místě, nebo použijte běžecký pás, rotoped nebo elliptical. Snadno se zahrnout na jaká podobná cvičení, které Vám pomohou se rozvíjet a protáhnout si zatahle svaly. Délka rozvíjení je závislá na intenzitě cvičení, stejně tak jako na fyzické kondici.

Pracovní fáze

V této fázi dochází k hlavní zátáčce a pohybujete se na hodnotu 70-85% max. TF.

Délku cvičení si můžete spočítat z následujícího pravidla:

Denní cvičení: cca. 10 min/jednotku

2-3 x týdně : cca. 30 min/jednotku

1-2 x týdně: cca. 60 min/ jednotku

Závěrečná uvolňovací fáze

Pro dosažení úplného uvolnění svalů a metabolismu je třeba úplně snížit zátáčku po posledních 5-10 minutách cvičení.

Protažení vám také pomůže proti prevenci bolesti svalů.

Úspory

Dokonce už po krátké době pravidelného cvičení můžete uvidět, že postupně zvýšíte zátáčku a dosahování stále optimální tepové frekvence.

Cvičení bude postupně snadnější a vy se budete cítit mnohem více fit ve vašem běžném životě.

K dosažení tohoto cíle boste se mohli motivovat pravidelným cvičením. Vyberte si pravidelnou dobu pro cvičení a nezáležíte na tréninku příliš agresivním cvičením. Staré se o své mezi sportovci zní.

Ímejte vždy na cvičení za sebou

Přejeme vám mnoho zábavy a úspory při cvičení na tomto stroji.

Výetky zobrazované dáta sú len približné hodnoty a nemôžu byť použité pre lekárské úely. Hodnota tepovej frekvencie je približná a nemôže byť použitá pre stanovenie srdečno-cievnych a dalších lekárskych programov.

Organizácia tréningu

Zahrievacie fázy

Pred každým cvičením by ste sa mali rozčeliť po dobu 5-10 minút.

Napríklad prevedenie pre ahovacích cvikov a – apania s nízkou záťažou vás vhodne naštartuje.

DKN-Technology zahrievacie cvičenie

Pre ahovanie a tréning ohybnosti je vhodný pre vašu kondíciu a fyzické zdravie. Trénovaním vášho tela sa stávate odolnejšími, zlepšíte si krvný obeh a udržíte si funkciu svalov.

Zahrievacie cvičenie vám umožní stať sa odolnejší a tiež dosiahnuť vypracovanie tela.

Ak nemáte skúsenosti s pre ahovaním pred cvičením, začíname pomalým pre ahovaním kratšiu dobu a postupne cvičenia predĺžujte. Pomocou rôznych druhov fitness pomocníkov môžete vykonávať tieto cviky a následne ich, ktorý vám bude najviac vyhovovať.

Skôr, ako začať cvičiť, sa uistite, že ste sa správne pretiahli. To vám pomôže ochrániť pred možným úrazom a pripraviť vás lepšie na samotné cvičenie, ktoré bude nasledovať. Natiahnite sa po dobu 8 - 10 minút chôdzou, behom joggingom na mieste, alebo použite beflexký pás, rotoped alebo eliptical. Snáď sa zahrňú nejaká podobná cvičenie, ktoré Vám pomôže sa rozčeliť a pretiahnuť svaly. Dôležitá je závislosť na intenzite cvičenia, rovnako tak ako na fyzickej kondícii.

Pracovné fázy

V tejto fáze dochádza k hlavnej zátěži a pohybujete sa na hodnotu 70-85% max TF.

Délka cvičenia si môžete spočítať z nasledujúceho pravidla:

Denné cvičenie: cca. 10 min / jednotku

2-3 x týždenne: cca. 30 min / jednotku

1-2 x týždenne: cca. 60 min / jednotku

Záverečná uvoľnacia fáza

Pre dosiahnutie efektívneho uvoľnenia svalov a metabolizmu je potrebné úplne znížiť zátěž po as posledných 5-10 minútach cvičenia.

Pretiahnutie vám tiež pomôže pre prevenciu bolesti svalov.

Úspech

Dokonca už po krátkej dobe pravidelného cvičenia si môžete urobiť, že postupne zvyšujete zátěž až pre dosahovanie stále optimálnej tebovej frekvencie.

Cvičenie bude postupne jednoduchšie a vy sa budete cítiť väčšie a viac fit vo vašom bežnom životopise.

Na dosiahnutie tohto cieľu by ste sa mali motivovať pravidelným cvičením. Vyberte si pravidelnú dobu pre cvičenie a nezáčiatky tréningu príliš agresívnym cvičením. Staré príslovie medzi športovcami znie:

"Najlepšie na cvičenie je začiatok."

Prajeme vám veľa zábavy a úspechov pri cvičení na tomto stroji.

Výetky zobrazované dáta sú len približné hodnoty a nemôžu byť použité pre lekárské úely. Hodnota tebovej frekvencie je približná a nemôže byť použitá pre stanovenie srdečno-cievnych a dalších lekárskych programov.

Tréning pod a tepovej frekvencie

V k	FC MAX/min.*	60% FC MAX/min.	65% FC MAX/min.	70% FC MAX/min.	75% FC MAX/min.	80% FC MAX/min.	85% FC MAX/min.
20	200	120	130	140	150	160	170
25	195	117	127	137	146	156	166
30	190	114	124	133	143	152	162
35	185	111	120	130	139	148	157
40	180	108	117	126	135	144	153
45	175	105	114	123	131	140	149
50	170	102	111	119	128	136	145
55	165	99	107	116	124	132	140
60	160	96	104	112	120	128	136
65	155	93	101	109	116	124	132
70	150	90	98	105	113	110	128


SK * FC MAX / min = hodnota maximálnej tepovej frekvencie

časti stroja

nr.	název	ks
1	rám	1
2	riadiidlá	1
3	ty riadiel	1
4	zadný stabilizátor	1
5	zotrva ník	1
6	predný stabilizátor	1
7	ovládanie zá afle	1
8	senzory pulzu	1SET
9	pás	1
10	computer	1
11	magnetická brzda	1
12	návlek ty e sedadla	1
13	kryt prevodu avý	1
14	kryt prevodu	1
15	kríľová skrutka	2
16	matka M6	4
17	matka M10*1.25	2
18	krytka	2
19	remenice set	1
20	pedál avý	1
21	pedál pravý	1
22	C clip podlofká	2
23	lofisko	2
24	podlofká	1
25	ty sedadla	1
26	idlo	1
27	sedadro	1
28	krytka	2
29	krytka	2
30	hriadel remenice	1
31	lofisko	2
32	C-Clip podlofká	1
33	hexafon matka	1
34	kabel idla	1
35	priechodka	1
36	podlofká	2

nr.	název	ks
38	nastavovací set sedadla	1
39	hexagon skrutka	1
40	kríľová skrutka	4
41	pruflina	1
42	hexagon matka	4
43	hexagon skrutka	1
44	plát	1
45	lofisko	2
46	podlofká	1
47	krytka (R+L)	2
48	hriade pre remenicu	1
49	krytka riadiel	2
50	penový grip	2
51	podlofká	1
52	podlofká	1
53	koliesko	1
54	kabel brzdy (spodny)	1
55	skrutka	1
56	podlofká	1
57	skrutka	1
58	skrutka M6*16	4
59	avá k uka	1
60	pravá k uka	1
A	skrutka	4
B	podlofká	4
C	Nut	4
D	nastavovacia skrutka sedadla	1
E	skrutka	6
F	podlofká	6
G	matice	3
H	podlofká	3
I	kríľová skrutka	2
J	Hexa skrutka	1
K	koliesko na nastavenie sedadla	1

Celkový nákres





OCHRANA FĽIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

Po uplynutí doby fľivotnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zbernych miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnu likvidáciu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na fľivotné prostredie a ľudské zdravie, o čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Alie podrobnosti si vyplňajte od miestneho úradu alebo najblíšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžete byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja.

Záruka sa nevztahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Upozornenie:


1. cvičenie doprevadzané zvukovými efektmi a občasným vŕzganím nie je závada brániaca riadnemu používaniu stroja a tak isto nemôže byť predmetom reklamácie. Tento jav sa dá odstrániť bežnou údržbou.
2. doba životnosti ložísk, klinového remeňa a ďalších pohyblivých častí môže byť kratšia než je doba záruky
3. na stroji je nutné vykonať odborné vyčistenie a zostavenie minimálne jeden krát za 12 mesiacov
4. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybami materiálov výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
5. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o zakúpení.

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu časti tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

TRINET Corp, s. r. o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia
info@najlacnejsisport.sk
www.najlacnejsisport.sk





USER MANUAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI



NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ



NAJLACNEJSI
SPORT.SK



NAJTANSZY
SPORT.PL

Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, aby oferowane Państwu produkty miały najwyższą jakość. Mimo naszych starań, może się jednak zdarzyć, że napotkacie Państwo na drobne usterek, jeśli tak się stanie, prosimy o kontakt (również w sytuacjiauważania braku którejś z części).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa stawów:

Aby zapobiec kontuzji lub uszkodzeniu stawów należy postępować zgodnie z poniższymi regulaminami:

- maksymalne obciążenie wynosi 100 kg
- stawy dzenia tego nie mogą na użytku w pomieszczeniach nie zapewniających stałe dostępu do wiego powietrza
- wysoka temperatura, wilgotność i woda mogą doprowadzić do uszkodzenia stawów dzenia
- przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi
- staw dzenie to należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni. Należy upewnić się, że staw dzenie jest stabilne i bezpieczne
- staw dzenie to wymaga minimalnie 2 metrów wolnej przestrzeni wokół
- nieprawidłowe lub zbyt częste ćwiczenie może prowadzić do poważnego uszkodzenia zdrowia
- należy upewnić się, że adne uchwyty czy inne części nie będą przeszkadzać w ćwiczeniach
- należy regularnie sprawdzać wszystkie części. W razieauważania usterek, nie należy korzystać z stawów dzenia, uszkodzoną częścią wymienić lub skontaktować się ze sprzedawcą
- należy regularnie sprawdzać czy wszystkie rury i nakrętki są prawidłowo docignięte
- nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt bez nadzoru w pobliżu stawów dzenia
- staw dzenie to nie jest zabawką
- polecamy schować instrukcję obsługi w celu późniejszego zamówienia części zapasowych

Podczas ćwiczeń i po nich należy zakończyć ćwiczenia uniemożliwić dzieciom i zwierzętom dostępu do stawów dzenia.

Sprzęt może być używany tylko przez jednych osób (w jednym czasie).

Jeśli podczas ćwiczeń zauważysz, że staw dzenie odczuwa ból gębowy, pojawi się zawroty głowy, ból w klatce piersiowej albo inne nieprzyjemne dolegliwości, należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem.

Nie wolno umieszczać w otworach dodatkowych części.



Najlepiej ćwiczyć się w ubraniu sportowym i w butach sportowych.




UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM TRENINGU NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM I OMÓWIĆ KWESTIE STANU ZDROWIA. JEST TO WĄTWA NE PRZEDWE WSZYSTKIM W PRZYPADKU OSÓB POWYŻEJ 35 LAT I OSÓB, KTÓRE MAJĄ PROBLEMY ZDROWOTNE. PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI Z URAZY, KTÓRE POWSTĄJĄ W WYNIKU NIEWYKORZYSTANIA CIĘGO UŻYWANIA


Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń należy skonsultować stan zdrowia. Konieczne jest wybranie odpowiednich dla Ciebie.

- Instrukcja ta jest tylko dla klientów.
- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które mogą być spowodowane przez zmiany lub nieprawidłowe tłumaczenie.

Wykonywane pomiary pokazują wartości przybliżone i nie mogą być stosowane do celów medycznych.


Monta**KROK 1****KROK 2**

KROK 3

KROK 4

KROK 5

Regulacja obciążenia od 1 (najmniejsze) do 8 (największe).



UWAGA! Podczas regulacji siodelka nie przekraczaj znaku STOP na wsporniku


COMPUTER

Baterie:


W< 2 sztuki baterii AAA 1,5 V (baterie nie znajdują się w przesyłce)

W<czanie:


Jeśli komputer nie działa, należy wymienić baterie. Jeżeli po wymianie baterii, komputer w dalszym ciągu nie działa, skontaktuj się ze sprzedawcą.




Przyciski komputera




MODE: Przytrzymaj przycisk, komputer będzie kolejno wyświetlać funkcje: **BALAYAGE** → **TEMPS** → **ODO** → **CALORIES** → **PULSATION** → **VITESSE** → **DISTANCE**




W trakcie lub po treningu naci nij przycisk MODE aby wybra funkcj na wy wietlaczu: BALAYAGE, TEMPS, VITESSE, ODO, DISTANCE , CALORIES, PULSATION.




Przytrzymaj przycisk dopoki strzałka nie zatrzyma si po funkcj %SCAN+. Komputer b dzie automatycznie wy wietla funkcje TEMPS → ODO → CALORIES → PULSATION →VITESSE → DISTANCE → TEMPS co 30 sekund. Ka da funkcja b dzie wy wietlana przez 4 sekundy.




Przytrzymaj przycisk dopoki strzałka nie zatrzyma si po funkcj %TEMPS+. Komputer wy wietli czas twojej jazdy.




Przytrzymaj przycisk dopoki strzałka nie zatrzyma si po funkcj %ODO+. Komputer wy wietli całkowity przebyty dystans.



Przytrzymaj przycisk dopoki strzałka nie zatrzyma si po funkcj %CALORIES+. Wy wietli si całkowita liczba spalonych kalorii.



Przytrzymaj przycisk dopoki nie pojawi si %P+, komputer wy wietli pomiar pulsu na minut .




Przytrzymaj przycisk dopoki strzałka nie zatrzyma si po funkcj %VITESSE+. Komputer wy wietli pr dko Twojej jazdy.



Przytrzymaj przycisk dopoki strzałka nie zatrzyma si po funkcj %DISTANCE+. Komputer wy wietla pokonany dystans podczas aktualnego wiczenia.


UWAGA! Wy wietlany pomiar pulsu lub t tna moze by niedok adny. Je li podczas wiczenia zaslabniesz lub poczujesz zawroty glowy natychmiast zako cz trening. Grozi to niebezpiecze stwem a nawet mierci .

Automatyczne włączenie i wyłączenie komputera:



Komputer sam włącza się automatycznie gdy zostanie wykryty ruch pedałami. Jeżeli po 4 minutach nie wyczuje ruchu automatycznie się wyłącza.

Reset:



Naciśnijcie przycisk MODE przez dłużni 3 sekundy zresetuje do zera wszystkie zapisane dane w komputerze. Tylko funkcjaODO+ (całkowita przebyta odległość) zachowuje swoją wartość, jej reset powoduje tylko wyjęcie baterii.

Konserwacja

- (1) Przed każdym wyczeniem upewnij się, że wszystkie części są dobrze prawidłowo oraz nie są uszkodzone. Czynność wykonuj aby uniknąć zarówno obrażeń użytkownika jak i uszkodzenia sprzętu.
- (2) Regularnie czyści powierzchnie tworzywa sztucznego odpowiednim środkiem czyszczącym w celu usunięcia brudu, kurzu, jak i potu.
- (3) Regularnie sprawdzaj, czy zamontowane po osłonie koła zamachowe jest prawidłowo dokręcone a inne części w pobliżu nie są poluzowane.

Instrukcje treningowe

Jeżeli przez dłuży okres czasu nie jesteś aktywny fizycznie, przed rozpoczęciem treningu skonsultuj z lekarzem swój stan zdrowia. Zmniejszy to ryzyko zawalu, zatoru, pozwoli uniknąć kontuzji. Dla znacznej poprawy swojej kondycji i zdrowia, należy postępować zgodnie z nastepującymi zasadami:

Intensywne obciążenia

Aby osiągnąć maksymalne rezultaty, należy wybrać właściwy poziom intensywności wycieczki. Wytyczne stanowią powinienny rytm serca..

Podstawowym zasadą przy określaniu maksymalnej wartości akcji serca jest:

Maksymalne typowe tempo = 220 - wiek

Podeczas wykonywania tempo powinno osiągać wartość 60-85% max TF.

Aby określić wartość, zobacz tabelę treningu według tematu - patrz niżej.

Po rozpoczęciu wycieczki, w ciągu 14 dni, należy osiągać tempo do 70% max.

Po poprawie kondycji należy zwiększać obciążenie do 85% max.

Spalanie tłuszczu

Organizm zaczyna spalać tłuszcz przy około 65% tempa maksymalnego.

W celu optymalnego spalania jest zalecane utrzymanie rytmu serca od 70% - 80% tna maksymalnego.
Optymalny trening sk&oda si z wykonywania w tygodniu 3 serii. Ka da seria powinna trwa oko 30 minut.

Przyk&ad:

Masz 52 lata i chcesz rozpocz trening.

T tno maksymalne = $220 - 52$ (wiek) = 168 uderze na minut

T tno minimalne = $168 \times 0,7 = 117$ uderze / min

T tno maksymalne = $168 \times 0,85 = 143$ uderze na minut

W pierwszych tygodniach zaleca si rozpocz trening przy t tnie 117, potem zwi kszy do 143

Z popraw kondycji mo na zwi kszy intensywno treningu do 70% - 85% HR max.

Mo na to osi gn poprzez zwi kszenie obci enia na peda&ech, lub zwi kszy czas wykonywania wiczenia.

S to warto ci przybli one. Ka dy cz&owiek ma inny organizm, uk&ad. Przed rozpocz ciem wicze nale y skonsultowa si z lekarzem, który odpowiednio dobierze obci enie, pr dko c, czas treningu.

Organizacja treningu

Rozgrzewka

Przed ka dym treningiem / wiczeniem nale y rozgrza si ok 5-10 minut.

Na przyk&ad wykona wiczenia rozci gaj ce i ustawi niskie obci enie peda&ew.

DKN-Rozgrzewka przed wiczeniem

Stretching i rozci ganie mi ni jest odpowiednie dla twojej kondycji i zdrowia fizycznego. Poprzez trening cia&e, stajesz si bardziej odporny, poprawisz kr enie krwi i mi nie b d lepiej pracowa .

Rozgrzewka pozwoli unikn kontuzji.

wiczenia nale y wykonywa stopniowo, powoli. Mo na nawet wiczenia wykonywa z pomoc ró nych przyrz dów fitness, dzi ki temu znajdziesz wiczenie idealne dla Ciebie.

Fazy pracy

Na tym etapie nie jest znacz cym obci eniem i przenosi warto 70-85% HR max.

Czas trwania wicze mo na obliczy wed&ig nast puj cych zasad:

Codzienny u ytek: ok. 10 min / jednostki

2-3 razy w tygodniu: ok. 30 min / jednostka

1-2 razy w tygodniu: ok. 60 min / jednostka

Faza ko cowa

Aby osi gn skuteczn prac mi ni, nale y ca&owicie zmniejszy obci enie w ci gu ostatnich 5-10 minut wicze . Stretching mo e równie pomóc w zapobieganiu bółów mi ni.

Sukces

Nawet ju po krótkim czasie regularnych wicze , mo na stopniowo zwi ksza obci enie w celu osi gni cia bardziej optymalnej pracy serca.

wiczenia b d coraz mniej uci liwe i poczujesz si o wiele lepiej.

Aby to osi gn , nale y zmobilizowa si do regularnych wicze . Wybierz por na regularne wiczenia i nigdy nie zaczynaj zbyt agresywnie wiczy . Stare powiedzenie w ród sportowców brzmi:

"Najtrudniejsz rzecz do wykonania jest rozpocz cie"

yczymy powodzenia i dobrej zabawy podczas wicze na tym sprzc ci.

Wszystkie wy wietlone warto ci s jedynie przybli onymi warto ciami i nie mog by wykorzystane do celów medycznych.

Warto t tna tak e jest przybli ona i nie mo e by traktowana jako dok&adny pomiar.


Trening według t tna

V k	FC MAX/min.*	60%	65%	70%	75%	80%	85%
	FC MAX/min.	FC MAX/min.	FC MAX/min.	FC MAX/min.	FC MAX/min.	FC MAX/min.	FC MAX/min.
20	200	120	130	140	150	160	170
25	195	117	127	137	146	156	166
30	190	114	124	133	143	152	162
35	185	111	120	130	139	148	157
40	180	108	117	126	135	144	153
45	175	105	114	123	131	140	149
50	170	102	111	119	128	136	145
55	165	99	107	116	124	132	140
60	160	96	104	112	120	128	136
65	155	93	101	109	116	124	132
70	150	90	98	105	113	110	128

PL * MAX/ min= wartość t tna maksymalnego

Lista części

nr.	název	ks	nr.	název	ks
1	rama	1	38	Regulacja siodelka	1
2	kierownica	1	39	Sze ciok tna ruba	1
3	Wspornik kierownicy	1	40	krzy owa ruba	4
4	Tylni stabilizator	1	41	spr yna	1
5	Kolo zamachowe	1	42	Sze ciok tna matka	4
6	Przedni wspornik	1	43	ruba	1
7	Kontrola obci enia	1	44	pętka	1
8	Czujniki pulsu	1SET	45	€ysko	2
9	pas	1	46	podkładka	1
10	komputer	1	47	Oslona (R + L)	2
11	Hamulec magnetyczny	1	48	walek koła paskowego	1
12	tuleja	1	49	Oslona uchwyty	2
13	Oslona kabla lewa	1	50	Piankowy uchwyt	2
14	Oslona kabla	1	51	podkładka	1
15	Krzy owa sruba	2	52	podkładka	1
16	nakr tka M6	4	53	kó€czko	1
17	nakr tka M10*1.25	2	54	kabel hamulca (dolny)	1
18	oslona	2	55	ruba	1
19	zestaw	1	56	podkładka	1
20	Lewy pedał	1	57	ruba	1
21	Prawy pedał	1	58	ruba M6*16	4
22	C clip podkładka	2	59	Lewy uchwyt	1
23	€ysko	2	60	Prawy uchwyt	1
24	podkładka	1			
25	Wspornik siodelka	1	A	ruba	4
26	czujnik	1	B	podkładka	4
27	siodełko	1	C	Nakr tka	4
28	osłona	2	D	ruba regulacji siodelka	1
29	krytka	2	E	ruba	6
30	Wałek o pasowego	1	F	podkładka	6
31	€ysko	2	G	nakr tka	3
32	C-Clip podkładka	1	H	podkładka	3
33	Sze ciok tna nakr tka	1	I	Krzy owa ruba	2
3	kabel czujnika	1	J	Sze ciokatna ruba	1
35	pr chodka	1	K	Kó€czko regulacji siodelka	1
36	podkładka	2			

Kompletny układ



PL - OCHRONA RODOWISKA - informacje na temat utylizacji sprzętu elektrycznego i elekonicznego.
Po upływie ywotno ci sprzedawca lub gdy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenie nie powinno być wyrzucone razem z odpadami gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji tego rodzaju odpadów, sprzęt powinien zostać dostarczony do wyznaczonych punktów odbioru za ytego sprzętu elektrycznego i elekonicznego, sprzęt powinien zostać przyjęty bez ponoszenia dodatkowych opłat. Prawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów, nie wpływa negatywnie na rodowisko, zdrowie ludzi, pomaga zachować cenne zasoby naturalne w nienaruszonym stanie. Więcej informacji na temat utylizacji w Twojej okolicy tego rodzaju odpadów uzyskasz w najbliższej placówce urzędowej. Niewłaściwa utylizacja, składowanie odpadów, zgodnie z odpowiednimi przepisami podlega karece grzywny.

Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji na czas użytkowania 24 miesiące od dnia sprzedaży.

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstały w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych
6. Niefachowych interwencji
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.


PL - Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek patenty.

TRINET CORP sp. z o.o.
Wilkowicka 2
44-180 Toszek, Poland
info@najtanszsport.pl
www.najtanszsport.pl





USER MANUAL



NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ



NAJLACNEJSI
SPORT.SK




NAJTANSZY
SPORT.PL

Important Safety Information

Please keep this manual in a safe place for easy reference.

1. It is important to read this entire manual before assembling and using the equipment. Safe and effective use can only be achieved if the equipment is assembled, maintained and used properly.
It is your responsibility to ensure that all users of the equipment are informed of all warnings and precautions.
2. Before starting any exercise program you should consult your doctor to determine if you have any medical or physical conditions that could put your health and safety at risk, or prevent you from using the equipment properly. Your doctor's advice is essential if you are taking medication that affects your heart rate, blood pressure or cholesterol level.
3. Be aware of your body's signals. Incorrect or excessive exercise can damage your health. Stop exercising if you experience any of the following symptoms: pain, tightness in your chest, irregular heartbeat, extreme shortness of breath, lightheadedness, dizziness or feelings of nausea. If you do experience any of these conditions you should consult your doctor before continuing with your exercise program.
4. Keep children and pets away from the equipment. The equipment is designed for adult use only.
5. Use the equipment on a solid, flat level surface with a protective cover for your floor or carpet. To ensure safety, the minimum backward clearance required is 1200mm, the other three sides is 300mm.
6. Before using the equipment, check that the nuts and bolts are securely tightened.
7. The safety of the equipment can only be maintained if it is regularly examined for damage and/or wear and tear.
8. Always use the equipment as indicated. If you find any defective components while assembling or checking the equipment, or if you hear any unusual noises coming from the equipment during use, stop immediately. Do not use the equipment until the problem has been rectified.
9. Wear suitable clothing while using the equipment. Avoid wearing loose clothing that may get caught in the equipment or that may restrict or prevent movement.
10. The equipment has been tested under class H.C. Maximum weight of user: **100kg**. Braking ability is independent of speed.
11. The equipment is not suitable for therapeutic use.
12. Care must be taken when lifting or moving the equipment so as not to injure your back. Always use proper lifting techniques and/or seek assistance if necessary.
13. The power of the machine increases with increasing the speed, and the reverse. The machine is equipped with adjustable knob that can adjust the resistance.

EXPLODE-VIEW I:

PART LIST:

Part design can be different, it is not reason for reclamation.


No.	Description	Quant.		No.	Description	Quant.
1	Main Frame	1		38	Horizontal saddle adjusted set	1
2	Handlebar	1		39	Six hexagon bolt	1
3	Handlebar post	1		40	Cross screw	4
4	Rear stabilizer	1			Spring for idle wheel	
5	Flywheel set	1		41		1
6	Front stabilizer	1		42	6-hexagon nut	4
7	8-step tension know	1		43	Six hexagon bolt	1
8	pulse	1SET		44	Plate for idle wheel	1
9	Belt	1		45	Bearing	2
10	Console	1		46	Washer	1
11	Magnetic set	1		47	Crank Cap (R+L)	2
12	Seat post sleeve	1		48	Axle for pulley	1
13	Chain cover (L)	1		49	End cap for handlebar	2
14	Chain cover (R)	1		50	Foam grip	2
15	Cross screw	2		51	$\varphi 10$ flat washer	1
16	Hexagon screw nut M6	4		52	Wave washer	1
17	Hexagon screw nutM10*1.25	2		53	Idle wheel	1
18	Crank cap	2		54	Tension cable (lower)	1
19	Pulley set	1		55	Hexagon bolt	1
20	Peddle (L)	1		56	washer	1
21	Peddle (R)	1		57	T-cross screw	1
22	C clip washer	2		58	Inner hexagonM6*16	4
23	Ball bearing	2		59	Left crank	1
24	Washer	1		60	Right crank	1
25	Seat post	1				
26	Sensor	1				
27	Saddle	1		A	Bolt	4
28	Front stabilizer end cap	2		B	Wave washer	4
29	Rear stabilizer end cap	2		C	Nut	4
30	Axle for pulley	1		D	Adjusted Knob for seat post	1
31	Bearing	2		E	Hexagon bolt	6
32	C-Clip washer	1		F	Wave washer	6
				G	nut	3

33	Hexafon spring nut	1		H	washer	3
34	Sensor cable	1		I	Cross screw	2
35	Bushing bolt	1		J	Hexagon bolt	1
36	Washer	2		K	Knob for horizontal seat adjusted	1


Accessory





S6mm 1pcs










S13-14-15 1pcs







S13-17-19 1pcs

STEP 1:


STEP2:

STEP3:

STEP 4:

In order to prevent any injury, you'd better check whether all the parts are well fastened or not before using.

STEP 5:



How to adjust the seat's height:

A: rotate the knob in the anticlockwise direction till getting it out.

B : move the saddle post upward or downward to get the desired location .

C : rotate the knob in the clockwise direction till locking it tightly.




CAUTION:

Don't adjust the height of the seat post over the "STOP" marking shown on the seat post. It is dangerous.


Warning that any of the adjustment devices that could interfere with the user's movement should not be left projecting;


THE OPERATION OF COMPUTER



MODE: while touching the button, it allows to select the displaying function as below:
**BALAYAGE → TEMPS → ODO → CALORIES → PULSATION → VITESSE
→ DISTANCE**

1. This computer operation temperature is 0°C ~ +40°C (32°F - 104°F)
2. This computer use 2pcs 1.5V ~~AAA~~ batteries.





BALAYAGE(SCAN): Press MODE button, the arrow will appear and point to the %BALAYAGE+position. Then the computer will show all the function one by one. Each display will be hold for 6 seconds.

PULSATION(PULSE): It indicates your pulse rate during the workout. **It is just a reference data.** It starts from 40 to 240BPM.

VITESSE(SPEED): It shows your pedaling speed on the machine. It starts from 0.00 to 99.9km/h.


ODO (TOTAL DISTANCE) : It shows the total distance after installing the batteries. It starts from 0.00 to 999.9km.

DISTANCE: It shows how many Kilometer or Miles you have worked on the machine. It starts from 0.00 to 999.9km.


CALORIES : it shows how many calories you have burned. It starts from 0.00 to 999.9kcal.

TEMPS: It shows your exercising duration. It starts from 00:00 to 99:59min.

3. During or after the exercise, press the Mode function to select the display function like **BALAYAGE, TEMPS, VITESSE, ODO, DISTANCE, CALORIES, and PULSATION.**



Press the button until the arrow points to %SCAN+. Monitor will automatically rotate display TEMPS → ODO → CALORIES → PULSATION → VITESSE → DISTANCE → TEMPS every 30 seconds. Each display will be held for 4 seconds.



Press the button until the arrow points to %TEMPS+. Monitor will count up your riding time.

Press the button until the arrow points to %ODO+. Monitor will display the total accumulated distance.

Press the button until the arrow points to %CALORIES+. Monitor will accumulate the calorie consumption.


Press the button until the heartbeat symbol %P+ appears, monitor display your current heartbeat percent minute.

Press the button until the arrow points to %VITESSE+. Monitor will display the current speed.

Press the button until the arrow points to %DISTANCE+. Monitor will display the pedaled distance.


WARNING! Heart rate monitoring systems may be inaccurate. Over exercise may result in serious injury or death. If you feel faint stop exercising immediately

4. AUTO ON/OFF:



The monitor will wake up automatically if the exercise machine is in motion. If stop exercising over 4 minutes, monitor will turn off automatically.

5. RESET:



Pressing the button over 3 seconds will reset all functional values to zero except ODO value

Maintenance and Treatment

MAINTENANCE AND CLEANING

- (1) Be sure to check all parts like all nuts, bolts, screws and frame in order to be sure that they are tight and secure especially after you start to do the exercise . This is to assure that all the parts are in good condition and not suffered any long-term wear that may cause the machine break down..
- (2) Periodically spray the plastic surface with cleaner to keep the dust, sweat and marks off your unit.
- (3) Periodically check the wheels under the knee bowls to ensure that they are tight and secure and have not suffered any long term wear and tear.

Malfunctions and treatment

Malfunction	Reason	Treatment
Base is unstable.	1. Floor is not flat or there is small object under the front or rear stabilizer. 2. The rear stabilizer end caps have not been leveled when assembling.	1. Remove the object. 2. Adjust the rear stabilizer end caps.
Handlebar or seat cushion is shaking.	The bolts and saddle post knob are loose.	Tighten the Bolts and saddle post knob.
Loud noise from the moving parts.	The interval of the parts is improper tighten.	Open the covers to adjust.
No resistance when riding the upright bike.	1. The interval of the magnetic resistance increases. 2. Tension control is damaged. 3. Running belt slips. 4. The bearing set is damaged.	1. Open the covers to adjust. 2. Change the tension control. 3. Open the covers to adjust. 4. Change the bearing set.

Advice to replace defective components immediately and/or keep the equipment out of use until repair;

Warm Up Exercises


A successful exercise program consists of a warm-up, aerobic exercise, and a cool-down. Do the entire program at least two and preferably three times a week, resting for a day between workouts. After several months, you can increase your workouts to four or five times per week. Warming up is an important part of your workout, and should begin every session. It prepares your body for more strenuous exercise by heating up and stretching out your muscles, increasing your circulation and pulse rate, and delivering more oxygen to your muscles. At the end of your workout, repeat these exercises to reduce sore muscle problems. We suggest the following warm-up and cool-down exercises:

Inner Thigh Stretch

Sit with the soles of your feet together with your knees outward. Pull your feet as close into your groin as possible. Gently push your knees towards the floor. Hold for 15 counts.




pointing
possible.
counts.




Hamstring Stretch

Sit with your right leg extended. Rest the sole of your left foot against your right inner thigh. Stretch toward your toe as far as possible. Hold for 15 counts. Relax and then repeat with left leg extended.



Head Roll

Rotate your head to the right for one count, feeling the stretch up the left side of your neck. Next, rotate your head back for one count, stretching your chin to the ceiling and letting your mouth open. Rotate your head to the left for one count, and finally, drop your head to your chest for one count.




Shoulder Lift

Lift your right shoulder up toward your ear for one count. Then lift your left shoulder up for one count as you lower your right shoulder.

Calf-Achilles Stretch

Lean against a wall with your left leg in front of the right and your arms forward. Keep your right leg straight and the left foot on the floor; then bend the left leg and lean forward by moving your hips toward the wall. Hold, then repeat on the other side for 15 counts.



Toe Touch

Slowly bend forward from your waist, letting your back and shoulders relax as you stretch toward your toes. Reach down as far as you can and hold for 15 counts.



Side Stretch

Open your arms to the side and continue lifting them until they are over your head. Reach your right arm as far upward toward the ceiling as you can for one count. Feel the stretch up your right side. Repeat this action with your left arm.



After warming up, you can start to do the exercise.

Warning

Before beginning this or any exercise program, consult your physician. This is especially important for persons who have not exercised regularly before or persons with preexisting health problems. Read all instructions before using. We assume no responsibility for personal injury or property damage sustained by or through the use of this product.



CAUTION: Make sure the pin is inserted securely before using the machine



Inviromental protection - Information about electrical and electronic equipment disposal.
Do not throw a device into a household waste container after its service life finishes or its repair is uneconomical.

Hand the device over to a designated waste collection point to dispose it properly.
There it will be accepted free of charge. The correct disposal will help to conserve natural resources and prevent potential negative effects on environment and human health which could arise from inappropriate waste handling. For more details please contact your local authorities or the nearest waste collection point.
In case of the wrong disposal fines could be imposed in accordance with national regulations

WARRANTY

for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.
Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.


© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor:





USER MANUAL

Bedienungsanleitung



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

Wir bedanken uns, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Obwohl wir viel Kraft für Qualitätssicherung jedes unseres Produkts aufwenden, können vereinzelte Fehler oder übersehene Mängel erscheinen.
Falls Sie einen Mangel oder einen fehlenden Teil feststellen, kontaktieren Sie uns.

Sicherheitsinformationen

Vor dem Beginn des Turnens lesen Sie bitte aufmerksam folgende Informationen. Behalten Sie die Anleitung für mögliche zukünftige Bedürfnisse einer Reparatur oder Ersatzteile.

Dieses Gerät ist nur für Hausgebrauch bestimmt und wurde für eine maximale Tragfähigkeit von 100 Kg getestet.

Folgen Sie beim Aufbau des Geräts genau das Verfahren. Benutzen Sie nur Originalteile.

Kontrollieren Sie vor dem Aufbau mithilfe von der Teileliste, ob die Packung alle Teile enthält.

Benutzen Sie für den Aufbau nur entsprechendes Werkzeug und wenn es nötig ist, bitten Sie andere Personen um Hilfe.

Stellen Sie das Gerät auf einen flachen rutschfesten Fußboden. Wegen der Korrosionsmöglichkeit empfehlen wir nicht, das Gerät in einer feuchten Umgebung zu benutzen.

Kontrollieren Sie vor dem ersten Turnen und dann regelmäßig jede 1-2 Monate alle Verbindungen, ob sie festgezogen und in Ordnung sind.

Tauschen Sie beschädigte Teile sofort aus. Benutzen Sie das Gerät nicht, bis es nicht repariert ist. Benutzen Sie für die Reparatur nur original Ersatzteile. Kontaktieren Sie den Lieferant.

Benutzen Sie bei der Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel.

Versichern Sie sich, dass Sie mit dem Turnen erst nach einem richtigen Aufbau und einer Kontrolle des Geräts beginnen.

Achten Sie bei allen einstellbaren Teilen auf die Einhaltung der maximalen Grenze bei der Einstellung.

Dieses Gerät ist für Erwachsenen bestimmt. Versichern Sie sich, dass Kinder am Gerät nur unter der Aufsicht einer erwachsenen Person turnen.

Versichern Sie sich, dass Sie sich möglicher Risiken beim Turnen bewusst sind, wie z. B. beweglicher Teile während des Turnens.

Hinweis: unrichtiges oder übermäßiges Turnen kann eine Gesundheitsschädigung verursachen. Folgen Sie bitte die Anweisungen für das richtige Turnen in den Trainingsinstruktionen.

Während des Turnens und nach dem Training verhindern Sie Kindern und Tieren den Zutritt zum Gerät.

Das Gerät kann nur von einer Person verwendet werden (auf einmal).

Falls während des Turnens Kopfschmerzen, Schwindel, Schmerzen im Brustkorb oder andere alarmierende Symptome erscheinen, hören Sie sofort auf zu turnen und konsultieren Sie einen Arzt. Legen Sie keine Bestandteile in die Löcher.

Tragen Sie bei dem Turnen bequeme lockere Kleidung und Sportschuhe.

HINWEIS: KONSULTIEREN SIE EINEN ARZT, BEVOR SIE MIT DEM TRAINING BEGINNEN. ES IST NÖTIG BEI PERSONEN, DIE ÄLTER ALS 35 SIND UND BEI PERSONEN MIT GESUNDHEITSPROBLEMEN. LESEN SIE IMMER ALLE ANLEITUNGEN, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN. WIR SIND FÜR UNFÄLLE ODER BESCHÄDIGUNGEN DER GERÄTE NICHT VERANTWORTLICH, DIE DURCH EINE FALSCHEN BENUTZUNG DIESES GERÄTS VERURSACHT WURDEN.


Vor dem Beginn jedes Turnprogramms konsultieren Sie Ihr Gesundheitszustand mit Ihrem Arzt. Er empfiehlt Ihnen, welche Trainingsform Sie auswählen sollen und welche Belastung für Sie passend ist.

- Diese Anleitung dient nur für Zwecke des Kunden.
- Der Lieferant übernimmt keine Haftung für Fehler, die durch die Übersetzung oder Änderungen in der technischen Ausrüstung des Geräts verursacht werden können.
-


Alle dargestellten Daten sind nur ungefähr und können nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.





ZUSAMMENBAU DES GERÄTS


SCHRITT 1




SCHRITT 2



SCHRITT 3




SCHRITT 4



SCHRITT 5

Einstellungen der Belastung von 1 (niedrigste) bis 8 (höchste).



ACHTUNG! Bei der Einstellung der Sitzhöhe Überschreiten Sie nicht die STOP-Taste an der Sattelstütze.


COMPUTER

Batterie:


Legen Sie 2 AAA 1,5 V Batterien (nicht enthalten!)

Einschaltung:

Wenn der Computer nicht funktioniert, ersetzen Sie die Batterien. Wenn nach dem Austauschen der Batterien Computer nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer.




Computertasten




MODE: Beim Drücken dieser Taste wählen wir Funktionen in der folgenden Reihenfolge aus:

BALAYAGE → TEMPS → ODO → CALORIES → PULSATION →
VITESSE → DISTANCE



Während oder nach dem Training, drücken Sie die MODE-Taste zur Auswahl von Funktionen auf dem Display: balayage, TEMPS, VITESSE, ODO, Strecke, Kalorien, Pulsation.



Drücken Sie, bis der Pfeil unter "SCAN" stoppt. Der Computer wird stufenweise alle Funktionen im Sechs-Sekunden-Intervall zeigen: TEMPS ODO CALORIES PULSATION VITESSE DISTANCE TEMPS alle 30 Sekunden. Jede Funktion wird für 4 Sekunden angezeigt.

Drücken Sie, bis der Pfeil unter "TEMPS" stoppt. Der Computer wird die Zeit Ihrer Fahrt anzeigen.

Drücken Sie, bis der Pfeil unter "ODO" stoppt. Der Computer wird die Gesamtstrecke anzeigen.

Drücken Sie, bis der Pfeil unter "CALORIES" stoppt. Auf dem Display wird die Gesamtmenge der verbrannten Kalorien angezeigt.


Drücken Sie die Taste, bis das Symbol "P" erscheint. Der Computer wird die Geschwindigkeit der Herzfrequenz pro Minute anzeigen.

Drücken Sie, bis der Pfeil unter "VITESSE" stoppt. Der Computer wird Informationen über die Geschwindigkeit Ihrer Fahrt anzeigen.

Drücken Sie, bis der Pfeil unter "DISTANCE" stoppt. Der Computer wird Informationen über die Anzahl der Kilometer des aktuellen Trainings anzeigen.


ACHTUNG! Erhältte Informationen über Ihre Herzfrequenz ungenau sein können. Wenn Sie sich während des Trainings schwach oder schwindelig fühlen, hören Sie sofort das mit dem Training auf. Es besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder sogar von Tod.

Automatisches Ein- und Ausschalten des Computers:



Der Computer schaltet sich automatisch ein, wenn er eine Bewegung des Laufbands erkennt. Wenn der Computer nach vier Minuten keine Bewegung erkennt, schaltet er sich automatisch ab.

Reset:



Durch Drücken der MODE-Taste für mehr als 3 Sekunden werden die im Computer gespeicherten Daten auf Null zurückzusetzen. Nur die "ODD" (Gesamtstrecke) behält seinen Wert, deren Lösung kann nur durch Entfernen der Batterien durchgeführt werden.

Instandhaltung

- (1) Vor jedem Trainings, stellen Sie sicher, dass alle Komponenten ausreichend festgezogen und in Ordnung sind und keine Beschädigungen zeigen, um mögliche Schäden an dem Gerät und mögliche Verletzungen des Benutzers zu vermeiden.
- (2) Behandeln Sie die Oberfläche der Kunststoffteile regelmäßig mit einem geeigneten Reinigungsmittel, entfernen Sie alle Schmutz, Staub und Schweiß Rückstände aus früheren Trainings.
- (3) Prüfen Sie regelmäßig, ob das Schwungrad unter der Abdeckung gut befestigt ist und daß die anderen beweglichen Teile keinen Verschleiß oder Beschädigung zeigen.

Trainingsanweisung

Wenn Sie für längere Zeit nicht physisch aktiv sind, konsultieren Sie immer vor dem Beginn des Trainings Ihren Gesundheitszustand mit Ihrem Arzt, um einen Unfall oder eine Überlastung zu vermeiden.

Um eine deutliche Besserung Ihrer Kondition und Gesundheit zu erreichen, ist es nötig, folgende Regeln einzuhalten:

Belastungsintensität

Um ein maximales Ergebnis zu erreichen, ist es nötig, die richtige Trainingsintensität auszuwählen. Dabei hilft Ihnen die Pulsfrequenz. Die Grundregel für Feststellung der maximalen Pulsfrequenz ist:

$$\text{Maximale Pulsfrequenz} = 220 - \text{Alter}$$

Bei dem Turnen sollte Ihre Pulsfrequenz zwischen 60 – 85% max. sein.
Um Ihre Werte festzustellen, sehen Sie sich die Tabelle „Training“ an. (s. u.) Wenn Sie mit dem Training beginnen, ca. 14 Tage, sollten Sie auf 70% max. sein. Für die Steigerung der Kondition erhöhen Sie die Belastung bis auf 85% max.

Es handelt sich nur um Orientierungswerte. Jeder Mensch hat unterschiedliche Dispositionen. Vor dem Beginn des Trainings konsultieren Sie die Belastung mit Ihrem Arzt, der die Anfangs- und maximale Belastung bestimmt, die für Sie in Hinsicht auf Ihre Gesundheit geeignet ist.

Fettes-Verbrennung

Der Körper beginnt bei ca. 65% max. Pulsfrequenz das Fett zu verbrennen.

Um eine optimale Verbrennung zu erreichen, wird es empfohlen, die Pulsfrequenz (weiter nur PF) zwischen 70% - 80% max. zu halten.

Ein optimales Training besteht aus 3 Übungseinheiten in der Woche. Jede Einheit sollte ca. 30 Minuten dauern.

Beispiel:

Sie sind 52 Jahre alt und Sie möchten mit dem Training beginnen. Maximale PF= $220 - 52(\text{Alter}) = 168$

Pulsschläge/Min.

Minimale PF = $168 \times 0.7 = 117$ Pulsschläge/Min.

Maximale PF = $168 \times 0.85 = 143$ Pulsschläge/Min.

Während der ersten Wochen wird es empfohlen, mit der PF 117 zu beginnen, danach auf 143 zu erhöhen.

Mit einer sich verbesserten Kondition kann die Trainingsintensität auf 70% - 85% Ihrer max. PF erhöht werden.

Diese kann durch die Steigerung der Belastung bei dem Treten, die Steigerung der Tret-Frequenz oder die Verlängerung der Übungseinheit erreicht werden.

Trainingsorganisierung

Aufwärmphase

Vor jedem Turnen sollten Sie sich 5-10 Min. aufwärmen. Z. B. einige Aufwärmübungen und das Treten mit einer niedrigen Belastung starten Sie passend.

Aufwärmübungen

Die Aufwärmung und das Training der Biegsamkeit sind für Ihre Kondition und physische Gesundheit gut. Durch das Trainieren Ihres Körpers werden Sie beständiger, Sie verbessern Ihren Kreislauf und behalten die Funktionsmuskeln.

Aufwärmübungen ermöglichen es Ihnen, beständiger zu werden und die Durcharbeitung Ihres Körpers zu erreichen.

Wenn Sie keine Erfahrungen mit Aufwärmübungen haben, beginnen Sie mit einer langsamen Übung in einer kürzeren Zeit und verlängern Sie die Übung schrittweise. Mithilfe von verschiedenen Fitness Geräten können Sie diese Übungen durchführen und die eine finden, die Ihnen am meisten passt.

Bevor Sie mit dem Turnen beginnen, versichern Sie sich, dass Sie sich genug aufgewärmt haben. Das hilft Ihnen, sich vor einem eventuellen Unfall zu schützen und auf das eigene Training besser bereit zu sein. Wärmen Sie sich 8-10 Min. auf, mithilfe von dem langsamen Laufen, leichten Joggen oder verwenden Sie ein Laufband, ein Standfahrrad, einen Stepper oder einen Elliptical. Versuchen Sie, ähnliche Übungen einzubeziehen, die Ihnen helfen, sich aufzuwärmen und steife Muskeln zu strecken. Die Dauer der Aufwärmung hängt von der Trainingsintensität ab, sowie von der physischen Kondition.

Arbeitsphase

In dieser Phase kommt es zur Hauptbelastung und Sie bewegen sich bei dem Wert 70-85% max. PF.

Die Dauer des Turnens können Sie nach dieser Regel berechnen:

Tägliches Training:	ca. 10 Min./ Einheit
2-3-mal wöchentlich:	cca. 30 Min./ Einheit
1-2-mal wöchentlich:	cca. 60 Min./ Einheit

Entspannungsphase

Um eine effektive Muskel- und Metabolismus-Streckung zu erreichen, ist es nötig, die Belastung während der letzten 5-10 Minuten des Trainings ganz zu senken.

Die Entspannung hilft Ihnen auch für die Prävention der Muskelschmerzen.

Erfolg

Sogar nach einer kurzen Zeit des regelmäßigen Trainings können Sie begreifen, dass Sie die Belastung bei der Erreichung einer immer optimalen Pulsfrequenz schrittweise erhöhen
Das Turnen wird immer einfacher und Sie werden sich in Ihrem alltäglichen Leben immer mehr fit fühlen.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten Sie sich mit einem regelmäßigen Training motivieren. Wählen Sie sich eine regelmäßige Zeit für das Training aus und beginnen Sie das Training mit keinem zu aggressiven Turnen. Der alte Spruch unter Sportler lautet:

"Am schwierigsten ist es, mit dem Turnen zu beginnen."

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei dem Turnen an diesem Gerät.

Alle dargestellten Daten sind nur ungefähre Werte und sie können für keine medizinischen Zwecke verwendet werden.

Der Wert der Pulsfrequenz ist auch nur ungefähr und kann nicht für die Bestimmung der Herz-Gefäßen und anderen medizinischen Programme verwendet werden.

Training nach der Pulsfrequenz


Alter	FC MAX/min.*	60% FC MAX/min.	65% FC MAX/min.	70% FC MAX/min.	75% FC MAX/min.	80% FC MAX/min.	85% FC MAX/min.
20	200	120	130	140	150	160	170
25	195	117	127	137	146	156	166
30	190	114	124	133	143	152	162
35	185	111	120	130	139	148	157
40	180	108	117	126	135	144	153
45	175	105	114	123	131	140	149
50	170	102	111	119	128	136	145
55	165	99	107	116	124	132	140
60	160	96	104	112	120	128	136
65	155	93	101	109	116	124	132
70	150	90	98	105	113	110	128

***FC MAX/min = Wert der maximalen Pulsfrequenz**

Teilliste

(Das Design der Teile kann variieren, es ist kein Reklamationsgrund des Geräts)

Nr.	Name	Stück		Nr.	Name	Stück
1	Rahmen	1		38	Sitzeinstellungs-Set	1
2	Lenker	1		39	Sechskantschraube	1
3	Lenkerstange	1		40	Kreuzschlitzschraube	4
4	Hinterstabilisator	1		41	Feder	1
5	Schwungrad	1		42	Sechskantmutter	4
6	Vorderstabilisator	1		43	Sechskantschraube	1
7	Lastregelung	1		44	Platte	1
8	Pulssensoren	1SET		45	Lager	2
9	Band	1		46	Unterlage	1
10	Computer	1		47	Abdeckung (R+L)	2
11	Magnetbremse	1		48	riemenscheibewelle	1
12	Hülse der Sitzstange	1		49	Lenker-Abdeckung	2
13	Getriebedeckel, links	1		50	Schaumgriff	2
14	Getriebedeckel	1		51	Unterlage	1
15	Kreuzschlitzschraube	2		52	Unterlage	1
16	Mutter M6	4		53	Scheibe	1
17	Mutter M10*1.25	2		54	Bremskabel (untere)	1
18	Abdeckung	2		55	Schraube	1
19	Scheibensatz	1		56	Unterlage	1
20	Pedal, links	1		57	Schraube	1
21	Pedal, rechts	1		58	Schraube M6*16	4
22	C clip Unterlage	2		59	Linke Klinke	1
23	Lager	2		60	Rechte Klinke	1
24	Unterlage	1				
25	Sitzstange	1				
26	Sensor	1		A	Schraube	4
27	Sitz	1		B	Unterlage	4
28	Abdeckung	2		C	Schraube	4
29	Abdeckung	2		D	Sitzeinstellungsschraube	1
30	riemenscheibewelle	1		E	Schraube	6
31	Lager	2		F	Unterlage	6
32	C-Clip Unterlage	1		G	Mutter	3
33	Hexafon Mutter	1		H	Unterlage	3
34	Sensorkabel	1		I	Kreuzschlitzschraube	2
35	Buchse	1		J	Sechskantschraube	1
36	Unterlage	2		K	Scheibe zum Sitzverstellung	1

Abbildung

Garantie

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer: 2 Jahre Garantie.

Garantie erstreckt sich nicht auf die Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnisses wegen unrichtiger Montage, unfachliche Überholung, Benutzung im Missverhältnis mit dem Garantieblatt
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung
3. Mechanische Beschädigung
4. Abnutzung der Teile bei üblicher Benutzung (Zum Beispiel Gummi und Kunststoffteilen, bewegliches Mechanismus)
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe
6. Unfachliche Eingriffe
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, unter Einfluss der niedrigen oder hohen Temperaturen, Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselndes Design, Form oder Ausmaße

Hinweis:

1. Schalleffekte und Knarrung während des Turnens sind keine Mängel für die Benutzung des Geräts und deshalb kein Grund der Reklamation. Die Erscheinung können Sie mit der üblichen Instandhaltung beseitigen.
2. Die Lebensdauer der Läger, Keilriemen und weitere bewegliche Teile kann kürzer als Garantiefrist sein.
3. Auf den Gerät sind nötig die Fachreinigung und die Einstellung mindestens einmal pro 12 Monaten auszuführen.
4. In der Garantiezeit werden alle Störungen des Erzeugnisses beseitigen, die bei Produktionsstörungen oder schlechter Materialien entstanden haben um das Erzeugnis wieder ordentlich benutzen können.
5. Die Reklamation führt grundsätzlich schriftlich aus, mit genauer Kennzeichnung des Typs der Ware, Beschreibung der Störung und bestätigtem Kaufbeleg.



UMWELTSCHUTZ - Informationen zur Liquidation der Elektro- und Elektronikgeräte.

Nach der Lebensdauer des Geräts oder wenn die Reparatur uneconomisch wäre, werfen Sie nicht das Gerät in den Hausabfall weg. Für den Zweck der richtigen Liquidation geben Sie es auf den bestimmten Sammelplätze ab, wo wird das Gerät kostenlos angenommen.

Mit der richtigen Liquidation helfen Sie wertvolle Naturquelle bewahren und der Prävention der negativen Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit. Weitere Einzelheiten fordern Sie vom örtlichen Amt oder von Sammelplätzen. Bei schlechter Liquidation dieser Art des Abfallen können im Einklang mit nationalen Vorschriften Geldstrafen auferlegen.

Copyright - Autorenrecht

Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. macht alle Autorenrechte zu der Inhalt dieser Anleitung zu der Benutzung geltend. Autorenrecht verbieten die Reproduktion der Teile der Anleitung oder als das Ganze von dritte Seite ohne ausdrückliche Zustimmung der Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o.. Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nimmt keine Verantwortung für das Benutzung der Informationen, die in diese Anleitung sind.

Die Adresse Lokal Verteiler: