


PRO-FORM[®] **PERFORMANCE 600i**

Model No. PETL99816.0

Serial No.




Zákaznický servis

FITNESS STORE s.r.o.
Marešova 643/6
198 00 Praha 9
Tel.: +420 581 601 521
E-mail: fitnestore@fitnestore.cz

⚠ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pečlivě tento
uživatelský manuál před zahájením
použití treňažeru!

Uživatelský manuál




Obsah

Umístění výstražných etiket.....	2
Bezpečnostní pokyny.....	3
Začínáme.....	5
Součástky.....	6
Montáž.....	7
Jak používat ProForm Performance 600i.....	16
Složení a manipulace.....	24
Údržba a servis.....	25
Tréninkový manuál	28
Seznam dílů.....	30
Rozložený náskres.....	32
Náhradní součástky.....	Back Cover
Recyklace	Back Cover

UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH ETIKET

Na tomto obrázku vidíte umístění výstražných etiket. Pokud některá z nich chybí nebo je nečitelná kontaktujte své servisní centrum.



WARNING:
Protect yourself and others from risk of serious injury. Read the user's manual, and:

- Stand only on the side rails when starting or stopping treadmill.
- Change speed in small increments.
- Hold handrails to prevent falling, and always wear the safety clip while operating the treadmill.
- Stop if you feel faint, dizzy, or short of breath.
- Fully engage the storage latch before the treadmill is moved or stored.
- Incline should be set to zero before folding the treadmill into a storage position.

- Never allow children on or around the treadmill.
- Remove the safety key when treadmill is not in use.
- Keep clothing, fingers, and hair away from moving parts.
- Never try to adjust or fix the belt while it is moving.
- Always wear athletic shoes while operating the treadmill.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

! UPOZORNĚNÍ:

Před montáží, používáním a údržbou svého posilovacího stroje si přečtěte pozorně tuto příručku. Prosím uložte příručku na bezpečné místo; poskytne vám nyní i v budoucnu informace, které potřebujete k používání a údržbě svého stroje. Tyto pokyny vždy pečlivě dodržujte.

1. Každý uživatel stroje musí být seznámen s touto příručkou.
2. Než začnete s dlouhodobějším tréninkem, dejte si svým lékařem vyšetřit zdravotní stav. Trenažér není určen pro osoby se sníženou pohyblivostí či mentální poruchou.
3. Tento trenažér není určen pro osoby s omezenými fyzickými, duševními či smyslovými schopnostmi, nebo s nedostatkem znalostí. Pro vaši bezpečnost požádejte zodpovědnou osobu o instrukce k použití.
4. Používejte trenažér pouze dle pokynů tohoto manuálu.
5. Trenažér je určen pro domácí použití. Není určen ke komerčním účelům, ani k využití v rámci institucí.
6. Trenažér není určen k užívání venku. Chraňte jej před vlhkem a prachem. Ne-skladujte jej v garáži, na terase, nebo v blízkosti vody.
7. Trenažér sestavte na rovném a pevném povrchu. Postavte stroj na ochrannou podložku, abyste zabránili poškození podlahy. Udržujte nejméně 2,5m volného prostoru kolem všech stran stroje.
8. Nepoužívejte trenažér v prostředí, kde jsou aerosolové výrobky, a kde je používán kyslík.
9. Trenažér nesmí používat děti do 13let. Nedovolte domácím mazlíčkům přibližovat se k trenažéru.
10. Trenažér nesmí používat osoby s hmotností vyšší než 150 kg.
11. Trenažér smí používat vždy pouze jeden člověk.
12. Cvičte ve vhodném oděvu a sportovní obuvi. Oděv volte přiléhavý, aby nehrozilo jeho zachycení do pohyblivých částí stroje. Nepoužívejte trenažér na bosu, nebo v sandálech, či pantoflích.
13. Při připojení napájecího kabelu (viz strana 16) zapojte napájecí kabel do uzemněného obvodu. Na stejném obvodu nesmí být žádný jiný spotřebič. Při výměně pojistky v adaptéru napájecího kabelu vložte pojistku BS1362, 13 ampérů schválenou ASTA do pojistek.
14. Pokud je zapotřebí prodlužovací kabel, použijte pouze kabel s třemi vodiči a 14 mm (1 mm²), který není delší než 1,5 m.
15. Síťový kabel udržujte mimo vyhřívaný povrch.
16. Nikdy nepohybujte pásem, pokud je trenažér vypnutý. Nepoužívejte trenažér, pokud je poškozený napájecí kabel, nebo zástrčka, nebo trenažér nefunguje dobře.
17. Přečtete si a vyzkoušejte rychlé vypnutí v případě nouze (viz str. 18). Vždy noste klip.
18. Vždy stůjte na nepohyblivých stranách pásu, když chcete začít nebo skončit používání trenažéru. Vždy se držte madel.
19. Pokud osoba používá trenažér, může být zvýšená hlučnost trenažéru.
20. Mějte ruce, vlasy a oblečení v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí trenažéru.

21. Trenažér je schopen vysokých rychlostí. Nenastavujte ihned vysokou rychlost, ale začněte postupně.
22. Monitor srdečního tepu není lékařským přístrojem. Různé faktory, včetně pohybu uživatele, mohou ovlivnit přesnost měření. Monitor srdečního tepu je určen pouze jako pomocník při sestavování tréninku.
23. Pokud je trenažér v činnosti, nikdy ho nenechávejte bez dozoru. Pokud trenažér nepoužíváte, vždy vytáhněte klip, odpojte síťový kabel a vypněte síťový vypínač.
24. Nepřemísťujte trenažér pokud není úplně nebo správně smontovaný. Abyste byli schopni zvednout, posunout nebo položit trenažér, musíte být schopni zvednout 20kg.
25. Pokud přemísťujete nebo skládáte trenažér, ujistěte se, že pojistka drží rám trenažéru bezpečně ve skládací poloze.
26. Nikdy nevkládejte předměty do otvorů trenažéru.
27. Pravidelně kontrolujte a dotahujte všechny součásti trenažéru.
28. **NEBEZPEČÍ:**
Vždy odpojte síťový kabel ihned po skončení tréninku, před čištěním trenažéru, a před vykonáváním údržby dle tohoto návodu. Nikdy neodstraňujte kryt motoru, pokud Vás k tomu nezve pracovník autorizovaného servisního centra. Vykonávat jiné servisní úkony než ty, které jsou popsány v tomto návodu, smí provádět pouze autorizovaný servis.
29. Pokud během cvičení pocítíte nevolnost, závratě nebo jiné nezvyklé příznaky, přerušte okamžitě trénink a vyhledejte lékaře. Nadměrné nebo nesprávné použití trenažéru může vést ke zdravotním problémům.

UCHOVEJTE NÁVOD


ZAČÍNÁME

Děkujeme Vám, že jste si pro svůj trénink vybrali PROFORM® PERFORMANCE 600I. Běh na pásu je efektivní cvičení pro zvýšení kardiovaskulární kondice, budování vytrvalosti a fyzické zdatnosti. PROFORM® PERFORMANCE 600I nabízí velký výběr funkcí, které Vám pomohou zefektivnit trénink doma.

Před používáním trenažéru si pečlivě přečtěte tuto příručku. Pokud budete mít dotazy i po přečtení příručky,


uvádějte konkrétní typ a sériové číslo trenažéru (viz přední strana manuálu) při kontaktování servisního centra. Následně Vám budeme moci lépe poradit.

Na obrázku níže vidíte popis důležitých částí stroje.



SOUČÁSTKY

Na obrázku vidíte součástky nezbytné k montáži. První uvedené číslo je číslo zařazení v kusovníku a druhé číslo značí počet kusů. Některé součástky jsou již předmontovány a nenaleznete je tedy v balíčku, ale již přímo na stroji. Některé součástky zde mohou být také navíc.



MONTÁŽ

- Pro montáž trenažéru jsou nutné dvě osoby.
- Rozložte si všechny díly a součásti na zem. Nevyhazujte žádné součástky a díly než dokončíte celou montáž.
- Po dodání trenažéru se může být na jedné straně trenažéru olejová látka. Látku otřete jemným hadříkem či neabrazivním čistícím prostředkem.
- Díly určené vpravo jsou označené písmenem R, díly určené vlevo jsou označené písmenem L.

- Pro identifikaci malých dílů se prosím podívejte na stranu 6.
- K montáži budete potřebovat následující nářadí:

Imbus



Francozský klíč




šroubovák



Montáž může být jednodušší, pokud máte sadu nářadí. Nepoužívejte elektrické nářadí.

1.
V případě jakýchkoliv dotazů k montáži, neváhejte kontaktovat servisní centrum a my Vám rádi poradíme.




2. **Ujistěte se, že napájecí kabel je vypojen z elektrické sítě.**

Odpojte kabel (81) z předního rámu (94).

Následně najděte pravou stojnu (90).

Druhá osoba přidržuje stojnu v blízkosti předního rámu (94).


Viz náčrt. Pomocný kabílek (A) na přední stojně (90) pevněte ke konci kabelu (81).
Následně kabel (81) protáhněte spodním koncem stojny (90).



3. Nechte stojnu (90) v blízkosti rámu (94).
Stiskněte průchodku (77) ve čtverci (B) na stojně.
Ujistěte se, že neuzavřete zemnicí vodič (C).

Pokud je šroub (D) připraven na stojně, vyjměte ho.

Následně, připojte vodič ke stojně (90) pomocí šroubu #8 x 1/2" (10).




4. Přidržte stojnu (90) u předního rámu (97).

Ujistěte se, že jste nepřimáčkli kabel (81).


Připevněte stojnu (90) pomocí dvou 3/8" x 2 3/8" šroubů (7), a 3/8" x 1 1/4" šroubů (63), a 3/8" x 1 3/4" (62) jak je zobrazeno; **v tuto chvíli nedotahujte úplně.**

Stejný postup opakujte na levé straně.



5. Nasuňte levý kryt (85) na stojnu (89),
a pravý kryt (84) na stojnu (90).

Stáhněte kryty dolů, ale nedotahujte úplně.




6. Připevněte levé madlo (86) ke stojně (89) pomocí dvou šroubů 5/16" x 2 1/2" (28) a dvou podložek 5/16" (11). Šrouby pevně utáhněte.


Zasuňte vodič (81) otvorem ve spodní části madla (87) jak je znázorněno.

Následně připevněte pravé madlo (87) ke stojně (90) pomocí dvou šroubů 5/16" x 2 1/2" (28) a dvou podložek 5/16" (11). Šrouby pevně utáhněte.

Poté sundejte z kabelu (81) pomocný kabílek (A).



7. Vyměňte označené šrouby (E).




8. Zvedněte rám (56) do svislé polohy.

DŮLEŽITÉ: Nezvedejte rám přes vertikální polohu. Využijte druhé osoby k držení rámu až do sestavení kroku č 10.

Srovnejte lištu (38) podle obrázku. Ujistěte se, že nálepka "Tato strana směrem k pásu" (F) směřuje k běžecému pásu.

Připevněte rám (G) do rámu (56) pomocí dvou šroubů 5/16 "x 3/4" (25) a dvou 5/16 " podložek (11).




9. Vyšroubujte matku 5/16" (12) a šroub 5/16" x 1 3/4" (6) z držáku na rámu (94).

Následně nasměrujte skladovací západku (53) jak je zobrazeno.

Připevněte konec skladovací západky (53) do držáku na rámu (94) pomocí šroubu 5/16" x 1 3/4" (6) a podložky 5/16" (12).

Poté zvedněte západku (53) do vertikální polohy a odstraňte úchytku (H).




10. Odstraňte matku 5/16" (12) a šroub 5/16" (3) z lišty (38).

Připevněte vrchní část skladovací západky (53) k liště (38) a vložte šroub 5/16" x 2 1/4" (3) skrz lištu a západku. **Toto způsobí vytlačení vložky (I) ze západky. Vložku zlikvidujte.**


Následně utáhněte matku 5/16" (12) na šroub 5/16" x 2 1/4" (3). **Nedotahujte příliš; západka (53) se musí otáčet.**

Spusťte rám (56) směrem k podlaze. (viz str. 24)




11. Nastavte počítač (J) k pravé a levé zadní části madla (86,87). Dejte pozor, aby nedošlo k poškození žádného kabelu (K, 81).

Připevněte počítač (J) pomocí čtyř šroubů 5/16" x 1/2" (4) a čtyř podložek 5/16" (11). Šrouby nedotahujte.




12. Připevněte počítač (J) k pravému a levému madlu (86, 87) pomocí čtyř šroubů #10 x 3/4" (9) a čtyř #10 podložek (5); následně dotáhněte.




13. **Viz obrázek.** Připojte kabel (81) ke kabelu počítače (K). Pokud konektory nejsou lehce zapojit, otočte konektorem a zkuste to znovu. **Pokud zapojíte konektory špatně, může dojít k poškození počítače, pokud ho zapnete.**

Následně utáhněte čtyři šrouby 5/16" x 1/2" (4).



14. Připevněte levý kryt (79) a pravý kryt (92) pomocí šesti šroubů #8 x 1/2" (1) k pravému a levému madlu (86,87).


Dejte pozor, abyste nedotáhli šrouby příliš.



15. Zasuňte vrchní kryt madla (85) do krytu (79) a spojte dvěma šrouby #8 x 1/2" (1);

dejte pozor, abyste nedotáhli šrouby příliš.


Postup opakujte na druhé straně.



16. Utáhněte čtyři šrouby 3/8" x 2 3/8" (7), dva šrouby 3/8" x 1 3/4" (62), a dva šrouby 3/8" x 1 1/4" (63). Ujistěte se, že se kolečka (97) mohou volně točit.


Nasaďte krytku (106) na spodní konec stojny (89). Stáhněte kryt (82) dolů ke krytce (106).

Stejný postup opakujte na druhé straně.



17. Zatlačte dva kolíky na držáku tabletu (105) do otvorů (L) v mechanice počítače (J). Připevněte držák tabletu (105) pomocí čtyř #8 x 5/8" šroubů (26). **Poznámka: Přišroubujte nejprve vrchními šrouby a následně spodními. Dejte pozor, abyste šrouby nedotáhli příliš.**

DŮLEŽITÉ: Držák tabletu (105) není určen pro použití větších tabletů. Neumíst'ujte do držáku jiné elektronická zařízení.



18. Pokud je již trenažér sestaven, zkontrolujte, zda je sestaven a funguje správně. Před použitím prosím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby dotážené. Pro ochranu podlahy pod trenažérem doporučujeme použít podložku.

JAK POUŽÍVAT PROFORM PERFORMANCE 600I

Jak zapojit elektrický kabel


Tento trenažér musí být uzemněný. Pokud by došlo k poruše, uzemnění poskytne cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud a tím se sníží riziko úrazu elektrickým proudem. Tento trenažér je vybaven elektrickým kabelem, který má vodič na uzemnění zařízení a uzemňovací zástrčku. **DŮLEŽITÉ: Pokud dojde k poškození kabelu, musí být nahrazený kabelem doporučeným výrobcem.**

POZOR:


Nesprávné zapojení vodiče na uzemnění zařízení může zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud máte pochybnosti o tom, že je zařízení správně uzemněné, konzultujte stav s elektrikářem. Zástrčku neopravujte, nemodifikujte, ani v případě, že nepasuje. Nechte si ji vyměnit odborníkem.

Pro zapojení elektrického proudu postupujte následovně.


1. Zapojte kabel do zásuvky trenažéru.



2. Zapojte kabel do zásuvky, která je správně nainstalovaná a uzemněná podle všech norem a předpisů.



DISPLEJ POČÍTAČE



MOŽNOSTI POČÍTAČE

Počítač nabízí mnoho funkcí navržených tak, aby cvičení bylo efektivnější a zábavnější.

Pokud budete využívat ruční nastavení, můžete měnit rychlost, a sklon pomocí jednoho tlačítka. Okamžitě získáte zpětnou vazbu. Můžete měřit tepovou frekvenci využitím senzorů v madlech nebo použitím hrudního pásu. Informace o hrudním pásu naleznete na str. 22.

Počítač je vybaven přednastavenými tréninky. Každý trénink automaticky řídí rychlost, sklon a vede vás cvičením tak, abyste dosáhli požadovaného cíle.

Můžete připojit své chytré zařízení k počítači a připojte se k aplikaci iFit® k zaznamenávání a sledování informací o tréninku.

Můžete dokonce poslouchat oblíbenou hudbu nebo audio knihu díky zvukovému systému počítače.

Poznámka: Počítač zobrazuje rychlost a vzdálenost v kilometrech nebo mílích. Pro změnu jednotek se podívejte na stranu 23.


DŮLEŽITÉ: Pokud jsou na počítači folie, opatrně je sundejte. Abyste zabránili poškození pohyblivého pásu, noste čistou sportovní obuv. Při prvním používání dodržujte nastavení pásu, případně pás vycentrujte (viz str. 27).

ZAPNUTÍ TRENAŽÉRU

DŮLEŽITÉ: Pokud byl trenažér vystaven nízkým teplotám, přesuňte ho do místnosti s vyšší teplotou a následně ho zapněte. V opačném případě můžete poškodit počítač trenažéru, nebo jiné elektrické součásti.


Zapojte síťový kabel do zásuvky (str 16).

Následně najděte spínač na trenažéru v blízkosti napájení. Přepněte snímač do polohy RESET.



Postavte se na nášlapné plochy. Připojený klip a klíč připojte na kraj vašeho oblečení. následně připojte klíč do počítače. Následně se počítač rozsvítí.

DŮLEŽITÉ: V případě nebezpečí může být klíč vyndán a tím se trenažér zpomalí a zastaví. Vyzkoušejte funkci klipu opatrným ustoupením směrem dozadu. V případě, že by k vytažení klíče nedošlo, upravte pozici klipu.



DŮLEŽITÉ: Před použitím trenažéru vykonajte následující kroky, abyste se ujistili, že je trenažér nastaven správně. Nejprve jednou zmáčkněte tlačítko zvýšení sklonu, následně zmáčkněte tlačítko snížení sklonu, nebo tlačítko nejnižšího možného sklonu pro nastavení pásu do nejnižší polohy. Až se pás přestane hýbat, je nastaven a připraven k použití.

NASTAVENÍ POČÍTAČE

1. Vložte klíč do počítače.

Viz str. 18 vlevo.

2. Vyberte manuální režim.

Stiskněte tlačítko MANUAL a vyberte manuální režim.

3. Zadejte váhu.

Stisknutím tlačítka zvýšení nebo snížení zvětšíte váhu. Tyto informace zlepšují přesnost napájecího kroužku. Poznámka: Stisknutím a podržením tlačítka Wt rychleji nastavíte váhu.

4. Spusťte běžecký pás.

Pro spuštění pásu stiskněte RUN nebo jedno z rychlých tlačítek.

Pokud stisknete RUN, pás se začne hýbat v rychlosti 2km/hod. Pro zvýšení a snížení rychlosti, stiskněte tlačítko rychlosti nahoru či dolů. Po každém stisknutí tlačítka se zvýší nebo sníží rychlost o 0,1km/hod. Pokud tlačítko podržíte rychlost se změní o 0,5km/hod. Poznámka: Po stisknutí tlačítka bude chvíli trvat než se nastaví navolená hodnota na displeji.

Po stisknutí tlačítek rychlé volby se pás začne pohybovat až se nastaví do konečné nastavené hodnoty.

Pro zastavení pásu stiskněte STOP. Na displeji začne blikat čas. Chcete-li restartovat běžecký pás, stiskněte tlačítko RUN nebo tlačítko rychlé volby.

5. Změna sklonu.

Chcete-li změnit sklon běžeckého trenažéru, stiskněte tlačítka pro zvýšení nebo snížení sklonu nebo jedno z tlačítek rychlého volby. Pokaždé, když stisknete jedno z tlačítek, běžecký trenažér se postupně přizpůsobí zvolenému nastavení sklonu.


6. Zhodnocení výkonu na displeji.

Při chůzi, běhu se na displeji zobrazí následující:

- sklon
- srdeční tep (viz krok 7)
- výkon ve wattech
- rychlost
- uplynulý čas
- tempo
- předpokládaný počet spálených kalorií
- vzdálenost

Stisknutím ikon na displeji zobrazíte požadované informace.

Pokud stisknete ikonu skenování, počítač bude průběžně procházet všemi informacemi.



Při změně zátěže při cvičení, se ozve hlasité oznámení. Pro změnu zátěže stiskněte WATTS/KG snížení nebo zvýšení intenzity. Rychlost a/nebo sklon se automaticky změní podle požadované zátěže.

Pro smazání hodnot na displeji, stiskněte STOP opakovaně nebo vyjměte klíč.

7. Měření srdečního tepu.


Měřit srdeční tep je možné senzory na trenažéru nebo kompatibilním hrudním pásem.

Pro více informací o hrudním pásu viz str 22.

Trenažér je kompatibilní s BLUETOOTH® Smart hrudními pásy. Spárování viz str. 22.

Poznámka: Pokud budete používat obě možnosti senzorů, bude mít hrudní pás vždy prioritu.


Před používáním senzorů na trenažéru, opatrně odstraňte folie. Udržujte ruce čisté.



Pokud chcete měřit srdeční tep, postavte se na boční nášlapné plochy a stiskněte senzory monitoru tepu na deset vteřin. Snažte se rukama příliš nehýbat. Jakmile trenažér najde Váš tep, bude zobrazen na displeji. Pro přesnější měření, držte senzory alespoň 15 vteřin.

8. Ventilátor.

Ventilátor nabízí více variant rychlosti foukání. Opakovaným stisknutím tlačítka nastavíte rychlost, nebo ventilátor vypnete.



9. Po skončení cvičení vyjměte klíč z trenažéru.

Postavte se na nášlapnou plochu a opakovaně stiskněte STOP, sklon se nastaví na hodnotu 0. Sklon musí být snížen na nulovou hodnotu, v opačném případě může dojít k poškození trenažéru, pokud byste trenažér skládali. Následně vyjměte klíč z trenažéru.

Po skončení cvičení, vypněte trenažér a vypojte z elektrické energie. **DŮLEŽITÉ: V případě nedodržení těchto kroků, může dojít k předčasnému opotřebenosti elektrických komponentů trenažéru.**

JAK POUŽÍT PŘEDNASTAVENÝ PROGRAM

1. Vložte klíč do počítače.

Viz str. 18.

2. Zadejte váhu.

Viz str 18 krok 3.

3. Vyberte požadovaný program.

Pro vybrání přednastaveného programu stiskněte opakovaně TEMPO nebo INTERVAL, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný program.

4. Cvičení.

Stiskněte RUN nebo SPEED tlačítko nahoru a začnete cvičit. Trenažér se automaticky začne pohybovat v nastavené rychlosti a následně nastaví sklon. Držte se madel a začněte s chůzí.

Každý trénink je rozdělen na několik úseků.

Jednou z nich je rychlost a druhou je pak sklon.

Poznámka: Stejnou rychlost a/nebo sklon je možné v dalších úsecích nastavit.

Pokud je nastavená rychlost nebo sklon pro vás příliš vysoká či nízká, můžete nastavení ručně změnit stisknutím šipek SPEED nebo INCLINE; **pokud dojde ke změně úseku, nastavení se automaticky změní. Pokud chcete změnu, musíte opět ručně nastavit.**

Cvičení můžete kdykoli zastavit stisknutím STOP. Pokud chcete ve cvičení pokračovat, stiskněte RUN nebo tlačítko zvýšení rychlosti (SPEED). Pás se začne pohybovat rychlostí 2km/hod. Jakmile dojde k přechodu na další úsek, trenažér automaticky změní rychlost a sklon.

5. Sledujte pokrok na displeji.

Viz str 19 krok 6.

6. Měření srdečního tepu.

Viz str 19 krok 7.

7. Ventilátor.

Viz str 19 krok 8.

8. Po skončení cvičení vyjměte klíč z trenažéru.

Viz tato strana, krok 9.

JAK NASTAVIT INTERVALOVÝ TRÉNINK

Během intervalového tréninku se střídá cvičení v nízké intenzitě a vysoké intenzitě.

1. Vložte klíč do počítače.

Viz str. 18.

2. Zadejte váhu.

Viz str 18 krok 3.

3. Nastavte odpočinek v intervalovém tréninku.

Stiskněte SPEED a INCLINE pro nastavení rychlosti a sklonu ve fázi odpočinku. Následně stiskněte a držte RECOVERY, dokud se neozve zvukový signál.

4. Nastavte fázi cvičení v intervalovém tréninku.

Stiskněte SPEED a INCLINE pro nastavení rychlosti a sklonu ve fázi cvičení. Následně stiskněte a držte WORK, dokud se neozve zvukový signál.

5. Změny ve fázích cvičení a odpočinku.

Pokud cvičíte, můžete měnit nastavení fází odpočinku a cvičení, můžete nastavit sklon i rychlost, nebo přepínat mezi fázemi stisknutím WORK nebo RECOVERY.

Pro změnu nastavení opakujte krok 3 a 4.

6. Sledujte pokrok na displeji.

Viz str 19 krok 6.

7. Měření srdečního tepu.

Viz str 19 krok 7.

8. Ventilátor.

Viz str 19 krok 8.

9. Po skončení cvičení vyjměte klíč z trenažéru.

Viz str 20 krok 9.

PŘIPOJENÍ CHYTRÉHO ZAŘÍZENÍ K TRENAŽÉRU

Počítač umožňuje připojení přes Bluetooth smart prostřednictvím aplikace iFit a kompatibilních hrudních pásů.

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci iFit.

Na vašem zařízení se systémem IOS® nebo Android™, najděte si App Store™ nebo Google Play™, vyhledejte aplikaci iFit, a nainstalujte ji do svého zařízení.

Ujistěte se, že vaše zařízení umožňuje připojení Bluetooth.

Následně otevřete aplikaci iFit a následujte instrukce k nastavení a založení účtu iFit.

2. Připojte vaše zařízení k počítači.

Pro připojení následujte instrukce v aplikaci iFit a připojte vaše chytré zařízení k počítači trenažéru.

Pokud dojde ke spárování a připojení, na počítači se rozblíká modrá LED dioda. Stiskněte tlačítko BLUETOOTH na trenažéru k potvrzení připojení a dioda zůstane svítit modře.

3. Nahrajte a sledujte informace o tréninku.

Následujte instrukce v aplikaci iFit pro nahrávání a sledování výsledků vašeho cvičení.

4. Odpojení zařízení od počítače trenažéru.


Pro odpojení zařízení z počítače trenažéru stiskněte a držte tlačítko Bluetooth po dobu 5 vteřin.

Poznámka: Po odpojení zařízení Bluetooth dojde k odpojení všech doposud připojených zařízení. Včetně hrudního pásu atd.

OPTIMÁLNÍ TEPOVÁ FREKVENCE

Pokud je Vaším cílem spalování tuků nebo posílení kardiovaskulárního systému, pak cvičení s hlídáním srdečního tepu je krok k dosažení lepších výsledků.

Monitor srdečního tepu Vám umožní nepřetržitě sledovat Vaši tepovou frekvenci během cvičení, což Vám pomůže dosáhnout Vašich cílů.



Poznámka: Počítač je kompatibilní s hrudními pásy podporujícími Bluetooth.

PŘIPOJENÍ HRUDNÍHO PÁSU

Počítač je kompatibilní s hrudními pásy podporujícími Bluetooth.

Pro připojení Bluetooth hrudního pásu stiskněte tlačítko Bluetooth na počítači trenažéru. Pokud dojde k připojení, LED dioda dvakrát zabliká.

Poznámka: Může to trvat 15 vteřin.

Poznámka: Pokud jsou v blízkosti např. dva hrudní pásy, připojí se vždy ten, který je blíže a má silnější signál.


Pro odpojení hrudního pásu stiskněte a držte tlačítko Bluetooth po dobu 5 vteřin.

Poznámka: Po odpojení zařízení Bluetooth dojde k odpojení všech doposud připojených zařízení, včetně hrudních pásů, chytrých zařízení atd.

ZVUKOVÝ SYSTÉM

Pro přehrávání hudebních nebo zvukových knih ze zvukového systému při cvičení, připojte 3,5 mm kabel (není součástí dodávky) do konektoru na počítači a do konektoru na vašem MP3 přehrávači, CD přehrávači nebo jiný osobní přehrávač zvuku; ujistěte se, že audio kabel je plně zapojen.

Následně stiskněte tlačítko na vašem zařízení a pustte hudbu. Přidávat hlasitost můžete na vašem zařízení nebo na počítači trenažéru.



INFORMACE

Počítač nabízí informační mód, který sleduje používání trenážeru a umožňuje vybrat jednotky měření.

Chcete-li vybrat informační mód, vložte klíč do počítače trenážeru a podržte tlačítko STOP. Poté uvolněte tlačítko. Poznámka: Pokud jste měli trénink, je nutné opakovaně stisknout STOP, abyste ukončili trénink a mohli jste zobrazit informace. Po výběru informačního režimu zobrazíte následující informace:


Na displeji se zobrazí verze softwaru.

“E” znamená jednotku míle nebo “M” pro jednotku kilometry. Jednotky můžete změnit stisknutím tlačítka zvýšení rychlosti (SPEED).

Pro ukončení informačního režimu, vyndejte klíč z počítače trenážeru a stiskněte STOP.

DRŽÁK TABLETU

DŮLEŽITÉ: Držák tabletu je připravený pro téměř všechny velikosti tabletů. Do držáku nevkládejte jiné elektronické zařízení či jiné předměty.




Pokud chcete vložit tablet do držáku tabletu, nastavte spodní okraj tabletu. Následně vytáhněte sponu na horním okraji tabletu. **Dejte pozor, aby byl tablet pevně uchycen.** Pro vyndání tabletu z držáku postupujte opačným způsobem.

SLOŽENÍ A PŘESUNUTÍ TRENAŽÉRU


SLOŽENÍ TRENAŽÉRU

Abyste nepoškodili trenažér, nastavte sklon na nulu ještě před složením. Následně vyjměte klíč a odpojte z elektrické energie. **UPOZORNĚNÍ: Musíte být schopni bezpečně zvednout 20kg pro přesunutí trenažéru.**

1. Pevně uchopte rám v místě označeném na obrázku šipkou. **UPOZORNĚNÍ: Nezvedejte rám za plastovou nášlapnou plochu. Pokrčte kolena a záda držte rovná.**



2. Nadzvedněte rám, dokud se skladovací západka neuzamkne do skladovací polohy. **UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda je západka skutečně uzamčená.**




Pro ochranu podlahu nebo koberce, vložte pod trenažér podložku. Trenažér umístěte mimo sluneční světlo. Nenechávejte trenažér ve složené poloze při teplotách nad 30°C.

PŘEMÍSTĚNÍ TRENAŽÉRU


Před přemístěním trenažéru složte trenažér do pozice dle obrázku níže. **UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda je skladovací západka uzamčená. Přemístění trenažéru vyžaduje pomoc druhé osoby.**

Chytněte rukou rám a madlo a opatrně zatlačte rám za kolečka na požadované místo.



ROZLOŽENÍ TRENAŽÉRU

1. Chytněte horní část trenažéru a stlačte skladovací západku chodidlem na místě zobrazeném na obrázku.
2. Po stlačení skladovací západky přitáhněte rám směrem k sobě.
3. Stoupněte si kousek dozadu a stáhněte rám opatrně až na zem.



ÚDRŽBA A SERVIS

ÚDRŽBA

Řádná údržba trenažéru je důležitá pro optimální výkon a snížení opotřebení. Při každém použití trenažéru zkontrolujte a utáhněte všechny součásti. Okamžitě vyměňte opotřebované díly.

Nejprve vypněte trenažér a odpojte z elektrické energie. Venkovní části utírejte vlhkým hadříkem a malým množstvím jemného mýdla. Nestříkejte kapaliny přímo na pás. Aby nedošlo k poškození trenažéru, nenechávejte ho v blízkosti žádné kapaliny. Následně běžící pás důkladně osušte jemným hadříkem.


ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ

Většinu problémů s trenažérem můžete vyřešit pokud budete postupovat podle následujícího postupu. Najděte příznaky a postupujte následovně. Pokud potřebujete jakoukoli další pomoc, podívejte se na přední stranu tohoto návodu.

PROBLÉM SE ZAPNUTÍM

- a. Ujistěte se, že je elektrický kabel správně zapojen do zástrčky (str 16). V případě potřeby použijte prodlužovací kabel, použijte pouze 3-vodivou s kalibrem 14 (1 mm²), ne delší než 1,5 m.
- b. Po zapojení do elektrické energie zkontrolujte, zda je zapojen v trenažéru klíč.

- c. Zkontrolujte spínač na trenažéru v blízkosti elektrického kabelu. Pokud je v pozici jako na obrázku, je zapnutý. Pokud chcete spínač restartovat, počkejte pár minut a potom ho přepněte.




NAPÁJENÍ SE VYPNE BĚHEM POUŽÍVÁNÍ


- a. Zkontrolujte spínač (dle obrázku vlevo). Pokud je spínač zapnutý, vyčkejte pár minut a potom ho přepněte a následně zapněte.
- b. Zkontrolujte zapojení do elektrické energie. Pokud je zapojená, vypojte a zkuste znovu zapnout.
- c. Vyndejte klíč z trenažéru a opět ho zapojte.
- d. Pokud trenažér stále nefunguje, obraťte se na servisní podporu.

DISPLEJ NEFUNGUJE, NEBO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ

- a. Vypojte klíč z trenažéru a odpojte z elektrické energie. Vyšroubujte pět šroubů (dle obrázku - 2). A opatrně vyklopte kryt motoru (65).



Najděte jazýček (109) a magnet (107) na levé straně kladky (49). Otočte kladkou, dokud se magnet nesrovná s jazýčkem. **Ujistěte se, že mezi magnetem a jazýčkem je mezera 3mm.** V případě potřeby uvolněte šroub #8 x 3/4" (116), pomalu posuňte jazýček, a šroub znovu utáhněte. Znovu připevněte kryt motoru a spusťte trenažér na několik minut a zkontrolujte, zda displej ukazuje správně.




SKLON SE NEMĚNÍ SPRÁVNĚ

- Stiskněte tlačítka STOP a tlačítko na zvýšení rychlosti (SPEED), vložte klíč do trenažéru a uvolněte obě tlačítka. Následně stiskněte STOP, poté zvýšení nebo snížení sklonu (INCREASE). Trenažér začne měnit sklon do maximálního a minimálního sklonu. Tato operace spustí kalibrovací systém. Pokud ke kalibraci nedošlo, stiskněte znovu STOP a tlačítko na zvýšení či snížení sklonu. Po kalibraci vyjměte klíč z trenažéru.

ZPOMALENÍ PÁSU PŘI CHŮZI

- Pokud potřebujete použít prodlužovací kabel, vyberte ne delší než 1,5metru.
- Pokud je pás příliš utažený, výkon pásu se může snížit a může se poškodit. Vyjměte klíč a odpojte od elektrické energie. Pomocí šestihřanného klíče otočte oběma šrouby válce napínací kladky pásu proti směru hodinových ručiček. Měli byste být schopni nadzvednout pás o 5 až 7 cm. Dejte pozor, aby pás byl vycentrován. Následně zapojte do elektrické energie, zapojte klíč a nechte pás několik minut volně běžet. Postup opakujte dokud nebude správně napnutý.




- Trenažér je příliš natřený mazivem. **DŮLEŽITÉ: Nikdy neaplikujte silikonový sprej ani jiné látky na pás nebo plochu, pokud nedostanete takové informace od servisního technika. Tyto látky mohou pás poškodit a zapříčinit větší opotřebení.**
- Pokud pás jde stále pomalu, obraťte na servisní podporu.

NEVYCENTROVANÝ PÁS


DŮLEŽITÉ: Pokud se pás tře o boční hrany, může dojít k poškození pásu. Nejprve vyjměte klíč z trenažéru a odpojte z elektrické energie.

a. Pokud pás uhýbá na levou stranu, použijte šestihranný klíč k úpravě levé strany o půl otáčky ve směru hodinových ručiček. Pokud pás uhýbá vpravo, otočte o půl otáčky v proti směru hodinových ručiček na pravé straně. Dejte pozor, aby nedošlo k přílišnému napnutí pásu. Následně zapojte trenažér do elektrické energie, zapněte klíč a nechte pás několik minut volně běžet. Postup opakujte, pokud ještě není vycentrován.




DRŽÁK TABLETU SE HÝBE A NEDRŽÍ

a. Nakloňte držák dozadu a utáhněte šrouby dle obrázku a vraťte držák tabletu zpět do původní pozice.



PROKLOUZnutí PÁSU

a. Nejprve vyjměte klíč z trenažéru a odpojte z elektrické energie. Použijte šestihranný klíč a otočte ve směru hodinových ručiček o 1/4 otáčky obě strany (viz obrázky). Pokud je pás správně napnutý, musí jít zvednout o 5-7cm. Dejte pozor, aby byl pás vycentrován. Následně zapojte do elektrické energie, zapněte klíč a nechte pás několik minut volně běžet. Postup opakujte, pokud pás stále klouže.



TRÉNINKOVÝ MANUÁL




UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením cvičebního programu konzultujte Váš zdravotní stav s Vaším lékařem. Toto je důležité pro osoby starší 35 let a osoby se zdravotními obtížemi. Monitor srdečního tepu není zdravotnickým zařízením. Mnoho faktorů může ovlivnit výsledek měření. Monitor srdečního tepu slouží pouze jako cvičební pomůcka.

Tento návod Vám pomůže naplánovat Váš cvičební program. Podrobné informace o cvičení získáte ve specializovaných knihách nebo se poraďte se svým lékařem či trenérem. Pamatujte, že správná výživa a odpovídající odpočinek jsou zásadní pro úspěšné dosažení výsledků.

Intenzita cvičení

Pokud je Vaším cílem spálit přebytečné tuky a posílit kardiovaskulární systém, cvičení ve správné intenzitě je základ k úspěchu. Intenzitu můžete sledovat díky monitorování srdečního tepu. Tabulka níže Vám napoví v jakých zónách tepové frekvence byste se měli pohybovat.

165	155	145	140	130	125	115	
145	138	130	125	118	110	103	
125	120	115	110	105	95	90	
<hr/>							
20	30	40	50	60	70	80	

Abyste našli správnou hodnotu srdeční frekvence, najděte si pod čarou Váš věk (vyberte číslo, které je nejbližší Vašemu věku). Tři čísla nad číslem věku Vám definují tréninkové zóny. Nejnižší číslo značí tepovou frekvenci pro spalování tuků. Prostřední číslo je, nejvyšší možný tep, kdy ještě tělo spaluje. Nejvyšší číslo znamená, že se pohybujete na hranici aerobní zóny a vy začínáte budovat rychlost. (v této zóně již tělo nespaluje tuky).

Spalování tuků - Chcete-li účinně spalovat tuky, musíte trénovat v nízké intenzitě po delší dobu. Během několika prvních minut cvičení Vaše tělo využívá uhlohydrátové kalorie pro energii. Teprve po několika prvních minutách cvičení vaše tělo začne využívat tukové zásoby pro energii. Pokud je vaším cílem spalovat tuky, upravte intenzitu cvičení, tak aby byla srdeční frekvence v rozmezí hodnot uvedených v tabulce. Pro maximální spalování tuků cvičte se srdeční frekvencí blízko středního čísla z tabulky.

Aerobní cvičení - Pokud je vaším cílem posílit váš kardiovaskulární systém, musíte provádět aerobní cvičení, což je činnost, která vyžaduje dlouhou dobu velké množství kyslíku. Pro aerobní cvičení upravte intenzitu cvičení, dokud vaše tepová frekvence nedosáhne nejvyššího čísla v tabulce tréninku.

Rozcvička - Zahřejte se 5 až 10 minutami protahováním a lehkým cvičením. Rozcvička zvyšuje tělesnou teplotu, srdeční frekvenci a zrychluje krevní oběh v průběhu přípravy na cvičení.

Zóna tréninku - Cvičte 20 až 30 minut ve střední zóně tepové frekvence. (Během několika prvních týdnů cvičebního programu neudržujte srdeční frekvenci ve zóně tréninku déle než 20 minut.) Dýchejte pravidelně a hluboce.

Protahování - zakončete cvičení 5 až 10 minutami protahování. Protahování zvyšuje flexibilitu vašich svalů a pomáhá předcházet problémům po cvičení.

Častost tréninku - Chcete-li zachovat nebo zlepšit svou fyzickou kondici, absolvujte tři tréninky každý týden, s nejméně jedním dnem odpočinku mezi tréninky. Po několika měsících pravidelného cvičení můžete v případě potřeby zařadit až pět tréninků každý týden. Nezapomeňte, že klíčem k úspěchu je pravidelné cvičení a zdravá vyvážená strava.

DOPORUČENÍ PROTAŽENÍ

Správné držení těla při provádění cviků je vždy znázorněno na příslušném obrázku. Provádějte volné a plynulé pohyby, nikdy nekmítejte.

1. Předklon ke špičce chodidel

Stůjte s mírně pokrčenýma nohama v kolenou a pomalu se předkloňte, nohy pomalu natahujte. Uvolněte Vaše záda a ramena a snažte se přitáhnout co k palcům na nohou. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.

2. Protážení kolenních šlach

Sedněte si a jednu nohu natáhněte. Chodidlo druhé nohy přitáhněte co nejvíce k sobě a opřete jej o vnitřní stranu stehna napnuté nohy. Snažte se předklonit co nejvíce k palci tak, aby noha byla napnutá. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x na každou nohu.

3. Protážení lýtek a Achillových šlach


Postavte se ke stěně, jednu nohu posuňte směrem dozadu, lehce se předkloňte a zapřete se rukama o zeď. Zadní nohu držte napnutou, celá plocha chodidla zadní nohy je na zemi, pata zatlačí do země. Přední nohu pokrčte v koleni. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x na každou nohu.

4. Protážení kvadricepsu

Pro lepší rovnováhu se opřete jednou rukou o stěnu, nohu vzdálenější od zdi pokrčte v koleni a uchopte ji za nárt. Snažte se přitáhnout patu co nejbližší k hýždím, kolena nechte vedle sebe, nepředklánějte se. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x na každou nohu.

5. Protážení vnitřní strany stehna

Sedněte si a přitáhněte k sobě chodidla a pokrčená kolena tlačte pocitově směrem k zemi. Snažte se s rovnými zády předklonit směrem k chodidlům. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.



SEZNAM DÍLŮ

Model No. PETL99816.0 R0316B

Číslo	Množství	Popis	Číslo	Množství	Popis
1	58	#8 x 1/2" Screw	51	4	#8 x 1" Tek Screw
2	33	#8 x 3/4" Screw	52	2	9/32" Plastic Bushing
3	1	5/16" x 2 1/4" Bolt	53	1	Storage Latch
4	4	5/16" x 1/2" Screw	54	1	Drive Motor
5	4	#10 Star Washer	55	1	Motor Belt
6	1	5/16" x 1 3/4" Bolt	56	1	Frame
7	4	3/8" x 2 3/8" Screw	57	1	Left Rear Foot
8	2	5/16" x 1 1/2" Screw	58	2	Console Ground Wire
9	4	#10 x 3/4" Screw	59	4	Rubber Cushion
10	7	#8 x 1/2" Ground Screw	60	1	Right Foot Rail
11	12	5/16" Star Washer	61	1	Idler Roller
12	6	5/16" Nut	62	2	3/8" x 1 3/4" Screw
13	8	3/8" Star Washer	63	2	3/8" x 1 1/4" Screw
14	1	Right Inner Base Cover	64	1	Console Base
15	3	1/4" x 2 1/2" Screw	65	1	Motor Hood
16	1	3/8" x 1 1/2" Bolt	66	1	Hood Accent
17	2	3/8" x 1 1/2" Wheel Bolt	67	2	Incline Frame Spacer
18	1	Console Frame	68	5	Hood Clip
19	4	#8 x 7/16" Screw	69	1	Incline Motor
20	2	5/16" Motor Screw	70	1	Incline Frame
21	2	3/8" Pin	71	2	Frame Spacer
22	2	3/8" x 1 1/8" Bolt	72	1	Controller
23	4	5/16" x 1 3/4" Screw	73	1	Controller Clamp
24	2	#8 Star Washer	74	1	Controller Plate
25	2	5/16" x 3/4" Screw	75	1	Power Switch
26	4	#8 x 5/8" Machine Screw	76	1	Power Cord
27	1	Right Tray	77	1	Grommet
28	4	5/16" x 2 1/2" Screw	78	1	Belly Pan
29	1	3/8" x 1 3/4" Hex Head Bolt	79	1	Left Handrail Cover
30	4	5/16" Flat Washer	80	1	Console
31	1	Fan Grill	81	1	Upright Wire
32	2	Incline Motor Spacer	82	1	Left Base Cover
33	6	3/8" Jam Nut	83	1	Right Base Cover
34	2	3/8" Washer	84	1	Right Bottom Handrail Cover
35	6	Isolator Bottom	85	1	Left Bottom Handrail Cover
36	1	Left Tray	86	1	Left Handrail
37	1	Fan Cover	87	1	Right Handrail
38	1	Latch Crossbar	88	4	3/8" Plastic Bushing
39	6	Isolator	89	1	Left Upright
40	2	Rear Foot	90	1	Right Upright
41	2	Console Clamp	91	2	Caution Decal
42	1	Left Foot Rail	92	1	Right Handrail Cover
43	1	Warning Decal	93	1	Pulse Bar Bottom
44	1	Walking Platform	94	1	Base
45	1	Walking Belt	95	1	Pulse Bar
46	2	Belt Guide	96	4	#4 Fan Screw
47	1	Right Rear Foot	97	4	Wheel
48	4	Cable Tie	98	1	Key/Clip
49	1	Drive Roller/Pulley	99	2	Cable Tie
50	2	Base Pad	100	2	1/4" x 1 1/2" Screw

Číslo Množství Popis

101	1	Fan
102	6	1/4" x 1 1/4" Screw
103	1	1/4" Nut
104	12	M5 Washer
105	1	Tablet Holder
106	1	Left Inner Base Cover
107	1	Magnet
108	1	Clip
109	1	Reed Switch


Číslo Množství Popis

110	2	Motor Bushing
111	1	Filter
112	3	#8 x 1/2" Machine Screw
113	3	#8 Nut
114	1	Motor Isolator
115	1	Receptacle
116	1	8 x 3/4" Truss Head Screw
*	–	User's Manual

Poznámka: Specifikace dílů se může lišit. Pro aktuální popis součástek kontaktujte servisní centrum.


ROZLOŽENÝ NÁKRES A

Model No. PETL99816.0 R0316B




ROZLOŽENÝ NÁKRES B

Model No. PETL99816.0 R0316B




ROZLOŽENÝ NÁKRES C

Model No. PETL99816.0 R0316B



ROZLOŽENÝ NÁKRES D

Model No. PETL99816.0 R0316B



ZÁRUKA

Výrobce:

NordicTrack
Logan, Utah
USA

Dovozce:

FITNESS STORE s.r.o.
Marešova 643/6
198 00 Praha 9
Tel.: +420 581 601 521
E-mail: fitnestore@fitnestore.cz

RECYKLACE

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národního předpisy uděleny pokuty.

