

NÁVOD

14TUSRU002 Tunturi Stopwatch Classic

Sportovní stopky s alarmem, chronografem, 1/100 sec., průběžnou kontrolou.

Funkce:

1. Hodina, Minuta, Vteřina, Den v týdnu.
2. Měsíc a Datum
3. Chronograf s 1/100 vteřin, průběžná kontrola
4. Kalendář na 4 roky
5. Zvuková signalizace
6. 30 vteřin korekce synchronizace
7. 12/24 hodin zobrazení dle výběru uživatele
8. Maximální měřený čas: 23 hodin, 59 minut, 59 vteřin

Ovládání:

Normální odečet: Hodina, Minuta, Vteřina, Den v týdnu

1. Stisknete a přidržte #1 pro výběr Month/Date (Měsíc/Datum)
2. Stiskněte a přidržte #2 pro výběr Alarmu
3. Stiskněte #3 pro nastavení režimu kontroly funkce chronografu
4. Pak stiskněte znovu #3 pro nastavení Alarmu
5. Znovu stiskněte #3 běžné nastavení času
6. Znovu stiskněte #3 běžné čtení času

Nastavení operací:

Běžný čas

1. Stiskněte 3x #3 tak získáte běžné režim nastavení času. Vteřiny začnou blikat. Stiskněte #1 pro nastavení vteřin.
2. Stiskněte #2 blikají minuty, stiskněte #1 a nastavte minuty
3. Stiskněte #2 blikají hodiny, stiskněte #1 a nastavte hodiny
4. Stiskněte #2 bliká datum, stiskněte #1 a nastavte datum
5. Stiskněte #2 bliká měsíc, stiskněte #1 a nastavte měsíc
6. Stiskněte #2 bliká den v týdnu, stiskněte #1 a nastavte den v týdnu
7. Naposledy stiskněte 1x #3 pro návrat do normálního zobrazení času.

Výběr zobrazení času 12/24:

Při nastavení času je možné vybrat zobrazení 12/24 – tzn. „AM/PM“ ve formátu 12 hodin a „H“ ve formátu 24 hodin.

Nastavení Alarmu:

1. Stiskněte 2x #3 bliká „Hours“ nastavte, stiskněte #1 a posuňte se na další krok
2. Stiskněte 1x #2 bliká „Minutes“ nastavte, stiskněte #1 a posuňte se na další krok
3. Naposledy stiskněte 1x #3 pro návrat do normálního zobrazení času.

Chronograph / Chronograf:

1. Stiskněte #3 pro vstup do nastavení Chronografu, stisknutím #1 nyní můžete ovládat spuštění nebo zastavené funkce v libovolném pořadí.
2. Během počítání stiskněte #2 pro vstup do režimu „Lap Time Mode“, což znamená, že 1 část počítání se zobrazuje na displeji, zatímco počítání probíhá na pozadí.
3. Stisknutím #2 se dostanete k aktuálnímu počítání

Alarm / Budík:

1. Funkci Alarm lze zapnout a vypnout stisknutím a přidržením současně #2 a #1.
2. Pokud je Alarm zapnutý, v pravém horním rohu displeje se zobrazí zvonek
3. Jakmile se nastavená doba přiblíží k času Alarmu, Alarm zazvoní.
4. Alarm se sám vypne po uplynutí 60 vteřin, nebo jej můžete vypnout stisknutím #1. V obou případech Alarm zazvoní znovu další den ve stejný čas.

Chime / Zvonění:

1. Stiskněte a přidržte #2, stisknutím #3 můžete zapnout nebo vypnout zvonění
2. Pokud je zvonění zapnuto, budou na displej zobrazeny zkrácené názvy dnů v týdnu.

Snooze function / Odložení budíku

1. Když je zapnutí pípání alarmu, stisknutím #1 vstoupíte do funkce „Snooze“. Znamená to, že budík zazní znovu po 5 minutách, pokud není vypnut stisknutím #2.

Baterie:

Při výměně baterií použijte ekvivalent.

Dovozce: Fitness Store, s.r.o.
Marešova 643/6
198 00 Praha 9

Tel.: 581 601 521, e-mail: fitnestore@fitnestore.cz, www.fitnestore.cz