

FLOWFITNESS



RB5i Recumbent Bike Návod

ČEŠTINA

1.	Úvod	5
	Důležité části	5
	Specifikace	6
2.	Montáž	7
	1. Montáž stabilizátorů.....	7
	2. Montáž sedla, pedálů a krytů	8
	3. Montáž předního sloupku	9
	4. Montáž počítače	10
	5. Montáž řídítek a sedadla	11
	Údržba	12
3.	Použití	13
	Počítač	13
	Cvičení s aplikacemi	23
4.	Informace o produktu	25
	Nákres	25
	Seznam dílů.....	26
5.	Záruka	27
	Záruka	27

1 Důležité informace

Zdraví:

DŮLEŽITÉ: před samotným používáním stroje si pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se jeho pokyny.

- Pro stanovení optimální úrovně tréninku je nejlepší se poradit s odborníkem.
- Pokud se při cvičení objeví závratě, nevolnost či jiné fyzické problémy, okamžitě přestaňte cvičit a konzultujte svůj zdravotní stav se svým lékařem.
- Při tréninku pravidelně kontrolujte svůj srdeční tep. Pokud budou jeho hodnoty nestandardní, okamžitě přestaňte cvičit.
- Doporučujeme se před tréninkem rozehrát vhodným cvičením, které by mělo trvat 5 - 10 minut. Po skončení tréninku se protáhněte. Díky tomuto procesu předcházíte případnému zranění a bolesti svalů.

Bezpečnost


- Stroj používejte pouze k určenému účelu a tak, jak je uvedeno v návodu.
- Před cvičením zkontrolujte, že je stroj funkční. Pokud zjistíte, že je cokoli v nepořádku, necvičte a kontaktujte svého prodejce.
- Pokud je stroj nefunkční, necvičte.
- Stroj je určen je pro domácí používání a musí být umístěn na rovné ploše.
- Nosnost běžického pásu je 180 kg.
- Před cvičením se ujistěte, že kolem sebe máte dostatek volného prostoru. Ideálně 1 metr.
- Na stroji nic nepřilepujte a ani na něj nic nelepte.
- Dbejte na to, aby ke stroji neměli přístup děti a domácí zvířata.
- Osoby se zdravotním postižením by měli mít souhlas lékaře před zahájením cvičení.
- Nestrkejte ruce a nohy pod stroj.
- Během tréninku nikdy nezadržujte dech. Dýchání by mělo být pravidelné a plynulé, a to v závislosti na intenzitě cvičení.
- S tréninkovým plánem začínejte pomalu a postupně ho budujte.
- Během cvičení noste vhodné oblečení. Nenoste nic, co je příliš volné a mohlo by se snadno zachytit v pohyblivých částech stroje.
- Při přesouvání stroje používejte vhodnou zvedací techniku, abyste předešli případnému zranění.
- Šrouby pravidelně kontrolujte a dotahujte.
- Majitel stroje zodpovídá za to, že všichni jeho uživatelé jsou poučeni a vědí o možných nebezpečích tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- Tento stroj není vhodný pro terapeutické či profesionální používání.
- Stroj používejte pouze v suchém a čistém prostředí. Skladování v chladných a vlhkých prostorách může vést k poškození stroje.



WARNING

Než začnete cvičit, konzultujte svůj zdravotní stav se svým lékařem. Toto opatření je důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby, které mají jiné zdravotní problémy. Před používáním si přečtěte všechny pokyny. Společnost Flow Fitness neodpovídá za žádné zranění osob či poškození majetku, které vznikne používáním tohoto stroje. Tento produkt není vhodný k pronajímání nebo používání v komerčním prostředí.

Obsah balení



2 Úvod

Důležité části



Specifikace

iConsole

24 Programů celkem	Recovery test
1 Manuální program 12	Volitelný hrudní pás přes bluetooth
Přednastavených programů	USB
4 Uživatelské programy	Bluetooth 4.0
4 Programy řízené tepovou frekvencí	
1 Target program	
1 WATT	

Aplikace

iConsole
Kinomap

Technické parametry

69 Úrovní odporu	Rozměry
16 kg Setrvačník	Délka: 170.6 cm
	Výška: 122.5 cm
	Šířka: 75.2 cm
	Váha: 72 kg




Ergonomie

Horizontálně a vertikálně nastavitelné sedadlo
Nastavitelná řídítka
Nastavitelný displej
Pedály s popruhy na nohy





3 Montáž

1. Montáž stabilizátorů

Namontujte přední stabilizátor (4) a zadní stabilizátor (2) na hlavní rám pomocí šroubů (7) (7A) a podložek (9) (16). Utáhněte šrouby. Poznámka: přední stabilizátor má přepravní kolečka.




7		M8x1.25x70L	x4
7A		M8x1.25x110L	x4
9		D15.4xD8.2x2T	x8
16		D16xD8.5x1.2T	x8




2. Montáž sedla, pedálů a krytů

Našroubujte pedály (51L) (51R) - proti směru hodinových ručiček - do klik (48L) (48R). Namontujte sedlo (69) pomocí šroubů (112) a podložek (16). Pomocí křížových šroubů (38) a šroubů (39) namontujte přední a zadní kryt nohou (5) a madel (115). Připojte napájecí kabel (66) do otvoru na přední straně hlavního rámu.




(112)		M8x1.25x35L	x4
(16)		D16xD8.5x1.2T	x4
(39)		M5*12L	x8
(38)		ST4.2*15L	x1




3 Montáž

3. Montáž předního sloupku

Posuňte přední sloupek (17) skrz kryt (11). Poté propojte kabely v předním sloupku (14) (64) s kabely (18) (65), které vyčnívají z hlavního rámu. Nyní nasadte přední sloupek (17) na hlavní rám a zajistěte jej šrouby (15), pružnými podložkami (9) a podložkami (16). Stabilitu zařízení můžete vyrovnat pomocí vyrovnavačů (2).



15		M8x1.25x15L	x4
9		D15.4xD8.2x2T	x4
16		D16xD8.5x1.2T	x4




4. Montáž počítače

Propojte kabely na předním sloupku (14) (64) s kabely na počítači (76) - obr.3-1

Namontujte počítač na horní část předního sloupku, a to pomocí křížových šroubů (39) - obr. 3-2


Nasadte zadní kryt počítače (40) a upevněte ho pomocí šroubů s křížovou hlavou (39) - obr. 3-3




3 Montáž

5. Montáž řídicíků a sedadla

Propojte kabely v zadní části řídicíků (37L) (37R) ke kabelům (18) v hlavním rámu (1). Namontujte řídicíky (36) na hlavní rám a upevněte je pomocí šroubů (41), ohnutých kroužků (8). Namontujte opěradlo (119) pomocí šroubů (15), pružných podložek (9) a podložek (16). Řídicíky namontujte pomocí šroubů (41) a ohnutých kroužků (8). Připevněte kryt řídicíků (42).



41		M8x1.25x50L	x4
8		D22*D8.5*1.5T	x4
15		M8x1.25x15L	x3
9		D15.4xD8.2x2T	x3
16		D16xD8.5x1.2T	x3



Údržba

Flow fitness doporučuje upevnit matice a šrouby a pak je všechny jednou za 6 týdnů zkontrolovat. V případě potřeby je znovu dotáhněte. K upevnění používejte vždy nástroj, který je dodáván spolu se strojem.

Kovové a plastové díly čistěte standardními čisticími prostředky po každém tréninku. Před dalším cvičením se ujistěte, že jsou všechny části stroje suché.

Abyste předešli opotřebení, mějte stroj pouze v interiéru a na suchém místě.

4 Použití


Počítač



RECOVERY
Analyzuje vaši kondici po tréninku, a to na základě srdeční frekvence

BODY FAT
Měření tělesného tuku

INCLINE -
Snížení sklonu



RESET
Resetuje všechny aktuální hodnoty nebo při cvičení vás vrátí do hlavní nabídky

START/STOP
Spustí nebo zastaví cvičení.

INCLINE +
Zvýšení sklonu


KNOFLÍK
Otáčením nastavíte hodnoty nebo úroveň odporu. Stisknutím potvrdíte

Zobrazované hodnoty

TIME	Uběhnutý nebo zbývající čas - podle nastavení.
SPEED	Uběhnutá vzdálenost
RPM	Počet otáček za minutu
	Hodnota RPM se zobrazuje v grafu na levé straně obrazovky, nad rychlostí.
DISTANCE	Uběhnutá nebo zbývající vzdálenost - záleží podle nastavení.
CALORIES	Indikuje počet spálených kalorií.
PULSE	Zobrazuje srdeční frekvenci v BPM (údery za minutu). Tato hodnota je viditelná pouze při nošení volitelného hrudního pásu FLOW Fitness nebo pokud držíte senzory tepové frekvence na řídítkách. Hodnota PULSE se zobrazuje v grafu na pravé straně obrazovky
WATT	Aktuální výstup ve WATT
INCLINE	Aktuální nastavení sklonu

Start



Připojte adaptér ke stroji a zásuvce, obrazovka se zapne a zobrazí informace viz níže. Při zapnutí vydá počítač zvukový signál.



4 Použití

Nastavení uživatelského profilu

Můžete si nastavit až čtyři uživatelské profily. Po zapnutí si zvolte pomocí knoflíku mezi U1 - U4. Výběr potvrďte stisknutím knoflíku. Lze nastavit uživatelské hodnoty jako pohlaví, věk (AGE), výšku (HT) a hmotnost (WT). Data v uživatelském profilu budou použita pro test recovery a test tělesného tuku. Data se také používají pro výpočet maximální srdeční frekvence pro programy, které jsou řízeny tepovou frekvencí. Proto je důležité je správně vyplnit. Pro každý uživatelský profil je možné uložit i jeden uživatelský program.



Program

Manual	Manuální program
Program	12 přednastavených programů
User	Uživatelský program
HRC (Heart Rate Control)	Program řízený tepovou frekvencí
Watt constant	WATT




Otáčením knoflíku můžete procházet jednotlivé programy. ENTER (stisknutí knoflík) vyberete trénink. Po zadání hodnot zahájíte cvičení stisknutím START / STOP. Počítací se automaticky spustí v režimu SCAN. Hodnoty jako RPM, SPEED, TIME, DISTANCE, CALORIES, WATT a PULSE se po několik sekund budou zobrazovat v hlavním okně obrazovky. Stisknutím klávesy ENTER lze aktuální hodnotu upravit v jejím hlavním okně. Mezi hodnotami můžete přepínat stisknutím klávesy ENTER, dokud se v okně nezobrazí požadovaná hodnota. Všechny hodnoty jsou zobrazeny v dolní části obrazovky.

Manuální program

Otáčením knoflíku vyberte volbu "M" a potvrďte výběr.

RYCHLÝ START: Stisknutím START / STOP můžete rovnou začít cvičit. všechny hodnoty budou začínat na 0 a načítají se.

Je také možné nejprve nastavit jednu z následujících hodnot: LEVEL (úroveň), TIME (čas), DISTANCE (vzdálenost), CALORIES (kalorie) a PULSE (puls). Nastavení můžete provést pomocí otočného knoflíku. Každou hodnotu potvrďte stisknutím ENTER. Cvičení zahájíte stisknutím START / STOP. Během tréninku můžete stále nastavit odpor pomocí knoflíku. Cvičení bude ukončeno po dosažení nastavených hodnot - jakmile jedna z hodnot bude na nule. Cvičení můžete pozastavit stisknutím START/STOP a stejným tlačítkem ho opět spustit. Pokud stisknete RESET, vrátíte se do hlavního menu.



4 Použití



Program - Přednastavené programy

V hlavní nabídce vyberte ikonu jednoho z přednastavených programů. Můžete si vybrat z 12 různých tréninků. Pokud jste si vybrali trénink, na displeji se zobrazí jeho průběhu a odpor.


Až se zobrazí trénink, který chcete, potvrďte výběr stisknutím ENTER.

1. Nyní si nastavte požadovanou úroveň odporu.
2. Nastavte si délku tréninku (max. 99 minut).
3. Stisknutím START / STOP začnete cvičit.


Cvičení skončí po uplynutí nastaveného času. Cvičení můžete pozastavit stisknutím START / STOP. Stejným tlačítkem cvičení opět spustíte. Stisknutím RESET ukončíte trénink a vrátíte se zpět do hlavní nabídky.




P1




P2




P3




P4




P5




P6




P7




P8




P9



P10



P11



P12

Uživatelské programy.

V programu USER si můžete vytvořit svůj vlastní uživatelský program. Na jednom uživatelském profilu může být uložen pouze jeden uživatelský program.


Otáčením knoflíku vyberte "U" a potvrďte výběr stisknutím tlačítka.

1. Program se skládá z 8 segmentů. V každém segmentu můžete nastavit úroveň odporu. Mezi segmenty přepínáte pomocí ENTER a odpor měníte pomocí otáčení kolečka.
2. Až budete hotoví, opusťte nabídku stisknutím klávesy ENTER po dobu 4 vteřin.
3. Nyní nastavte čas tréninku (max. 99 minut)
4. Stiskněte START/STOP a začněte cvičit.

Během tréninku můžete nastavit odpor pomocí knoflíku pro výběr.

Během tréninku můžete měnit odpor aktuálního segmentu.

Cvičení skončí po uplynutí nastaveného času. Cvičení můžete pozastavit stisknutím START / STOP. Stejným tlačítkem cvičení opět spustíte. Stisknutím RESET ukončíte trénink a vrátíte se zpět do hlavní nabídky.



4 Použití



HRC - Programy řízené tepovou frekvencí

V nabídce vyberte ikonu pro trénink řízený tepovou frekvencí. Můžete trénovat v procentech své maximální tepové frekvence nebo si sami nastavit cílovou tepovou frekvenci (TARGET). Počítač automaticky vypočítává maximální srdeční frekvenci na základě vašeho uživatelského profilu. Maximální srdeční frekvence se počítá podle vzorce $220 - \text{váš věk}$. Tepová frekvence se měří volitelným hrudním pásem Flow Fitness nebo držením senzorů tepové frekvence na řídítkách, a to během celého tréninku.

1. Můžete si vybrat ze tří možností maximální tepové frekvence: 55%, 75%, 90% nebo TA (TARGET). Provedte výběr a potvrďte.
2. Pokud zvolíte TARGET, můžete si nyní nastavit požadovanou cílovou tepovou frekvenci.
3. Nastavte si čas cvičení.
4. Stiskněte START/STOP a začněte cvičit.

Pokud počítač nepřijme signál srdeční frekvence po dobu 5 vteřin, zobrazí se na displeji chybová zpráva. Zkontrolujte, zda hrudní pás funguje a je správně nasazen.

Cvičení skončí po uplynutí nastaveného času. Cvičení můžete pozastavit stisknutím START / STOP. Stejným tlačítkem cvičení opět spustíte. Stisknutím RESET ukončíte trénink a vrátíte se zpět do hlavní nabídky.



WATT Program


S programem WATT počítač automaticky upraví odpor tak, aby udržoval WATT příkon.

Otočením knoflíku vyberte volbu "W" a potvrďte.

1. Vyberte hodnotu WATT a potvrďte.
2. Nastavte délku cvičení (max. 99 minut).
3. Stiskněte START/STOP a začněte cvičit.

Během tréninku můžete změnit WATT hodnotu, a to otáčením kola.

Cvičení skončí po uplynutí nastaveného času. Cvičení můžete pozastavit stisknutím START / STOP. Stejným tlačítkem cvičení opět spustíte. Stisknutím RESET ukončíte trénink a vrátíte se zpět do hlavní nabídky.



4 Použití

Recovery test

Pomocí této funkce můžete měřit svou fyzickou výdrž.

Stiskněte tlačítko recovery a časovač začne odpočítávat od 00:60 do 00:00. Pak se na obrazovce zobrazí vaše kondice ve formě F1 (nejlepší) až F6 (nejhorší).

Pokud chcete funkci zrušit během odpočítávání, stačí stisknout opět tlačítko recovery.



Měření tělesného tuku

A. Nastavte svůj osobní profil.




B. Stisknutím tlačítka "BODY FAT" spustíte měření tělesného tuku. V tuto chvíli uchopíte senzory pro měření tepové frekvence a počítač zobrazí hodnotu.

Pokud se na displeji zobrazí následující, jedná se o chybu:

"E-1" - Nejsou správně uchopeny senzory tepové frekvence. Prosím, zkuste to znovu.

"E-4" - Hodnota je neměřitelná (5% - 50% BMI).

Po dokončení testování se na displeji zobrazí jak FAT%, tak BMI, stiskněte tlačítko "BODY FAT" pro zrušení tohoto testování a můžete pokračovat ve cvičení.



4 Použití

Cvičení s aplikacemi

Ke cvičení můžete používat i tablet nebo chytrý telefon. Podporovány jsou následující přístroje:



iPad 3 nebo novější
iPad air 1 nebo novější
iPad pro 1 nebo novější



iPad Mini
nebo novější



iPhone 4s
nebo novější



iPod touch
(3gen)
nebo novější



Android tablet
OS4.3 nebo vyšší



Android Phone
OS4.3 nebo vyšší

Připojení RB5i k zařízení

Pro připojení přes Bluetooth k elipticalu RB5i, prosím, dodržujte následující postup:

1. V nastavení svého mobilního zařízení zapněte funkci bluetooth.
2. Postupujte podle pokynů aplikace, které jsou podporovány.

Podporované aplikace

Abyste mohli trénovat pomocí svého telefonu nebo tabletu, musíte si stáhnout jednu z následujících aplikací. Níže uvedené aplikace jsou kompatibilní s CF5i. Nové aplikace budou uvedeny na našem webu; www.flowfitness.com.



Kinomap

Využijte váš trenažér na plný výkon a ještě zábavněji. Vyberte si video v aplikaci Kinomap a jedte! Vaše pozice je zobrazena ve videu a na mapě, vaším cílem je s videem udržet krok. Je k dispozici i režim až pro 10 hráčů, kdy všichni mohou trénovat u jednoho videa. Aplikace a některá videa jsou zdarma. Abyste měli přístup ke všem videím, je potřeba mít předplatné.

Aplikaci si můžete stáhnout v App store nebo Play store. Do vyhledávání zadejte "Kinomap Fitness" nebo použijte jeden z níže uvedených odkazů.

Apple iOS App store

<https://itunes.apple.com/nl/app/kinomap/id611177969?mt=8>

Google Android Play Store

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kinomap.training>

Pro podporu navštivte

<https://www.flowfitness.com/manual/kinomap.html>



iConsole+ Training

Aplikace iC+ training umožňuje pomocí telefonu nebo tabletu ovládat váš trenažér. Do této aplikace můžete také zaznamenávat své dosažené výsledky a nebo začít trénovat kdekoli na světě pomocí google map a street view (zobrazuje ulice). Tato aplikace je zdarma.

Aplikaci si můžete stáhnout v App store nebo Play store. Do vyhledávání a app store zadejte "iC+ training" / a v play store "iConsole+ training" nebo použijte jeden z níže uvedených odkazů.

Apple iOS App store

<https://itunes.apple.com/us/app/ic-training/id1347028353?mt=8>

Google Android Play Store


<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.changyow.icp4th>

Pro podporu navštivte

<https://www.flowfitness.com/manual/iconsole.html>

5 Informace o produktu

Nákres



Seznam dílů

Nr.	Part	Quantity	Nr.	Part	Quantity
1	Main frame	1	62	Ground line	1
2	Rear stabilizer	1	63	Upper cable for console	1
3	Adjustable round wheel	4	64	Middle cable for console	1
4	Front stabilizer	1	65	Lower cable for console	1
5	Cover of front stabilizer	2	66	Power cable	1
6	Allen bolt	2	67	Round end cap	2
7	Bolt	4	68	Control board	1
7A	Bolt	4	69	Saddle	1
8	Curve washer	4	70	Dipped foam	2
9	Spring washer	12	71L	Left rear chaincover	1
10L	Left middle supporting cover	1	71R	Right rear chaincover	1
10R	Right middle supporting cover	1	72	Front Handlebar	1
11	Upper decorative cover	1	73	Sensor cable	1
12	End cover	1	74	Power delivery cable	1
13	Seat post	1	75	External cable of system	1
14	Middle cable for quick button	2	76	Console	1
15	Bolt	4	77	C ring	1
16	Flat washer	29	78	Waved washer	3
17	Front post	1	79	Bearing	2
18	Handpulse cable	2	80	Flat washer	1
19	Support of bottle holder	2	81	Allen bolt	1
20	Bottle holder	2	82	Flat washer	1
21	Bearing	2	83	Plastic cover	2
22	Waved washer	1	84	Spring	1
23	Cross screw	4	85	Idle fixing plate	1
24	C ring	2	86	Plastic flat washer	2
25	Screw	2	87	Nut	1
26	Crank axle	1	88	Nylon nut	3
27	Pulley	1	89	Slide rail	1
28	Nylon nut	6	90	Position limitation plate for seat post	1
29	Bolt	4	91	Fixing plate (2)	1
30	Belt	1	92	Round cone screw	4
31	Round magnet	1	93	Reinforce plate of slide rail	1
32L	Upper cable for quick button (2)	1	94	Cross bolt	3
32R	Upper cable for quick button (1)	1	95	Bolt	4
33	Upper cover for handpulse	2	96	Slide rail reinforce tube (2)	2
34	Lower cover for handpulse	2	97	Inner hex cylindrical head screw	2
35L	Membrane button(-)	1	98	Square buffer	4
35R	Membrane button(+)	1	99	Bolt	2
36	Handlebar	1	100	Cable plug	2
37L	Lower cable for quick button (2)	1	101	Moving wheel	2
37R	Lower cable for quick button (1)	1	102	Connection tube of slide rail	3
38	Cross screw	45	103	Ajustable rod	1
39	cross bolt	27	104	Pull handle	1
40	Back cover for console	1	105	Round end cap	1
41	Bolt	4	106	Inner hex countersunk head bolt	1
42	Rear protective cover for handlebar	1	107	Inner hex cylindrical head screw	2
43	Front protective cover for handlebar	1	108	Sleeve	1
44	Flat washer	1	109	Locking base	1
45	Crank cover	2	110	Spring	1
46	Left chaincover	1	111	Moving wheel	8
47	Right chaincover	1	112	Bolt	4
48L	Left crank	1	113	Square cap	4
48R	Right crank	1	114	Handrail cover (left)	1
49	Anti-loosen nut	2	115	Handrail cover (right)	1
50	Cover of bolt	2	116	Adjusting protective cover	1
51L&51R	Pedal	1	117	Adjustable tube for back pad	1
52	Round screw	6	118	Bolt	4
53	Flat washer	8	119	Back pad	1
54	Flat washer	4	120	Decorative cover for back pad	1
55	Electric Magnetic System	1	121	Round end cap	4
56	Pin	12	122	Bolt	4
57	Power supply	1	123	Pad for bottle holder	2
58	Power socket	1			
59	Countersunk head cross tapping screw	2			
60	Live line	1			
61	Neutral line	1			

6 Záruka

Záruka

Záruku poskytuje dovozce Flow Fitnes ve vaší zemi a prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Pro kontaktní informace navštivte stránku:

<http://www.flowfitness.nl/en/dealers/locations.php>

DOVOZCE:

Trinteco s.r.o.

Na Strži 2102/61a

140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 052 54 175

DIČ: CZ05254175





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for taking notes.

RB5i

Recumbent Bike

www.flowfitness.com