





























***BH***


The logo consists of the letters 'BH' in a bold, italicized, black sans-serif font. A solid red horizontal line is positioned directly beneath the letters, extending slightly beyond their width on both sides.

**BH Fitness TT-4****Návod**


Obr.1

<p>64  x18 M8x18</p>	<p>65  x4 M8x65</p>	<p>66  x34 M8x20</p>
<p>67  x10 M10x45</p>	<p>68  x9 M10x50</p>	<p>69  x1 M10x35</p>
<p>70  x6 M10x70</p>	<p>71  x3 M10x85</p>	<p>73  x1 M10x80</p>
<p>74  x2 M10x65</p>	<p>75  x1 M10 x170</p>	
<p>76  x23 M10x70</p>	<p>77  x15 M10x90</p>	<p>78  x4 M10x25</p>
<p>79  x2 M12x105</p>	<p>80  x2 M12x110</p>	<p>85  x24 D8</p>
<p>81  x1 D16x154xM10</p>		<p>82  x1 D16x57xM10</p>
<p>83  x8 D12</p>	<p>84  x10 D10</p>	<p>87  x2 M8x70</p>
<p>88  x69 M10</p>	<p>89  x4 M12</p>	<p>90  x8 M10</p>
<p>161  x4 M10x30</p>	<p> 4# 5# 6# 8#</p>	


Obr.2




Obr.3




Obr.4




Obr.5






Obr.6






Obr.7



### Obr.8




### Obr.9









Obr.10






**Obr.11**






**Obr.12**




Obr.13




Obr.14






**Obr.15**






**Obr.16**







Obr.17








Obr.18




Obr.19




Obr.20




Obr.21




Obr.22



Obr.23




Obr. 24







Obr.25



Obr.26



Obr.27



---

## BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE.-

Přečtěte si následující pokyny v tomto návodu. Informace zde obsažené jsou důležité pro vaši bezpečnost, používání a údržbu stroje.

Dodržujte následující upozornění:

**1** Nenechávejte děti a zvířata v blízkosti stroje. Děti v blízkosti stroje nenechávejte nikdy bez dozoru.

**2** Stroj mohou současně používat čtyři osoby.

**3** Cvičte na úrovni, která vám byla doporučena. Pokud cítíte jakoukoli bolest nebo nepohodlí, ihned přestaňte cvičit a poraďte se se svým lékařem.

**4** Stroj používejte na pevném, rovném povrchu s minimálním prostorem 1 metr. Nedoporučujeme mít stroj na vlhkém místě, mohl by začít rezivět. Zařízení nemějte venku.

**5** Nestrkejte ruce a nohy do pohyblivých částí stroje.

**6** Používejte vhodný oděv. Zkontrolujte, zda jsou všechny tkaničky utaženy.

**7** Stroj používejte tak, jak je popsáno v této příručce, nepoužívejte jiné příslušenství než to, které je doporučeno výrobcem.

**8** Kolem stroje neumísťujte žádné ostré předměty.

**9** Nedovolte dětem, nebo postiženým osobám, aby stroj používali bez přísného dohledu kvalifikované osoby.

**10** Před cvičením se zahřejte soustavou protahovacích cviků.

**11** Váhu volte podle vašeho fyzického stavu.

**12** Necvičte pokud je stroj rozbitý nebo neúplný.

**13** Doporučujeme cvičit za přítomnosti další osoby, která na vás bude dohlížet.

**14** Tento výrobek odpovídá normě ISO 20957 ve třídě H, je vhodný pro domácí používání. Maximální hmotnost uživatele je 150 Kg.

**Upozornění: Než začnete cvičit, poraďte se se svým lékařem. Toto je velice důležité zejména pro osoby, které jsou starší 35 let nebo trpí zdravotními problémy.**

**Návod si schovejte pro budoucí použití.**

## ÚDRŽBA


**1** Pohyblivé části pravidelně promazávejte, a to alespoň 1x za rok.

**2** Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součástky stroje pevně dotažené a zda stroj funguje správně.

**3** K čištění používejte vlhký hadřík. Nedoporučujeme používat rozpouštědla.

## Nastavení napnutí

Spodní kladka má několik poloh. Umístěte ji do polohy, která zajistí napnutí lana.



## INSTRUKCE K MONTÁŽI.-

Při sestavování tohoto stroje je potřeba pomoc druhé osoby.

Vyjměte stroj z krabice a zkontrolujte, že jsou k dispozici všechny části.

## Nářadí:



Tato ikona ukazuje, že klíč lze přímo použít k utažení a zajištění v průběhu montáže.



Tato ikona ukazuje, že je potřeba v průběhu montáže utáhnout šroub pouze rukou. Úplné dotažení šroubu by mohlo ovlivnit další kroky montáže.

Pokud máte k výrobku jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na dodavatele stroje. Kontakt najdete na konci tohoto návodu.

**BH FITNESS SI VYHRÁZUJE PRÁVO MĚNIT SPECIFIKACE SVÝCH VÝROBKŮ, A TO BEZ PŘEDCHOZÍ OZNÁMENÍ.**

DOVOZCE:

Trinteco spol. s r.o.

Na Strži 2102/61a

140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 052 54 175

DIČ: CZ05254175

