

BH FITNESS




Návod k obsluze




Návod k obsluze
Eliptický treňažer BH Fitness Fitwalking


Obr. 1




Obr. 2




Obr. 3




Obr. 4




Obr. 5




Obr. 5A




Obr. 6




Obr. 7




Obr. 8




Obr. 9




Obr. 10




Obr. 11




Obr. 12




Obr. 13




Obr. 14




Obr. 15




Obr. 16




Obr. 17



Obr. 18



Obr. 19



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poradte se svým lékařem. Je vhodné podstoupit kompletní vyšetření vašeho zdravotního stavu. Cvičte na doporučené úrovni, nepřepínejte se. Pokud ucítíte bolest nebo se nebudete cítit pohodlně, ihned přestaňte cvičit a další postup konzultujte se svým lékařem. Eliptický trenažér používejte na pevném a rovném povrchu s ochranou podlahy nebo koberce. Z bezpečnostních důvodů je třeba, aby okolo trenažéru zůstalo alespoň 0,5 m volného prostoru. Nenechávejte děti, aby si s trenažérem nebo v jeho blízkosti hrály. Než začnete cvičit, zkontrolujte trenažér, abyste se ujistili, že všechny součásti jsou připojeny a že matice, šrouby a pedály byly před použitím utaženy. Nenoste volné oblečení, obuv s koženou podrážkou či vysokými podpatky. Trenažér byl testován a vyhovuje normě EN957 v rámci třídy S.C. Max. hmotnost uživatele je 115 kg. Brzdění nezávisí na rychlosti.

DŮLEŽITÉ:

Před montáží trenažéru si pečlivě přečtěte pokyny. Vyjměte všechny komponenty z krabice a porovnejte je se seznamem dílů, abyste se ujistili, že žádný neschází.

Krabici nevyhazujte, dokud není trenažér zcela sestaven. Trenažér vždy používejte v souladu s pokyny. Pokud během montáže nebo kontroly zařízení zjistíte vadnou součást nebo pokud během cvičení uslyšíte neobvyklý zvuk, přestaňte s danou činností. Trenažér nepoužívejte, dokud nebude problém vyřešen.

1) Model G290 má setrvačník s pevnou setrvačností 20 kg a smí se používat pouze pod odborným dohledem.

2) Je velmi důležité, aby byl model G290 správně sestaven, proto doporučujeme, aby lidé, kteří jej sestavují, měli odpovídající kvalifikaci.

3) Při cvičení je vhodné nastavit tyč k řídkům do správné výšky dle vašich požadavků. Ujistěte se, že je bezpečně a pevně utažena a nekývá se. Pečlivě si přečtěte část 9-10, jak nastavit výšku tyče k řídkům.

4) Model G290 musí ležet na rovném povrchu, aby se nepohyboval. Pod zadním a předním stabilizátorem (3) (4) jsou umístěny vyrovnávače nerovností. Otočte nimi doleva nebo doprava, aby byla jednotka na podlaze zcela stabilní.

5) Regulátor brzdy funguje také jako bezpečnostní brzda otočením páky úrovně námahy do maximální polohy.

6) Zajistěte, aby za trenažérem byl dostatečný volný prostor bez překážek.


7) Abyste zajistili dlouhodobé bezproblémové používání trenažéru, přečtěte si podrobný program údržby na posledních stránkách příručky.

POKYNY K CVIČENÍ

Cvičení na trenažéru přináší různé výhody, např. zlepšuje kondici, svalový tonus a ve spojení s dietou vám pomůže s redukcí hmotnosti.


1. Fáze zahřátí

Dochází k zrychlení krevního oběhu a přípravě svalů na cvičení, snižuje se riziko vzniku křečí nebo podvrtnutí. Doporučuje se provést několik protahovacích cviků, které jsou znázorněny na obrázku níže. Každý protahovací cvik by měl trvat cca 30 sekund. Svaly nepřetěžujte, a pokud ucítíte bolest, přestaňte cvičit.



2. Fáze cvičení

Tato fáze je fyzicky nejobtížnější. Pravidelným cvičením docílíte pružnějších svalů na nohou. Dodržujte stálý rytmus. Rytmus cvičení by měl být dostatečně rychlý tak, aby se vaše srdeční frekvence dostala do cílové oblasti, jak je znázorněno v následujícím grafu:



Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut, přestože začátečníci by dle doporučení měli cvičit pouze 10-15 minut.

3. Fáze zklidnění

Tato fáze umožňuje kardiovaskulární a svalové soustavě odpočívat. Skládá se ze zahřívacích cvičení, např. snížením rychlosti na trenažéru po dobu přibližně 5 minut. Znovu se protáhněte, ale nepřetěžujte svaly. Postupně budova vaše tréninky delší a intenzivnější. Je vhodné cvičit alespoň 3 dny v týdnu.

Rýsování svalů

Pokud chcete rýsovat svaly, měli byste zvolit vyšší zátěž během cvičení. Svaly nohou se více namáhají, a proto je rozumné dobu cvičení zkrátit. Pokud si navíc přejete zlepšit celkovou fyzickou kondici, měli byste změnit svůj tréninkový program. Zahřívací i zklidňující fázi provádějte obvyklým způsobem, ale když se blíží konec fáze cvičení, zvolte vyšší zátěž a nechte nohy intenzivněji pracovat. Snižte rychlost a udržujte srdeční frekvenci v cílové oblasti.

Hubnutí

V tomto případě je důležitým faktorem vynaložené úsilí. Čím déle a intenzivněji cvičíte, tím více kalorií spálíte. I když podáváte výkon jako při zlepšování kondice, cíl je jiný.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Pečlivě si prostudujte pokyny obsažené v této příručce. Naleznete zde důležité informace o montáži, bezpečnosti a používání trenažéru.

1 Trenažér je určen pro profesionální použití. Hmotnost uživatele nesmí překročit 115 kg.

2 Udržujte ruce dostatečně daleko od pohyblivých částí.

3 Rodiče a osoby zodpovědné za péči o děti musí vždy brát zřetel na dětskou zvědavost, aby nedošlo ke zbytečným úrazům. Děti si nesmí hrát v blízkosti trenažéru a trenažér v žádném případě nesmí sloužit jako hračka.

4 Majitel zařízení je zodpovědný za to, že každá osoba, která trenažér použije, je řádně informována o bezpečnostních opatřeních.

5 Na trenažéru může v daném čase cvičit pouze jedna osoba.

6 Používejte vhodný oděv a obuv, dbejte na zavázané tkaničky.

1. MONTÁŽNÍ NÁVOD

POZOR: Při montáži trenažéru je vhodná asistence další osoby.



VAROVÁNÍ: Výměna jakékoli součásti za jinou, kterou nedodává společnost BH, zruší platnost záruky.

BUDETE POTŘEBOVAT

Momentový klíč kód 0190245 (*)
BH inhibitor rzi kód 0190236 (*)
Čistě utěrky (*)
Lubrikační sprej Multilube Wurth kód 0190249 (*)
Mýdlo Meguiar's Nxt kód 0190244 (*)
BH chránič kol kód 0190237 (*)

(*) Volitelné, není součástí balení.

Všechny díly vyjměte z krabice a ujistěte se, že jsou v ní níže uvedené části, viz obr. 1.

- (1) Tělo trenažéru
 - (2) Řídková tyč
 - (3) Přední stabilizátor s kolečky
 - (4) Zadní stabilizátor s vyrovnávači nerovností
 - (6) Levá horní kyvná páka
 - (7L) Levý nášlap
 - (7R) Pravý nášlap
 - (18) Sloupek k řídkům
 - (23) Vřeteno kyvné páky
 - (26) Pravá horní kyvná páka
 - (35) Levý pedál
 - (36) Pravý pedál
 - (76) Samojistné matice M-8
 - (77) Ploché podložky M-8
 - (78) Šroub M-8x50
- Klíč s hvězdicovým šroubovákem

2. MONTÁŽ TYČE K ŘÍDÍTKŮM

VeźmĚte tyč k řídítkŮm (2) spolu s tělem trenažĚru (1) a zasuňte ji do sloupku řídítek (18) ve směru šípky, obr. 2. UtáhnĚte aretační šroub (79) otáčením ve směru hodinových ručiček a nasadĚte koncový kryt (20) a zajistĚte jej pomocí šroubŮ (21). PotĚ zasuňte sloupek řídítek do výstupku na těle trenažĚru (1), jak je znázornĚno na obr. 2. UmístĚte jej do průmĚrnĚ výšky a utáhnĚte otočením zajišťovacího šroubu (79) ve směru hodinových ručiček, obr. 2.

3. MONTÁŽ STABILIZÁTORŮ

VeźmĚte zadní stabilizátor s vyrovnávači nerovností (4), obr. 3, vložte šrouby (78); namontujte podložky (77) a matice (76) a bezpečně je utáhnĚte. Dejte přední stabilizátor s kolečky (3) k tělu trenažĚru (1) a umístĚte kolečka v přední části jednotky, obr. 3. Vložte šrouby (78), namontujte podložky (77) a matice (76) . Klíčem je bezpečně utáhnĚte.

4. MONTÁŽ VŘETENA KYVNĚ PÁKY

ProtáhnĚte vřeteno kyvnĚ páky (23) vodorovnou podpĚrou na hlavním sloupku, obr. 4 a ponechejte jej uprostřed mezi dvěma čarami (B) vyznačenými na vřetenu. Pevně utáhnĚte šrouby (67).

5. MONTÁŽ NÁŠLAPŮ

VeźmĚte pravý nášlap (7R) a nasadĚte pouzdro na kyvnou páku (17) na vřeteno (23) obr.5. Dále nasadĚte ojnici (R) na čtvercový hříděl (30), obr. 5 a

šroubem (27) pevnĚ utáhnĚte ojnici. VeźmĚte šroub (13) spolu s podložkou (14) a bezpečně jej utáhnĚte na vřeteno (23), obr. 5.

POZOR: VeźmĚte levý nášlap (7L) a provedĚte stejný postup montáže jako u pravĚho nášlapu (7R), přičemž se ujistĚte, že levá ojnice (L) je v úhlu 180° vůči pravĚ ojnici, jak je znázornĚno na obr. 5A .

Pomocí šroubŮ (66), obr. 5A, připevnĚte držák na láhev (34) na držák sloupku řídítek na těle trenažĚru (1).

VAROVÁNÍ:

Po nĚkolika hodinách cvičení je důležitĚznovu znovu utáhnout všechny šrouby, přičemž zvláštĚní pozornost věnujte šroubŮm (27) pro spojovací tyče (R) a (L), obr. 5A.

6. MONTÁŽ PEDÁLŮ

UmístĚte levý pedál (35) označený písmenem „L“ na horní část levĚho nášlapu (7L), obr. 5 (levou a pravou stranou se má na mysli poloha, kterou uživatel zaujme při cvičení). Zašroubujte šrouby (43) a bezpečně je utáhnĚte.

PotĚ umístĚte pravý pedál (36) označený písmenem „R“ na pravý nášlap (7R), našroubujte zpĚt šrouby (43) a bezpečně je utáhnĚte.

7. MONTÁŽ HORNÍCH KYVNÝCH PÁK

Vezměte levou horní kyvnou páku (6) (označenou písmenem L). Vložte ji do levé spodní kyvné páky (5L), srovnejte písmena (L), obr. 6, utáhněte šroub (T) na spodní kyvné páce (5L) 8mm imbusovým klíčem. Stejně postupujte i s pravou horní kyvnou pákou (26).

8. NASTAVENÍ ODPORU

Aby byla zajištěna rovnoměrná námaha během cvičení, je tento trenážér vybaven ovládacím prvkem napínání (19), obr. 7. Chcete-li zvýšit odpor pedálu, otočte ovladačem napínání (19) ve směru hodinových ručiček (+), dokud úroveň námahy nejlépe nevyhovuje vašim požadavkům. Pro snížení odporu pedálu otočte ovladačem napínání (19) proti směru hodinových ručiček (-).

9. NASTAVENÍ VÝŠKY ŘÍDÍTEK

1) Povolte páčku (79) umístěnou na svislé trubce na těle trenážéru (1), obr. 8, otočením proti směru hodinových ručiček.

2) Posuňte tyč k řídkům (2) nahoru nebo dolů do požadované výšky a poté dotáhněte páku (79) otočením ve směru hodinových ručiček, obr. 8.

10. HORIZONTÁLNÍ NASTAVENÍ ŘÍDÍTEK

1) Povolte páčku (79) umístěnou na svislé trubce na těle trenážéru (1), obr. 9, otočením proti směru hodinových ručiček.

2) Posuňte tyč k řídkům (2) dozadu nebo dopředu do požadované polohy a poté dotáhněte páku (79) otočením ve směru hodinových ručiček, obr. 9.

POZOR:

Přibližně po týdnu používání je důležité dotáhnout všechny šrouby, abychom zabránili případnému poškození trenážéru.

VYROVNÁNÍ

Jakmile trenážér umístíte na stálé místo, ujistěte se, že je rovně na podlaze. Pro vyrovnání můžete použít vyrovnávače nerovností (87), viz obr. 10.

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Jednotka je vybavena kolečky (59) pro snadnější manipulaci. Pomocí dvou předních koleček je možné trenážér přemístit na zvolené místo mírným nadzvednutím, obr. 11. Trenážér uchovávejte na suchém místě a nevystavujte ho teplotním výkyvům.

ÚKONY PŘED ZAČÁTKEM

1. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti řádně namontovány: Matice stojanů musí být utažené momentem 20 Nm.

Sedlo a řídky musí být pro uživatele správně nastaveny.

2. BH inhibitor rzi musí být aplikován na kontaktní plochy uvedené na obrázcích 12-17.

Aplikační místa pro BH inhibitor rzi:

a. Plášť nastavitelných nohou předního a zadního stojanu. Obr. 12.

b. Plochy konzol transportních koleček, obr. 12.

- c. Přední a zadní plochy držáku stojanu. Obr. 13 a 14.
- d. Oblast, kde jsou stojany upnuty k rámu. Obr. 15.
- e. Spoj mezi pedálem a klikou. Obr. 16.
- f. Chromované povrchy sloupků řídítek a vodorovné plochy, kde je sloupek řídítek zajištěn. Obr. 17.

APLIKACE:

Před použitím dobře protřepejte. Držte plechovku 20 až 30 cm od povrchu, který má být nastříkán, pomocí prodlužovací trubice. Počkejte dvě minuty, než se produkt stabilizuje. Rovnoměrně prostředek rozetřete čistým hadříkem, ponechte lehký film a přebytek setřete. Pro oblasti se špatným přístupem naneste přípravek štětcem. Nechte asi 3 hodiny zaschnout.

Bezpečnostní opatření při manipulaci

Vyvarujte se všech zdrojů vznícení (jiskra nebo plamen). NĚDOVOLTE styku materiálu s očima nebo pokožkou. Při manipulaci noste vhodné ochranné prostředky. Nádobu udržujte uzavřenou. Zamezte vdechování par. Používejte pouze při řádném větrání. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce a potřísněný oděv.

Skladování

Uchovávejte výrobek na chladném a dobře větraném místě. Vyvarujte se všech zdrojů vznícení (jiskra nebo plamen). Skladujte mezi 4,4 ° C a 49 ° C. Uchovávejte všechny materiály na suchém, dobře větraném místě. Zamezte vdechování par. Prostředek BH chránič kol naneste čistým hadříkem a produkt vyleštete.

Aplikace: Chránič kol by měl být nanesen na celé kolo. Nastříkejte BH chránič na ošetřovaný povrch. Poté rozetřete čistým hadříkem. Otřete dosucha hadříkem. Nenechávejte trenážer samoschnout.

Poznámka: V případě, že je třeba vyměnit jakoukoli součást, postupujte stejným způsobem, jak je popsáno výše. Používejte pouze originální náhradní díly BH.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA TRENAŽÉRU

Při každém cvičení
1. Uživatel musí zkontrolovat, zda je přístroj bezpečný a vhodný pro cvičení.
2. Po ukončení cvičení by se měl k odstranění potu použít hadřík nebo ručník.
Každý týden
1. Důkladně zkontrolujte součásti trenážeru, abyste se ujistili, že jsou v řádném stavu. Zkontrolujte šrouby, matice, pedály, sedlo, aretační šrouby, atd.
Špinavé části, které jsou v trvalém kontaktu s potem, očistěte teplou vodou a hadříkem.
3. Pokud chcete použít mýdlo, použijte jemné mýdlo MEGUIAR'S NXT, které nepoškodí barvu. V takovém případě použijte i chránič kol BH a očistěte oblast čistým suchým hadříkem. Poté otřete do sucha.
Každý měsíc
1.-Napnutí řetězu -
1) Uvolněte bezpečnostní šroub na setrvačniku (69) obr. 18.
2) Upravte napnutí řetězu otáčením nastavovacích matic (22) proti směru hodinových ručiček (na straně znázorněné na obrázku) a ve směru hodinových ručiček na druhé straně.
3) Doporučujeme pokaždé otočit o 1/4 na obou stranách setrvačniku.
4) Seřizovací matice příliš neotáčejte, jinak by došlo

k přetažení řetězu a mohlo by dojít k poškození hřídele i ložisek setrvačnicku.
5) Po dokončení výše uvedených kroků znovu utáhněte bezpečnostní matice (69) na obou stranách setrvačnicku.

2. Oblasti, které jsou v kontaktu s potem, navoskujte. Není nutné voskovat celý stroj, ale je velmi důležité voskovat ty oblasti, které jsou v přímém kontaktu s potem, protože jsou náchylnější ke korozi. Aplikujte cyklistický chránič BH a očistěte oblast čistým suchým hadříkem. Poté otřete do sucha.

3. Tři aretační šrouby by se měly uvolnit a nastříkat lubrikantem Wurth, aby zůstaly funkční.

Každý rok

1. Očistěte přípravkem MEGUIAR'S NXT - mýdlo dejte do vody v misce. Protřepejte, abyste vytvořili pěnu. Aplikujte vlhkou houbou a osušte.

2. Oblasti zobrazené na obrázcích 12 až 17 by měly být chráněny BH inhibítorem rzi - aplikujte po dobu tří hodin.

3. Naneste BH chránič vnitřních kol na vyčištěnou oblast čistým suchým hadříkem. Po aplikaci otřete do sucha.

4. Mazání pouzdra hřídele / ramene
Pravé rameno (17). -

1. - Povolte přídržný šroub (13) na hřídeli (23), viz obr. 1.

2. - Sejměte pravé rameno (17) ve směru šipky.

3. - Naneste několik kapek maziva na konec hřídele (23).

4. - Namontujte zpět rameno na hřídel a pevně utáhněte šroub.

Levé rameno (5). -

1.- Uvolněte přídržný šroub (13) na hřídeli (23), viz obr. 1.

2. - Demontujte levé rameno (5) ve směru šipky.

3. - Naneste několik kapek maziva na konec hřídele (23).

4. - Namontujte zpět rameno na hřídel a pevně utáhněte šroub.

VAROVÁNÍ: Nedodržení pokynů při čištění a údržbě může mít za následek zkrácení životnosti trenážeru a vážné zranění uživatele. Nedodržení těchto pokynů vede ke ztrátě záruky.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

Nesprávnou údržbu.

Nesprávnou montáž kupujícím.


Nedodržení montážních pokynů uvedených v příložené příručce.

Poškození způsobené zarážkami bot. Protahovací cvičení by měla být prováděna na vhodném místě a nikdy ne na trenážeru.

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na naši technickou asistenční službu (viz poslední strana manuálu).

BH FITNESS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU SPECIFIKACÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

G290





RPM 288

WATT
CAL. 888


DIST. 888.8

TIME 88-88


▼
288

MONITOR


Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



MONTÁŽ BATERIÍ

Monitor funguje na dvě 1,5 V ALKALICKÉ BATERIE. Chcete-li baterie vložit, sejměte zadní kryt monitoru, obr. 1, a opatrně vložte dvě baterie typu R-6 do prostoru pro baterie (A) a ujistěte se, že je polarita baterií správná (odpovídající pólu baterie „+“ značka «+» uvnitř prostoru pro baterie a značka «-» odpovídající značce «-»). Zavřete kryt. Viz obr. 1. Pokud po zapnutí monitor zobrazuje chyby nebo pouze částečné segmenty, vyjměte baterie a počkejte přibližně 15 sekund, než je znovu vložíte. Slabé vybité baterie způsobují špatný kontrast zobrazení na digitálním displeji a chybné hodnoty. Ihned je vyměňte.

Důležité: Vyřazené baterie musí být vyhozeny do speciálních kontejnerů, obr. 2.

MONITOR

Pro lepší kontrolu nad cvičením je tato jednotka vybavena simultánním odečtem rychlosti, vzdálenosti, otáček za minutu, doby cvičení a spálených kalorií.

Obrazovka se automaticky zapne, jakmile začnete cvičit nebo stisknutím jakéhokoliv tlačítka.

Monitor se automaticky vypne, pokud je jednotka nečinná déle než 45 sekund, a vynuluje všechny hodnoty zpět na nulu.

A. FUNKCE RYCHLOSTI

Tato funkce zobrazuje rychlost v km/h.

B. FUNKCE POČTU OTÁČEK ZA MINUTU

Tato funkce zobrazuje počet otáček za minutu.

C. FUNKCE ČASU

Tato funkce se počítá v krocích od jedné sekundy do maxima 99:59 sekund.

D. FUNKCE VZDÁLENOSTI

Tato funkce se počítá v krocích po 0,01 km/ml, maximálně do 99,99 km/ml.

E. FUNKCE KALORIÍ

Tato funkce se počítá v krocích po jedné kalorií, maximálně do 999,9 kalorií.

F. TELEMETRICKÁ TEPOVÁ FREKVENCE

Pro měření tepové frekvence během cvičení je třeba mít nasazený hrudní pás (VOLITELNÉ). Obr. 3.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Problém: Displej se rozsvítí, ale funguje pouze funkce "čas".

Řešení:

a.- Zkontrolujte, zda je připojen připojovací kabel.

Problém: Displej se nerozsvítí nebo jsou zobrazené segmenty velmi slabé.

Řešení:

a.- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.

b.- Zkontrolujte, zda jsou baterie nabité.

c.- Pokud jsou vybité, vyměňte je za nové.

Problém: Segmenty displeje načtené funkce nejsou viditelné nebo se zobrazují chybové zprávy pro konkrétní funkci.

Řešení:

a.- Vyměňte baterie na 15 sekund a poté je znovu správně vložte.

b.- Zkontrolujte nabití baterií. Pokud jsou vybité, vyměňte je za nové.

c.- Pokud výše uvedené kroky nepomohou, vyměňte monitor.

Nenechávejte monitor na přímém slunečním světle, protože by mohlo dojít k poškození displeje z tekutých krystalů. Obdobně jej nevystavujte vodě ani nárazům.

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na naši technickou asistenční službu (viz poslední strana manuálu).

BH FITNESS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU SPECIFIKACÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175
DIČ:CZ05254175



Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257