

Obsah	Index	Strana/Page
1. Bezpečnostní doporučení	1. Safety instructions	2
2. Všeobecně	2. General	3
2.1 Obaly	2.1 Packaging	3
3. Montáž	3. Assembly	4
3.1 Kontrolní seznam	3.1 Check list	4
3.2 Kroky montáže	3.2 Assembly Steps	6
4. Ošetřování a údržba	4. Care and Maintenance	15
5. Návod ke cvičení	5. Training manual	15
5.1 Obrázky cviků	5.1 Trainings photos	16
5.2 Možnosti nastavení	5.2 Adjustments	20
5.2.1 Fixace kolen	5.2.1 Leg fixation	20
5.2.1 Přizpůsobení výšky sedáku	5.2.2 Seat adjustment	20
6. Výkres s rozpadem	6. Explosion drawing	21
7. Kusovník	7. Parts list	22
8. Záruky	8. Warranty (Germany only)	23
9. Servisní linka & Formulář pro objednání náhradních dílů	9. -	24

1. Bezpečnostní pokyny

DŮLEŽITÉ!

- U tohoto posilovacího stroje se jedná o cvičební zařízení třídy HC, dle normy DIN EN 957-1/2.
- Max. zatížitelnost 120 kg.
- Tento cvičební posilovací stroj je možno používat jen pro stanovené účely!
- Veškeré jiné druhy použití nejsou přípustné a mohly by být nebezpečné. Dovozce nemůže ručit za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním tohoto zařízení.
- Budete cvičit na zařízení, které bylo z hlediska technické bezpečnosti konstruováno dle nejnovějších poznatků. Možné zdroje nebezpečí byly eliminovány na nejvyšší možnou míru.

Aby se zamezilo zranění a/nebo nehodám, přečtěte si tato jednoduchá pravidla, a vždy se je snažte dodržovat:

1. Nedovolte dětem, aby si hrály v blízkosti tohoto zařízení.
2. Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice, rukojeti a stupačky bezpečně dotažené.
3. Defektní součásti okamžitě vyměňte, a vadné zařízení až do jeho opravy nepoužívejte. Také si všimněte případného vlivu únavy materiálu.
4. Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte tento návod k provozu.
5. Zařízení pro svůj provoz vyžaduje v každém směru dostatečný prostor (minimálně 1,5 m).
6. Zařízení má spočívat na pevném a rovném podkladu.
7. Necvičte bezprostředně před nebo po jídle.
8. Před zahájením Vašeho fitness tréninku se vždy nejprve nechejte vyšetřit od Vašeho lékaře.
9. Úroveň bezpečnosti zařízení může být zaručena jen tehdy, když je v pravidelných intervalech prováděna kontrola opotřebení jeho částí. Díly, které podléhají opotřebení, jsou označeny v kusovníku hvězdičkou (*).
10. Tréninkový stroj nesmí být v žádném případě použit jako hračka.
11. Používejte vhodnou obuv a nikdy necvičte naboso.
12. Dbejte na to, aby se při cvičení v blízkosti stroje nenacházeli jiné osoby, neboť by mohlo dojít k jejich zranění pohyblivými částmi zařízení.
13. Cvičební zařízení nesmí být umístováno do vlhkých prostorů (koupelny), nebo na balkón.

1. Safety instructions

IMPORTANT!

- The gym is produced according to DIN EN 957-1/2 class HC
- Max. user weight is 120 kg.
- The Gym should be used only for its intended purpose.
- Any other use of the item is prohibited and maybe dangerous. The importer cannot be held liable for damage or injury caused by improper use of the equipment.
- The gym has been produced according to the latest safety standards.

To prevent injury and / or accident, please read and follow these simple rules:

1. Do not allow children to play on or near the equipment.
2. Regularly check that all screws and nuts are tightly secured.
3. Promptly replace all defective parts and do not use the equipment until it is repaired. Watch for any material fatigue.
4. Carefully read through the operating instructions before starting the equipment.
5. The equipment requires sufficient free space in all directions (at least 1.5 m).
6. Set up the equipment on a solid and flat surface.
7. Do not exercise immediately before or after meals.
8. Before starting any fitness training, let yourself be examined by a physician.
9. The safety level of the machine can be ensured only if you regularly inspect parts subject to wear. These are indicated by an * in the parts list. Levers and other adjusting mechanisms of the equipment must not obstruct the range of movement during training.
10. Training equipment must never be used as toys.
11. Wear shoes and never exercise barefoot.
12. Make certain that other persons are not in the area of the home trainer, because other persons may be injured by the moving parts.
13. It is not allowed to place the item in rooms with high humidity (bathroom) or on the balcony.

2. Všeobecně

Toto zařízení je určeno pro domácí použití. Odpovídá požadavkům normy DIN EN 957-1/2 Třída HC. Při nesprávném použití tohoto zařízení [např. při nadměrných dávkách tréninku, špatném nastavení atd.] nelze vyloučit poškození zdraví.

Před začátkem cvičení byste se měli podrobit všeobecnému lékařskému vyšetření, aby mohla být vyloučena případná zdravotní rizika.

2.1 Obaly

Zařízení je zabaleno do následujících ekologických materiálů, které jsou opětovně recyklovatelné:

- Vnější obal z lepenky
- Tvarové díly z pěněního polystyrenu bez obsahu freonů [PS]
- Fólie a pytle z polyetylenu [PE]
- Stahovací pásy z polypropylenu [PP]

2. General

This training equipment is for use at home. The equipment complies with the requirements of DIN EN 957-1/2 Class HC. Damage to health cannot be ruled out if this equipment is not used as intended (for example, excessive training, incorrect settings, etc.).

Before starting your training, you should have a complete physical examination by your physician, in order to rule out any existing health risks.

2.1 Packaging

Environmentally compatible and recyclable materials:

- External packaging made of cardboard
- Molded parts made of foam CFS-free polystyrol (PS)
- Sheeting and bags made of polyethylene (PE)
- Wrapping straps made of polypropylene (PP)












3. Montáž

Abychom Vám montáž posilovacího stroje co nejvíce usnadnili, nechali jsme již smontovat jeho nejdůležitější díly. Před tím, než začnete zařízení skládat dohromady, měli byste si důkladně pročíst návod na jeho montáž, a pak postupovat krok za krokem, jak je zde popsáno.

Obsah balení

- Vyjměte z obalu všechny jednotlivé díly a položte je vedle sebe na podlahu.
- Hlavní rám položte na ochrannou podložku, aby nedošlo k poškození podlahové krytiny při poškrábání kovovými díly stroje. Tato podložka by měla být plochá a ne příliš silná, aby na ní mohl posilovací stroj stát stabilně.
- Dbejte na to, abyste při montáži měli v každém směru kolem dokola volný prostor (min. 1,5 m).

3.1 Kontrolní seznam

	1
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1






3. Assembly





















In order to make assembly of the gym as easy as possible for you, we have preassembled the most important parts. Before you assemble the equipment, please read these instructions carefully and then continue step by step as described

Contents of packaging

- Unpack all individual parts and place them alongside each other on the floor.
- Mtparts can damage / scratch your floor., so please use apad. The pad should be flat and not too thick, so that thegym has a stable stand.
- Make certain that you have adequate room for movement (at least 1.5 m) on all sides during assembly.


3.1 Check list

	1
	1
	1
	1
	2


	M8X20	4		7
	M10X20	4		8
	M10X55	4		2
	M10X65	3		1
	M10X75	5		2
	M10X120	2		1
	M10X20	2		1
	Ø9XØ16Xt1.6	4		2
	Ø11XØ20Xt2	26		2
	M10	14		
	Ø35xØ6*160	2		


3.2 Kroky montáže / Assembly steps


Krok / Step 1




Krok / Step 2









Krok / Step 5




Krok / Step 6




Krok / Step 7




Krok / Step 8





Krok / Step 9




Krok / Step 10









4. Ošetřování a údržba

Údržba

- Toto zařízení v zásadě nevyžaduje žádnou údržbu
- Pravidelně kontrolujte všechny díly zařízení a pevné dotažení všech šroubů a spojů
- Vadné díly ihned vyměňte u našeho zákaznického servisu. Až do provedení opravy by zařízení nemělo být používáno.

Ošetřování

- K čištění používejte pouze vlhký hadřík bez abrazivních čisticích prostředků.
- Díly, které přijdou do kontaktu s potem, stačí očistit pouze vlhkým hadříkem.

4. Care and Maintenance

Maintenance

- In principle, the equipment does not require maintenance.
- Regularly inspect all parts of the equipment and the secure seating of all screws and connections.
- Promptly replace any defective parts through our customer service. Until it is repaired, the equipment must not be used.

Care

- When cleaning, use only a moist cloth and avoid harsh cleaning agents.
- Components that come into contact with perspiration, need cleaning only with a damp cloth.

5. Návod ke cvičení

ZAHŘÁTÍ

Vaše cvičení NIKDY nezačínáte bez předchozího zahřátí. Vždy provádějte protahovací cviky po dobu 5 až 10 minut (strečink) a sestavy pro zahřátí (cvičení na zařízení s nízkou zátěží, nebo s vyšší rychlostí opakování), aby jste zamezili poranění pohybového aparátu.

II) Jak postupovat při cvičení

Pro silový trénink je k dispozici více metod tréninku, dle kterých byste mohli postupovat. Zde je popisována pouze metoda vytrvalostního silového cvičení, neboť tuto metodu byste měli používat na začátku vašeho cvičení.

- Začněte s nízkým závažím. Doporučuje se začít se 3 sadami, vždy s opakováním 20krát. Zátěž můžete zvyšovat tak dlouho, až již nebudete schopni provést 20 opakování.
- Mezi sadami cviků byste měli vkládat přestávku v délce 60 sekund.
- Trénink by měl být prováděn 2-3krát týdně.
- Nikdy nezapomínejte na procvičování břicha!

5. Training manual

Warm up:

To avoid any injuries, please warm up properly before you start your exercise.

II) How to do the exercise

. There are many different kind to pump iron, but only the force endurance will be explained.

- Use a weight, which can be moved 3x20 repetitions. Increase the weight, till you don't reach the 20 repetitions in the last intervall.
- Break between each intervall should be 60s.
- It is enough to do the exercise 2-3times a week. If you want to do the exercise more often, please divide you training into upper body and lower body
- Don't forget your Ab's.

5.1 Fotografie cviků



Biceps:

Výchozí pozice: Postavte se na stupačky. Rukama se pevně uchopte.

Konečná pozice: Lokty zafixujte u těla, předloktí směřují nahoru.
Pozor: Napněte svaly břicha a ramen. Neprohýbejte se v zádech.
Horní polovina těla zůstává v klidu. Pohyb je prováděn pouze v loktech.

5.1 Trainings photos



Biceps.

Start position: Stand on the pedal. Arms are nearly complete straight.

Endposition: Fix the elbow at side of your body and move the forearms up.
Pay attention, that the upper body stays straight.



Zvedání ramen:

Výchozí pozice: Postavte se na stupačky. Rukama se pevně uchopte.

Konečná pozice: Lokty ved'te po stranách těla směrem nahoru, až dosáhnou výšky ramen.

Pozor: Zafixujte horní polovinu těla, lokty nesmí být taženy výše, než do úrovně ramen. Kdybyste nyní cítili napětí nebo bolest v oblasti šíje, pak byste tento cvik neměli provádět.



Shoulder:

Start position: Stand on the pedal. Arms are nearly complete straight

Endposition: Lift of your shoulder, as far as possible.

Attention: Fix the upper body. This exercise can cause pain in your neck!



Zvedání rukou:

Výchozí pozice: Postavte se na stupačky. Rukama se pevně uchopte.

Konečná pozice: Lokty ved'te po stranách vašeho těla směrem nahoru, až dosáhnou výše ramen.

Pozor: Zafixujte horní polovinu těla, lokty nesmí být taženy výše, než do úrovně ramen. Kdybyste cítili napětí nebo bolest v oblasti šíje, pak byste tento cvik neměli provádět.

Arm lifting:

Start position: Arms are nearly complete straight

Endposition: Lift of your elbow, till they reached the height of the shoulders.

Attention: Fix the upper body. Don't lift the elbow over the height of your shoulders. This exercise can cause pain in your neck!



Triceps vestoje:

Výchozí pozice: Postavte se na/za stupačky. Ruce jsou ohnuté. Loket je fixován u těla.

Konečná pozice: Předloktí ved'te po stranách vašeho těla dolů, až jsou úplně napnutá.


Pozor: Zafixujte horní polovinu těla a lokty. Vypněte svaly břicha a zad.

Triceps, standing version:

Start position: Stand on or behind the pedal. Elbow is fixed at your body and the forearms are angled.

Endposition: Move your forearms downwards.


Attention: Fix upper body



Triceps, vleže:

Výchozí pozice: Lehněte si před stupačky v takové vzdálenosti, aby bylo lano napnuté. Vaše ruce jsou ohnuté.

Konečná pozice: Ruce v loktech napněte.



Triceps, laying version:

Start position: Lay in front of the pedals in such a position, that the cable is tight.

Endposition: Straight your your arms in the elbow joint.



Veslování:

Výchozí pozice: Nohy v kolenním kloubu lehce ohněte. Ruce jsou napnuté.

Konečná pozice: Ruce přitahujte k sobě, až se bude tyč držadla dotýkat vašeho trupu. Čím blíže přitáhnete ruce k hrudníku, tím více budou procvičovány šijové svaly.

Pozor: Trup zafixujte ve vzpřímené poloze. Nepomáhejte si horní polovinou těla!



Rowing:

Start position: Knees are slightly bent. Arms are stretched out.

Endposition: Pull the arms to your body. Pulling more to your chest, will cause a more activate neck muscular system.

Achtung: Upper body has to be fixed.



Tažení žerdě:

Výchozí pozice: Lokty jsou téměř natažené. Ramena jsou zafixována ve vodorovné poloze. Nohy zafixujte kulatým polstrováním.

Konečná pozice: Tyč žerdi (Latissimus) táhnete směrem dolů, až dosáhne skoro k šíji.

Pozor: Při zpětném pohybu do výchozí pozice nepohybujte rameny vzhůru, ale zafixujte je ve vodorovné poloze. Dodržujte dostatečný odstup mezi Latissimem a zátylkem „nebezpečí úrazu“.



Lat pull:

Start position: Arms are nearly complete straight. Fix your legs with the round cushion.

Endposition: Pull down the lat bar, until it nearly touch your neck. Attention: During releasing, please pay attention that the shoulders are still in the lower position. Keep enough space between the bar and your head.



Tažení Latissimu vpřed:

Výchozí pozice: Lokty jsou téměř natažené. Ramena jsou zafixována ve vodorovné poloze. Nohy zafixujte kulatým polstrováním..

Konečná pozice: Tyč žerdi (Latissimus) táhnete směrem dolů, až dosáhne skoro k šíji.

Pozor: Při zpětném pohybu do výchozí pozice nepohybujte rameny vzhůru, ale zafixujte je ve vodorovné poloze.



Lat pull, front side:


Start position: Arms are nearly complete straight. Fix your legs with the round cushion.

Konečná pozice: Pull down the lat bar, until it nearly touch your neck.

Attention: During releasing, please pay attention that the shoulders are still in the lower position.


5.2 Možnosti nastavení

5.2.1 Zafixování nohou



Povolte šroub s rukojetí (14) otáčením ve směru hodinových ručiček, a pak jej vytáhněte ven. Přesuňte díl pro fixování nohou (19) do výšky, která je pro vás optimální, přičemž šroub s rukojetí (14) zůstává vytažený. Šroub s rukojetí (14) nechte povoleno a překontrolujte, jestli slyšitelně zapadne. Pootočte šroubem s rukojetí (14) proti směru hodinových ručiček.


5.2.2 Přestavení sedáku



Povolte šroub s rukojetí (14) otáčením ve směru hodinových ručiček, a pak jej vytáhněte ven. Při vytaženém šroubu s rukojetí (14) přesuňte sedák do výšky, která je pro vás optimální. Šroub s rukojetí (14) nechte povoleno a překontrolujte, jestli slyšitelně zapadne. Pootočte šroubem s rukojetí (14) proti směru hodinových ručiček.


5.2 Adjustments

5.2.1 Leg fixation




Release the adjustment knob (14) and pull it out. Slide the leg fixation (19) in a comfortable position and let the adjustment knob (14) go off. Tighten the adjustment knob (14) after it slide in with a „CLICK“.

5.2.2 Seat adjustment



Release the adjustment knob (14) and pull it out. Slide the seat in a comfortable position and let the adjustment knob (14) go off. Tighten the adjustment knob (14) securely after it slide in with a „CLICK“.



7. Kusovník / Parts list

Pozice/ Item	Název	Description	Rozměry/Dimension	Množství/Quantity
3862				
-1	Krytka stojanu	Endcap		4
-2	Noha stojanu, zadní	Rear foottubing		1
-3	Šroub s vnitřním šestihranem	Allenscrew	M10x20	2
-4	Karabinka	Hook		5
-5	Podložka	Washer	Ø11xØ20xt2	26
-6	Šroub s 6HR hlavou	Hex head bolt	M10x75	5
-7	Spojovací rám	Connenction frame		1
-8	Pojistná matice	Safety Nut	M10	14
-9*	Pěnová hmota pro rukojeti	Foamgrips	Ø30xØ24x190	2
-10	Noha stojanu, přední	Front foottubing		1
-11L/R	Stupačka levá/pravá	Peda, left/right sidel		1
-12	Rukojeť	Short handlebar		1
-13*	Tažné lano, spodní	Lower cable	4100cm	1
-14	Šroub s rukojetí	Adjustment knob	M16	2
-15	Hlavní rám	Main frame		1
-16	Platová vložka	Plastic bushing	38x38	2
-17	Šroub s 6HR hlavou	Hex head bolt	M10x120	2
-18	Plastová vložka	Plastic bushing	38x38	2
-19	Fixování nohou	Leg fixation		1
-20*	Pěnová hmota	Foam	Ø95xØ23x180	2
-21	Plastová krytka	Plastic endpcap	Ø25.4	6
-22*	Kožený potah	Leather cover		2
-23	Šroub s 6HR hlavou	Hex head bolt	M8x20	4
-24	Podložka	Washer	Ø8Ø16xt1.6	4
-25	Rám sedáku	Frame for seat		1
-26*	Polstr sedáku	Seat		1
-27	Pěnová hmota pro tyč žerdi	Foamgrips for Latbar	Ø30xØ24x3702	2
-28	Tyč žerdi	Latbar		1
-29	Šroub s 6HR hlavou	Hex head bolt	M10x65	3
-30	Rozpěrný držák	Spacer	Ø20xØ15xØ10x25	6
-31	Horní rám	Top frame		1
-32	Šroub s 6HR hlavou	Hex head bolt	M10x20	4
-33	Tyč závaží	Tube for weightslider		2
-34	Plastová vložka	Plastic bushing	Ø38xØ33xØ26x30	4
-35	Nosič závaží	Weight slider		1
-36	Plastová krytka	Plastic endpcap	Ø30	2
-37	Rychlouzávěr	Clipper		2
-38	Pryžový tlumič	Bumper		2
-39	Držák pružiny	Spring fixation		2
-40	Pružina	Spring	Ø35xØ6	2
-41	Vyztužovací deska	Support plate		1
-42	Kryt kladek	Pulley cover		8
-43	Kladka	Pulley		7
-44	Šroub s 6HR hlavou	Hex head bolt	M10x55	4
-45	Plastová krytka	Plastic endcap	38x38	2
-46	Přestavení výšky pro fixování nohou	Heightadjustment for leg fixation		1
-47*	Tažné lano, horní	upper cable	3050cm	1
-48	Spojka kladek	Connection plate		2
-49	Řetěz	Chain	9-Rings	1
-50	Plastová krytka	Plastic endcap	50x50	2
-51	Plastová krytka	Plastic endcap	50x25x2	2
-52	Plastový potah	Rubber cover		2
-53	Distanční kroužek pro stupadlo	Spacer for pedal		2
-54	Koncová plastová krytka	Endcap		1

U čísla dílu označeného * se jedná o díly, které podléhají opotřebení za normálního provozu, případně při intenzivním nebo dlouhodobém používání. V případě opotřebení je nutno tyto díly vyměnit za nové. Při potřebě nových náhradních dílů se, prosím, obraťte na zákaznický servis firmy [Finnlo](#) – zde můžete obdržet díly proti proplacení.

The part numbers with an * are wear and tear parts, which are subject to natural wear and which must be replaced after intensive or long-term use. In this case, please contact [Finnlo Customer Service](#). You can request the parts and be charged for them.

8. Záruční podmínky / Warranty (Germany only)

Na naše zařízení poskytujeme záruky dle následujících podmínek:

- 1) Bezplatně budou reklamační nároky uspokojeny pouze při dodržení níže uvedených pravidel (čísla 2-5), které se týkají škod nebo závad na zařízení, které byly prokazatelně způsobeny chybou při výrobě, a budou nám neprodleně oznámeny v průběhu 36 měsíců po dodávce zařízení koncovému uživateli.

Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají opotřebení za normálního provozu zařízení, např. skleněné nebo plastové díly. Povinnost záruky se netýká nepatrných odchylek od stanovených vlastností zařízení, které jsou pro jeho funkci nepodstatné, dále poškození způsobených chemickými nebo elektrochemickými vlivy, působením vody, jakož i škod způsobených vyšší mocí.

- 2) Plnění záruky bude provedeno způsobem, kdy vadné díly budou dle naší volby buďto bezplatně opraveny, nebo budou nahrazeny nezávadnými díly. Náklady na materiál a provedení práce budou hrazeny z naší strany. Nelze vyžadovat provedení údržby zařízení v místě jeho používání. Při reklamaci je nutno předložit doklad o zakoupení s uvedeným datem nákupu. Původní nahrazené náhradní díly se stávají naším vlastnictvím.
- 3) Záruční nároky zanikají v případech, kdy byly na zařízení provedeny opravy nebo neoprávněné zásahy osob, které k tomu nebyly z naší strany pověřeny, nebo pokud bylo zařízení provozováno s dodatečnými díly nebo příslušenstvím, které nejsou pro naše zařízení vhodné, dále když zařízení bylo poškozeno nebo zničeno zásahem vyšší mocí nebo vlivem prostředí, při škodách způsobených nesprávným používáním – zvláště při nedodržení návodu k provozu – nebo ke kterým by došlo při údržbě, nebo když zařízení vykazuje mechanické poškození jakéhokoliv rázu. Naše zákaznická služba vás může při telefonické dohodě pověřit k opravě, příp. k výměně dílů, které vám budou zaslány. V těchto případech samozřejmě nároky na záruku nezanikají.
- 4) Plnění záruk nicméně neovlivňuje ani prodloužení záruční lhůty, ani neopravňuje k nárokům na novou záruční lhůtu.
- 5) Dále jsou vyloučeny všechny další, anebo jiné nároky, zvláště nároky na náhrady v důsledku škod vzniklých mimo zařízení – pokud není ručení nařízeno přímo zákonem.
- 6) Naše záruční podmínky, které zahrnují předpoklady a rozsah našeho plnění v rámci záruk, neovlivňují smluvní záruční povinnosti prodávajících stran.
- 7) Díly podléhající opotřebení, které jsou jako takové označeny v kusovníku, jsou ze záručních nároků vyloučeny.
- 8) Nároky na záruky zanikají při nesprávném používání, zvláště ve studiích fitness, rehabilitačních zařízeních a hotelích.

Dovozce:
Hammer Sport AG
Von Liebig Str. 21
89231 Neu-Ulm

9. Servisní linka a formulář pro objednávání náhradních dílů



Abychom Vám mohli optimálně pomoci, připravte si, prosím:

číslo výrobku,
výkres s rozpadem
a kusovník.

SERVISNÍ LINKA

Tel.: 0180/5843 844

Fax: 0180/5843 845

(12 centů z pevné linky)

Pondělí až čtvrtek

od 09.30 hod. do 12.00 hod.

od 13.30 hod. do 16.00 hod.

pátek

od 09.00 hod. do 12.00 hod.

e-mail: finnlo@hammer.de



Firmě
Hammer Sport AG
Abt. Kundendienst
Von-Liebig-Str. 21

FAXEM na: 0180 / 58 43 845

89231 Neu-Ulm

Místo: Datum:

Objednání náhradních dílů

Jsem majitelem zařízení FINNLO -
Multi-Lat-Tower,

Datum nákupu: zakoupeno u firmy:

(Nároky na záruku uplatňujte pouze s předložením kopie kupního dokladu!)

Č. výrobku.:3862,

Prosím, zašlete mi následující náhradní díly:

Pozice	Název	Počet ks	Důvod objednávky

Odesílatel:

(Příjmení, jméno) :

(Ulice) :

(PSC, místo) :

(Telefon, fax) :

(E-mail-adresa) :