

CZ

SK

trinfIt[®]

TRINFIT XBIKE FOLD

SKLÁDACÍ ROTOPEĐ



| | | |
|-----------|---------------------------|-------|
| CZ | Obsah | 2 |
| | Bezpečnostní pokyny | 3 |
| | Montáž trenažéru | 4-12 |
| | Údržba | 13 |
| | Návod k obsluze | 14-19 |
| | Tipy na trénink | 20-23 |
| | Průvodce řešením problémů | 24 |

| | | |
|-----------|-------------------------------|-------|
| SK | Obsah | 25 |
| | Bezpečnostné pokyny | 26 |
| | Montáž trenažéru | 27-35 |
| | Údržba | 36 |
| | Návod na obsluhu | 37-42 |
| | Tipy na tréning | 43-46 |
| | Sprievodca riešením problémov | 47 |




Upozornění:

1. Před montáží trenažéru a jeho používáním si pozorně přečtěte celý uživatelský návod a dodržujte bezpečnostní pokyny.
2. Manuál si uschovejte pro případ budoucí potřeby.
3. Pro bezproblémové fungování trenažéru a prodloužení životnosti věnujte dostatečnou pozornost údržbě trenažéru.
4. Nesprávný postup montáže, nedodržení pokynů k údržbě a používání trenažéru v rozporu s návodem k použití mohou vést k poškození trenažéru, neuznání záruky či zpoplatnění servisního zásahu.




Při používání vašeho trenažéru je vždy potřeba dodržovat základní opatření:


1. Používají-li trenažér děti nebo osoby se zdravotním postižením, je při provozu nutný dohled způsobilé osoby.
2. Ujistěte se, že produkt používáte pouze k účelům popsaným v tomto manuálu. Abyste předešli jakémukoli nebezpečí nebo úrazu, nepoužívejte žádné příslušenství, které nedoporučuje výrobce.
3. Nepoužívejte trenažér ve venkovních podmínkách, či prostoru s nestálou teplotou a vlhkostí.
4. Nepoužívejte trenažér v prostorách, kde se používají aerosolové produkty a spreje.
5. Před každým použitím zkontrolujte utažení všech šroubů a kloubních spojů.
6. Trenažér je určen pouze pro domácí použití dle normy DIN EN957.
7. Pokud pocítíte mdloby, závratě či dušnost, ihned přerušete trénink.
8. Před používáním trenažéru se poradte se svým lékařem.
9. Při používání trenažéru noste vhodné sportovní oblečení. Nenoste volné oblečení, které by se mohlo na trenažéru jakkoliv zachytit. Vždy noste sportovní obuv.



MONTÁŽNÍ SADA



22 23




80





PO OTEVŘENÍ BALENÍ BUDETE MÍT K DISPOZICI NÁSLEDUJÍCÍ SOUČÁSTKY:

Před montáží si pozorně přečtěte postup montáže níže, abyste mohli trenažér správně sestavit dle čísel uvedených na výkresu. Příslušný používaný díl je uveden v textaci číslovkou v závorkách.
Poznámka: Pokud nenaleznete některé díly v montážní sadě, tak jsou již z pravidla předmontované na komponentech z výroby.



SEZNAM DÍLŮ

| Č. | NÁZEV | KS | Č. | NÁZEV | KS |
|----|--------------------------------|----|-----|------------------------|----|
| 1 | HLAVNÍ RÁM I | 1 | 28 | ŠROUB M6 | 2 |
| 2 | HLAVNÍ RÁM II | 1 | 47L | LEVÝ PEDÁL | 1 |
| 4 | NYLONOVÁ MATICE M8 | 8 | 47R | PRAVÝ PEDÁL | 1 |
| 6 | KABEL SNÍMAČE TEPOVÉ FREKVENCE | 1 | 48L | LEVÁ KLIKA | 1 |
| 7 | PŘEDNÍ STABILIZÁTOR | 1 | 48R | PRAVÁ KLIKA | 1 |
| 8 | ZADNÍ STABILIZÁTOR | 1 | 58 | SPODNÍ ČÁST PC KONZOLE | 1 |
| 9 | MATKA M8 | 2 | 59 | ŠROUB M5 | 6 |
| 11 | SEDLO | 1 | 61 | VRCHNÍ ČÁST PC KONZOLE | 1 |
| 12 | SLOUPEK SEDLA | 1 | 65 | PRUŽINOVÁ PODLOŽKA | 2 |
| 13 | ŘÍDÍTKA | 1 | 66 | PROHNUTÁ PODLOŽKA | 4 |
| 22 | ŠROUB M8 | 7 | 67 | ŠROUB M8 | 2 |
| 23 | PLOCHÁ PODLOŽKA | 10 | 71 | TRN SEDLA | 1 |
| 25 | ARETAČNÍ ŠROUB | 2 | | | |


**Upozornění:**

1. Pro bezproblémové fungování trenažéru a prodloužení životnosti věnujte dostatečnou pozornost údržbě trenažéru.
2. Nesprávný postup montáže, nedodržení pokynů k údržbě a používání trenažéru v rozporu s návodem k použití mohou vést k poškození trenažéru, neuznání záruky či zpoplatnění servisního zásahu.

MONTÁŽ TRENAŽÉRU:


Pro maximální komfort je většina komponentů již předmontovano a na vás už zbyde jen pár úkonů. Před finálním sestavením si tedy prosím pozorně přečtete veškeré instrukce. Zkontrolujte, že všechny vyobrazené díly pro montáž jsou součástí balení.

1. Vyjměte všechny komponenty z krabice a přehledně si je po jednom seřadte a zkontrolujte.
2. Ujistěte se, že máte na montáž dostatečně volný prostor pro manipulaci

**Krok 1 - Montáž zadního stabilizátoru**

Povolte aretační šroub (25), zatáhněte za něj a rozložte hlavní rám II (2), jak je zobrazeno na obrázku. Zvolte vhodný otvor pro požadovanou šířku a aretační šroub (25) opět utáhněte.


Připevněte zadní stabilizátor (8) pomocí čtyř podložek (23), čtyř šroubů (22) a pevně utáhněte imbusovým klíčem.



Krok 2 - Montáž předního stabilizátoru

Odmontujte předmontované šrouby (28), podložky (66) a matky (9) z přední části hlavního rámu I (1).

Připevněte přední stabilizátor (7) odmontovanými šrouby (28), podložkami (66) a matkami (9) k hlavnímu rámu I (1). Pevně utáhněte pomocí stranového klíče a imbusového klíče.




Krok 3 - Montáž pedálů

Připevněte pedál (47L), označený „L“ (L = left = levý), na kliku (48L), označenou L (L = left = levý), a pevně utáhněte stranovým klíčem proti směru hodinových ručiček.

Připevněte pedál (47R), označený „R“ (R = right = pravý), na kliku (48R), označenou R (R = right = pravý), a pevně utáhněte stranovým klíčem po směru hodinových ručiček.

Upozornění: Kliky jsou také označeny „L“ (left = levý) a „R“ (right = pravý) pro lepší identifikaci. Pokud jsou pedály namontovány opačně, mohou se poškodit závity. Pedály musí být dotažené, v opačném případě se mohou uvolnit a odpadnout.




Krok 4 - Montáž sedla

Připevněte trn sedáku (71) k sedlu (11) třemi plochými podložkami (23) a třemi nylonovými maticemi (4) a utáhněte stranovým klíčem. Následně namontujte trn sedáku (71) na sloupek sedla (12), spojte je třemi šrouby (22), třemi podložkami (23) a třemi nylonovými maticemi (4). Pevně utáhněte stranovým klíčem

Povolte aretační kolík (25) a vytáhněte jej, než nasunete sloupek sedla (12) a nasunete jej do hlavního rámu I (1). Nastavte si vámi požadovanou výšku a uvolněte aretační šroub (25), aby zapadl do příslušné díry. Poté aretační šroub (25) opět utáhněte.

Poznámka: Sedlo si můžete kdykoliv upravit dle vašich potřeb ve vertikální poloze. Nepřekračujte rysku „stop“.




Krok 5 - Montáž řídítek

Odmontujte z řídítek (13) předmonotované šrouby (67), pružinové podložky (65) a prohnuté podložky (66) imbusovým klíčem.

Řídítka (13) připevněte k hlavnímu rámu II (2) odmotovanými šrouby (67), pružinovými podložkami (65) a prohnutými podložkami (66). Pevně utáhněte imbusovým klíčem.

Upozornění: V průběhu montáže dbejte zvýšené pozornosti před možným skřípnutím či poškozením propojovacích kabelů.



Krok 6 - Připevnění PC konzole

Nejprve nasadte vrchní část PC konzole (61) na řídítka (13). Poté propojte kabely snímačů tepové frekvence (6) a kabel PC konzole vedoucí z řídítek (13) s vrchní částí PC konzole (61) a spodní částí PC konzole (58). Následně nasadte na řídítka (13) i spodní část PC konzole (58) a obě části pevně spojte šrouby (59) a zafixujte klíčem.

Upozornění: V průběhu montáže dbejte zvýšené pozornosti před možným skřípnutím či poškozením propojovacích kabelů.



POZNÁMKA: Z bezpečnostních důvodů zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně dotažené. Doporučujeme překontrolovat stav trenažéru ihned po sestavení viz kapitola Údržba.

Blahopřejeme, Váš trenažér je úspěšně sestaven!



Upozornění:

1. Pro bezproblémové fungování trenažéru a prodloužení životnosti věnujte dostatečnou pozornost údržbě trenažéru.
2. Nesprávný postup montáže, nedodržení pokynů k údržbě a používání trenažéru v rozporu s návodem k použití mohou vést k poškození trenažéru, neuznání záruky či zpoplatnění servisního zásahu.



ČIŠTĚNÍ

Pravidelné čištění trenažéru prodlouží jeho životnost.

PO KAŽDÉM CVIČENÍ

Otřete povrchy trenažéru čistým, vodou navlhčeným měkkým hadříkem, abyste odstranili pot a nečistoty.

UDRŽUJTE POŘÁDEK

Pro praktickou údržbu doporučujeme mít trenažér umístěný na podložce určené pro trenažéry a 1x týdně vysávat nečistoty pod trenažérem.



BEZPEČNOSTNÍ RADY

CO JE POTŘEBA NEŽ ZAČNEME?

1. K zamezení zranění v důsledku chybné nebo nadměrné zátěže smí být trenažér obsluhován pouze dle návodu.
2. Před prvním uvedením do provozu a následně po cca 6 dnech provozu je nutno zkontrolovat pevnost spojů, ale doporučujeme jej dělat před každým cvičením.
3. Před zahájením tréninku si nechte svým lékařem potvrdit, zda jste schopni na tomto trenažéru trénovat ze zdravotního hlediska.
4. Lékařský nález by měl být podkladem pro sestavení vašeho tréninkového programu. Chybný nebo nadměrný trénink může vést k poškození zdraví.
5. Doporučujeme pravidelnou kontrolu funkčnosti a řádného stavu trenažéru.
6. Bezpečnostní úroveň přístroje lze udržet pouze za předpokladu, že bude pravidelně kontrolován a chráněn před opotřebením a případným poškozením.
7. Defektní nebo poškozené konstrukční díly je nutné bez odkladu vyměnit. Zásahy do elektrických dílů smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Používejte pouze originální náhradní díly od značky TRINFIT.
8. Pokud je trenažér v servisním stavu, tak nesmí být do realizace opravy používán.
9. Trenažér může být používán pouze v souladu s určením.
10. Po každém tréninku otřete povrchy trenažéru čistým, vodou navlhčeným měkkým hadříkem, abyste odstranili pot a nečistoty.
11. Dodržujte max. povolenou nosnost trenažéru do 100 kg a jeho určení dle normy použití DIN EN957.




PŘIZPŮSOBENÍ TRENAŽÉRU

Trenažér je možné přizpůsobit požadavkům uživatele, v závislosti na jeho výšce. Sedlo je nastavitelné ve vertikální poloze (viz. obrázek níže).

NASTAVENÍ VERTIKÁLNÍ POZICE SEDLA.

Sedlo může být nastaveno vertikálně dle vašich požadavků. Nohy by měly být téměř napnuté k zemi, na pedálech by měly být v nejnižší pozici mírně pokrčené.


- Povolte aretační šroub sedadla.
- Sedlo dejte do požadované pozice.
- Opět utáhněte aretační šroub.



SLOŽENÍ TRENAŽÉRU

Povolte aretační šroub (25) ve spodní části hlavního rámu (2), zatáhněte za něj a celý trenažér složte směrem k sobě. Poté aretační šroub (25) opět uvolněte, aby zapadl do nejvyšší polohy a opět ho utáhněte.

Trenažér disponuje v přední části transportními kolečky pro snadný přesun.





TRÉNINKOVÝ POČÍTAČ





POPIS OVLÁDACÍHO PANELU PC KONZOLE

1. **Tlačítko MODE:** Stisknutím tohoto tlačítka si můžete vybrat mezi funkcemi PC konzole. Stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund vynulujete zobrazované hodnoty.

NASTAVENÍ PC KONZOLE

- **Automatické zapnutí:** Trenažér se automaticky zapne při zaznamenání pohybu setrvačníku, nebo při zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka
- **Automatické vypnutí:** Displej se automaticky vypíná po 4 minutách nečinnosti.
- **Reset:** Pro restartování můžete vyjmout baterie, nebo podržet tlačítko "MODE" po dobu alespoň 3 sekund.
- **MODE:** Můžete si vybrat ze dvou možností zobrazení informací na displeji. Pomocí tlačítka "MODE" si zvolíte hodnotu, kterou chcete zobrazovat. Druhou možností je funkce SCAN, kdy se zobrazované hodnoty mění každé 4 sekundy.

Poznámka: Pokud displej neukazuje žádné hodnoty a zdá se být vypnutý, vyměňte baterie displeje.



TYPY NASTAVITELNÝCH FUNKCÍ:

A) FUNKCE SCAN:

Mačkejte tlačítko "MODE" dokud se na displeji nerozsvítí "SCAN." V této funkci bude monitor zobrazovat všech 6 měřitelných hodnot vždy po dobu 4 sekund každou. Displej zobrazuje TIME (čas), SPEED (rychlost), DISTANCE (vzdálenost), CALORIES (kalorie), ODOMETER (celková vzdálenost), PULSE (tepová frekvence).

B) FUNKCE ČASU (TIME)

Mačkejte tlačítko "MODE" dokud se na displeji nerozsvítí "TIME," na displeji se zobrazí uplynulý čas od začátku tréninku. Zobrazované hodnoty 00:00 - 99:59 minut.

C) FUNKCE RYCHLOSTI (SPEED)

Mačkejte tlačítko "MODE" dokud se na displeji nerozsvítí "SPEED," na displeji se zobrazí vaše aktuální rychlost. Zobrazované hodnoty 0,0 - 99,9 km/h.

D) FUNKCE VZDÁLENOSTI (DISTANCE)

Mačkejte tlačítko "MODE" dokud se na displeji nerozsvítí "DISTANCE," následně se zobrazí ujetá vzdálenost od začátku tréninku. Zobrazované hodnoty 0,0 - 999,9 km.

E) FUNKCE KALORIE (CALORIES)

Mačkejte tlačítko "MODE" dokud se na displeji nerozsvítí "CALORIE," následně se zobrazí počet spálených kalorií od začátku tréninku. Zobrazované hodnoty 0 - 9999 kcal.

F) FUNKCE ODOMETER

Displej zobrazí celkovou naakumulovanou vzdálenost, kterou jste odcvičili na trenažéru. Zobrazované hodnoty 0 - 999,9 km.



G) FUNKCE PULSE

Mačkejte tlačítko "MODE" dokud se na displeji nerozsvítí "PULSE". Zobrazí se váš aktuální srdeční tep. Zobrazované hodnoty 40 - 240 tepů za minutu.

FUNKCE TEPOVÉ FREKVENCE



Pole PULSE vám vyobrazuje aktuální tepovou frekvenci, kterou můžete měřit prostřednictvím dlaňových snímačů na madlech.

1. Položte obě ruce pevně na dlaňové snímače na madlech. Pro co nejpřesnější čtení je důležité používat obě ruce a stisk nepovolovat (v rytmu vašeho tepu bude na displeji blikat symbol srdce).
2. Vaše srdeční frekvence se zobrazí v okně PULSE na displeji cca po 10 sekundách (tep se načítá postupně).
3. Naměřená hodnota tepové frekvence přes dlaňové snímače není 100% přesná, pro orientační představu, v jaké tepové zóně se pohybujete je však dostatečná.

ÚPRAVA ZÁTĚŽE

Zátěž si můžete upravit otáčením kolečka na hlavním rámu trenažéru pod PC konzolí.

Trenažér má 8 nastavitelných poloh zatížení pro méně či více náročný trénink.



JAK TRÉNOVAT?

S trenažérem můžete doma nezávisle na počasí provádět kontrolovaný a dávkovaný trénink. Dříve než začnete s tréninkem, přečtěte si pečlivě následující pokyny!

Plánování a řízení vašeho tréninku

Podkladem pro plánování tréninku je Vaše aktuální tělesná kondice. Zátěžovým testem může Váš lékař diagnostikovat Vaší osobní výkonnost, která představuje základ pro plánování Vašich tréninků. Pokud jste si nenechali provést zátěžový test, je nutno se v každém případě vyvarovat vysokých tréninkových zatížení, popř. přetížení. Pro plánování byste si měli pamatovat následující zásadu: Vytrvalostní trénink je regulován jak dobou zatížení, tak i výší/intenzitou zatížení.

Orientační hodnoty pro vytrvalostní trénink

Intenzita zatížení: Intenzita zatížení je při tréninku přednostně kontrolována prostřednictvím Vaší srdeční frekvence.

Maximální puls: Pod maximálním zatížením rozumíme dosažení individuálního maximálního pulsu. Maximální dosažitelná srdeční frekvence je závislá na věku.

Orientační vzorec: Maximální srdeční frekvence za minutu odpovídá 220 tepům minus věk.

Příklad: Věk 50 let > $220 - 50 = 170$ tepů/min.


Puls při zátěži: Optimální intenzita pulsu po zátěži je dosažena při 65-75% individuálního srdečního/oběhového výkonu (srov. diagram).

65% = tréninkový cíl spalování tuků

75% = tréninkový cíl zlepšení kondice

V závislosti na věku se tato hodnota mění.

Intenzita je při tréninku s trenažérem na jedné straně regulována rychlostí šlapání a na druhé straně magnetickou brzdou. Se stoupající rychlostí se zvyšuje tělesné zatížení. Jako začátečník se vyvarujte příliš vysokého tempa šlapání nebo tréninku s vysokým zatížením brzdy, protože by přitom mohla být rychle překročena doporučená tepová frekvence. Při tréninku byste měli stanovit svou individuální rychlost a zátěž tak, abyste dosáhli optimální tepové frekvence podle výše uvedených údajů. V průběhu tréninku kontrolujte podle své tepové frekvence, zda trénujete ve svém rozsahu intenzity.





ROZSAH ZÁTĚŽE

Trvání jedné tréninkové jednotky a jejich četnost v týdnu:

Optimální rozsah zatížení je zajištěn, pokud je po delší čas dosaženo 65 – 75% individuálního srdečního/oběhového výkonu.

Doporučení:

Tréninková jednotka 10 min při každodenním tréninku nebo tréninková jednotka 20 – 30 min při tréninku 2-3x týdně.

Tréninková jednotka 30 – 60 min při tréninku 1-2x týdně

Začátečníci by neměli začínat tréninkovými jednotkami 30-60 minut.



ROZCVIČENÍ

Před každým tréninkem by měla být vždy kvalitní rozcvička, lehké rozehrání a následně po tréninku zklidnění a protažení.

Následující doporučení praktikujte nejlépe třikrát týdně a jeden den mezi tréninky si odpočiňte. Po několika měsících můžete cviky navýšit na čtyřikrát až pětkrát týdně. Správné prohnutí a rozcvičení těla před cvičením je účinná prevence proti zraněním a zvýšení efektivity tréninku. Pravidelné protahování je důležité také kvůli lepší regeneraci svalů a prevence zranění a "svalové horečce."



Uvolnění hlavy

Nakloňte hlavu doprava tak, abyste cítili malý tah ve svalech na levé straně krku. V této pozici vydržte pár vteřin. Opakujte na levé straně. Následně zakloňte hlavu dopředu a pak dozadu. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



Předklon

Pomalou se předkloňte dopředu s uvolněnými zády a pažemi. Ohněte se co nejvíce to půjde a v pozici setrvejte po dobu deseti sekund. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



Úklon na stranu

Zvedněte ruku co nejvýše nad hlavu. Mírně se nakloňte doleva dokud neucítíte napnutí svalů na pravé straně. V pozici vydržte pár vteřin, pak se uvolněte a procvičte i druhou stranu. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



Lehké pokrčení v kolenou

Nohy mějte postavené na šířku ramen, ruce natáhněte před sebe. Pokrčte kolena a jděte plynule do podřepu. Pohlídejte si vždy pozici kolen, které musí být pevně fixovány. Cvičení několikrát zopakujte.



Protažení dolní části zad

Klekněte si na všechny čtyři. Natáhněte ruce před sebe a obličej přiblížte k podlaze. Opatrně se posaďte na paty. Měli byste cítit jemný tah v dolní části zad.



Protažení hamstringů

Posaďte se na podlahu s pravou nohou nataženou před sebe. Chodidlo levé nohy opřete o vnitřní stranu stehna pravé nohy. Ohněte se směrem k pravému chodidlu a vydržte v této pozici po dobu 10 vteřin. Odpočiňte si a udělejte to samé s druhou nohou. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



ZAHŘÍVÁNÍ

Na počátku každé tréninkové jednotky byste se měli 3-5 minut s pomalu rostoucím zatížením zahřívát, abyste uvedli své srdce/krevní oběh a svalstvo „do pohybu“.

ZKLIDŇOVÁNÍ

Stejně důležité je takzvané „zklidňování“. Po každém tréninku byste měli ještě další 2 - 3 minuty pomalu dobíhat.

Zatížení pro Váš další vytrvalostní trénink by mělo být zásadně nejprve zvyšováno prostřednictvím rozsahu zatížení, např. trénovat denně 20 minut místo 10 minut nebo týdně 3x místo 2x. Vedle individuálního plánu svého vytrvalostního tréninku můžete na tréninkovém počítači trenažéru vyvolat integrované tréninkové programy.

Následujícím způsobem můžete zjistit, zda Váš trénink po několika týdnech dosáhl požadovaného účinku:

1. Určitý vytrvalostní výkon zvládnete s menším srdečním / oběhovým výkonem.
2. Vydržíte určitý vytrvalostní výkon se stejným srdečním /oběhovým výkonem delší dobu.
3. Po určitém srdečním / oběhovém výkonu se zotavíte rychleji než předtím.

Zvláštní pokyny k tréninku

Je třeba pamatovat na pár základních pravidel:

1. Před tréninkem vždy dbejte na správné postavení a stabilitu přístroje.
2. Trénujte s odpovídající sportovní obuví.



| Problém | Příčina | Řešení problému | Poznámka |
|-------------------------------|---|--|---|
| Vyklající se rám | Nerovná podlaha, případně nesprávně nastavené vyrovnávače nerovnosti na trenažéru | Zkontrolujte, že vyrovnávače nerovnosti jsou správně nastavené k vaší podlaze. Překontrolujte, že pod trenažérem nejsou nečistoty nebo jiné předměty, které by mohly způsobovat nestabilitu trenažéru. | Tento problém lze odstranit svépomocí v rámci domácí údržby |
| Nestabilní madla | Povolené šrouby | Překontrolujte šrouby a případně dotáhněte. | Tento problém lze odstranit svépomocí v rámci domácí údržby |
| Vrzání v setrvačnicku | Technický problém v systému setrvačnicku | Je potřeba odendat krycí štíty setrvačnicku a provést opravu. | Pro tento problém je potřeba kontaktovat servisní středisko |
| Trenažér má malý odpor zátěže | Magnet, který vytváří odpor je oddálen od systému setrvačnicku. Případně mechanické poškození | Je potřeba odendat krycí štíty setrvačnicku a provést opravu. | Pro tento problém je potřeba kontaktovat servisní středisko |

Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku

Trinteco spol. s r.o.
 Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
 Česká republika
 IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
 Telefon: +420 725 552 257



| | | |
|-----------|-------------------------------|-------|
| SK | Obsah | 25 |
| | Bezpečnostné pokyny | 26 |
| | Montáž trénažéru | 27-35 |
| | Údržba | 36 |
| | Návod na obsluhu | 37-42 |
| | Tipy na tréning | 43-46 |
| | Sprievodca riešením problémov | 47 |


**Upozornenie:**

1. Pred montážou trénažéru a jeho používaním si pozorne prečítajte celý užívateľský návod a dodržujte bezpečnostné pokyny.
2. Manuál si uschovajte pre prípad budúcej potreby.
3. Pre bezproblémové fungovanie trénažéru a predĺženie životnosti venujte dostatočnú pozornosť údržbe trénažéru.
4. Nesprávny postup montáže, nedodržanie pokynov k údržbe a používaniu trénažéru v rozpore s návodom k použitiu môžu viesť k poškodeniu trénažéru, neuznaniu záruky či spoplatneniu servisného zásahu.




Pri používaní vášho trenažéru je vždy potrebné dodržiavať základné opatrenia:


1. Ak používajú trenažér deti alebo osoby so zdravotným postihnutím, je pri prevádzke nutný dohľad spôsobilej osoby.
2. Uistite sa, že produkt používate len k účelom popísaným v tomto manuáli. Aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu alebo úrazu, nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
3. Nepoužívajte trenažér vo vonkajších podmienkach, či priestore s nestálou teplotou a vlhkosťou.
4. Nepoužívajte trenažér v priestoroch, kde sa používajú aerosólové produkty a spreje.
5. Pred každým používaním vždy uťahujte všetky skrutky a kĺbové spoje.
6. Trenažér je určený len pro domáce použitie podľa normy DIN EN957.
7. Pokiaľ pocítite mdloby, závrate či dýchavičnosť, ihneď prerušte tréning.
8. Pred používaním trenažéru sa poraďte so svojím lekárom.
9. Pri používaní trenažéru noste vhodné športové oblečenie. Nenoste voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo na trenažéri akokoľvek zachytiť. Vždy noste športovú obuv.



MONTÁŽNA SADA



22 23



80






PO OTVORENÍ BALENIA BUDETE MAŤ K DISPOZÍCII NASLEDUJÚCE SÚČIASTKY:

Pred montážou si pozorne prečítajte postup montáže nižšie, aby ste mohli trenažér správne zostaviť podľa čísiel uvedených na výkrese. Príslušný používaný diel je uvedený v textaci číslou v zátvorkách.

Poznámka: Ak nenájdete niektoré diely v montážnej sade, tak sú už z pravidla predmontované na komponentoch z výroby.



ZOZNAM DIELOV

| Č. | NÁZEV | KS | Č. | NÁZEV | KS |
|----|----------------------------------|----|-----|------------------------|----|
| 1 | HLAVNÝ RÁM I | 1 | 28 | SKRUTKA M6 | 2 |
| 2 | HLAVNÝ RÁM II | 1 | 47L | ĽAVÝ PEDÁL | 1 |
| 4 | NYLONOVÁ MATICE M8 | 1 | 47R | PRAVÝ PEDÁL | 1 |
| 6 | KÁBEL SNÍMAČE TEPOVEJ FREKVENCIE | 1 | 48L | ĽAVÁ KLIKA | 1 |
| | | | 48R | PRAVÁ KLIKA | 1 |
| 7 | PREDNÝ STABILIZÁTOR | 1 | 58 | SPODNÁ ČASŤ PC KONZOLY | 1 |
| 8 | ZADNÝ STABILIZÁTOR | 1 | | | |
| 9 | MATKA M8 | 2 | 59 | SKRUTKA M5 | 6 |
| 11 | SEDLO | 1 | 61 | VRCHNÁ ČASŤ PC KONZOLY | 1 |
| 12 | STĽPIK SEDLA | 1 | | | |
| 13 | RIADIDLÁ | 1 | 65 | PRUŽINOVÁ PODLOŽKA | 2 |
| 22 | SKRUTKA M8 | 7 | 66 | PREHNUTÁ PODLOŽKA | 4 |
| 23 | PLOCHÁ PODLOŽKA | 10 | 67 | SKRUTKA M8 | 2 |
| 25 | ARETAČNÁ SKRUTKA | 2 | 71 | TRŇ SEDLA | 1 |


**Upozornenie:**

1. Pre bezproblémové fungovanie trénažeru a predĺženie životnosti venujte dostatočnú pozornosť údržbe trénažeru.
2. Nesprávny postup montáže, nedodržanie pokynov na údržbu a používanie trénažeru v rozpore s návodom na použitie môžu viesť k poškodeniu trénažeru, neuznanie záruky či spoplatnenie servisného zásahu.

MONTÁŽ TRENAŽÉRU:


Pre maximálny komfort je väčšina komponentov už predmontovaná a na vás už ostane len pár drobností. Pred finálnym zostavením si teda prosím pozorne prečítajte všetky inštrukcie. Skontrolujte, či všetky vyobrazené diely pre montáž sú súčasťou balenia.

1. Vyberte všetky komponenty z krabice a prehľadne si ich po jednom zoradte a skontrolujte.
2. Uistite sa, že máte na montáž dostatočne voľný priestor pre manipuláciu.

**Krok 1 - Montáž zadného stabilizátora**

Povoľte aretačnú skrutku (25), zatiahnite za ňu a rozložte hlavný rám II (2), ako je zobrazené na obrázku. Zvoľte vhodný otvor pre požadovanú šírku a aretačnú skrutku (25) opäť utiahnite.

Pripevnite zadný stabilizátor (8) pomocou štyroch podložiek (23), štyroch skrutiek (22) a pevne dotiahnite imbusovým kľúčom.




Krok 3 - Montáž pedálov

Pripevnite pedál (47L), označený "L" (L = left = ľavý), na kľučku (48L), označenú L (L = left = ľavý), a pevne dotiahnite stranovým kľúčom proti smeru hodinových ručičiek.

Pripevnite pedál (47R), označený "R" (R = right = pravý), na kľučku (48R), označenú R (R = right = pravý), a pevne utiahnite stranovým kľúčom v smere hodinových ručičiek.

Upozornenie: Kľučky sú tiež označené "L" (left = ľavý) a "R" (right = pravý) pre lepšiu identifikáciu. Ak sú pedále namontované opačne, môžu sa poškodiť závit. Pedále musia byť dotiahnuté, v opačnom prípade sa môžu uvoľniť a odpadnúť.




Krok 4 - Montáž sedla

Pripevnite trň sedadla (71) k sedlu (11) tromi plochými podložkami (23) a tromi nylonovými maticami (4) a utiahnite stranovým kľúčom. Následne namontujte trň sedáka (71) na stĺpik sedla (12), spojte ich tromi skrutkami (22), tromi podložkami (23) a tromi nylonovými maticami (4). Pevne utiahnite stranovým kľúčom.

Povoľte aretačný kolík (25) a vytiahnite ho, než nasuniete stĺpik sedla (12) a nasuniete ho do hlavného rámu (1). Nastavte si vami požadovanú výšku a uvoľnite aretačnú skrutku (25), aby zapadla do príslušnej diery. Potom aretačnú skrutku (25) opäť utiahnite.

Poznámka: Sedlo si môžete kedykoľvek upraviť podľa vašich potrieb vo vertikálnej polohe. Neprekračujte rysku "stop".




Krok 5 - Montáž riadidiel

Odmontujte z riadidiel (13) predmontované skrutky (67), pružinové podložky (65) a prehnuté podložky (66) imbusovým kľúčom.

Riadidlá (13) pripevnite k hlavnému rámu II (2) odmotovanými skrutkami (67), pružinovými podložkami (65) a prehnutými podložkami (66). Pevne utiahnite imbusovým kľúčom.

Upozornenie: V priebehu montáže dbajte na zvýšenú pozornosť pred možným pricviknutím či poškodením prepojovacích káblov.



Krok 6 - Pripevnenie PC konzoly

Najprv nasadte vrchnú časť PC konzoly (61) na riadidlá (13). Potom prepojte káble snímačov tepovej frekvencie (6) a kábel PC konzoly vedúcej z riadidiel (13) s vrchnou časťou PC konzoly (61) a spodnou časťou PC konzoly (58). Následne nasadte na riadidlá (13) aj spodnú časť PC konzoly (58) a obe časti pevne spojte skrutkami (59) a zafixujte kľúčom.

Upozornenie: V priebehu montáže dbajte na zvýšenú pozornosť pred možným pricviknutím či poškodením prepojujúcich káblov.



POZNÁMKA: Z bezpečnostných dôvodov skontrolujte, či sú všetky skrutky pevne dotiahnuté. Odporúčame prekontrolovať stav ihneď po zostavení vid' kapitola Údržba.

Blahoželáme, Váš trénažér je úspešne zostavený!

Upozornenie:



1. Pre bezproblémové fungovanie trénažéru a predĺženie životnosti venujte dostatočnú pozornosť údržbe trénažéru.
2. Nesprávny postup montáže, nedodržanie pokynov na údržbu a používanie trénažéru v rozpore s návodom na použitie môžu viesť k poškodeniu trénažéru, neuznanie záruky či spoplatnenie servisného zásahu.



ČIŠTENIE

Pravidelné čistenie trénažéru predĺži jeho životnosť.

PO KAŽDOM CVIČENÍ

Utrite povrchy trénažéra čistou, vodou navlhčenou mäkkou handričkou, aby ste odstránili pot a nečistoty.

UDRŽUJTE PORIADOK

Pre praktickú údržbu odporúčame mať trénažér umiestnený na podložke určenej pre trénažéry a 1x týždenne vysávať nečistoty pod trénažérom.



BEZPEČNOSTNÉ RADY

ČO JE POTREBNÉ SKÔR AKO ZAČNEME?

1. K zamedzeniu zranení v dôsledku chybenej alebo nadmernej záťaže smie byť trenažér obsluhovaný iba podľa návodu.
2. Pred prvým uvedením do prevádzky a následne po cca 6 dňoch prevádzky je nutné skontrolovať pevnosť spojov, ale odporúčame ho robiť pred každým cvičením.
3. Pred začatím tréningu si nechajte svojím lekárom potvrdiť, či ste schopní na tomto trenažéri trénovať zo zdravotného hľadiska.
4. Lekársky nález by mal byť podkladom pre zostavenie vášho tréningového programu. Chybný alebo nadmerný tréning môže viesť k poškodeniu zdravia.
5. Odporúčame pravidelnú kontrolu funkčnosti a riadneho stavu trenažéra.
6. Bezpečnostné úroveň prístroja možno udržať len za predpokladu, že bude pravidelne kontrolovaný a chránený pred opotrebovaním a prípadným poškodením.
7. Defektné alebo poškodené konštrukčné diely je nutné bez odkladu vymeniť. Zásahy do elektrických dielov smie vykonávať len kvalifikovaný personál. Používajte len originálne náhradné diely od značky TRINFIT.
8. Ak je trenažér v servisnom stave, tak nesmie byť do realizácie opravy používaný.
9. Trenažér môže byť používaný iba v súlade s určením.
10. Po každom tréningu utrite povrchy trenažéra čistou, vodou navlhčenou mäkkou handričkou, aby ste odstránili pot a nečistoty.
11. Dodržujte max. povolenú nosnosť trenažéru do 100 kg a jeho určenie podľa normy použitia DIN EN957.




PRISPÔSOBENIE TRENAŽÉRU

Trenažér je možné prispôbiť požiadavkám užívateľa, v závislosti na jeho výške. Nastaviteľné je sedlo vo vertikálnej polohe (viď. obrázok nižšie).

NASTAVENIE VERTIKÁLNEJ POZÍCIE SEDLA.

Sedlo môže byť nastavené vertikálne podľa vašich požiadaviek. Nohy by mali byť takmer napnuté k zemi, na pedáloch by mali byť v najnižšej pozícii mierne pokrčené.


- Povoľte aretačnú skrutku sedadla.
- Sedlo dajte do požadovanej pozície.
- Opäť utiahnite aretačnú skrutku.



ZLOŽENIE TRENAŽÉRU

Povoľte aretačnú skrutku (25) v spodnej časti hlavného rámu II (2), zatahnite za neho a celý trenažér zložte smerom k sebe. Potom aretačnú skrutku (25) opäť uvoľnite, aby zapadla do najvyššej polohy a opäť ho utiahnite.

Trenažér disponuje v prednej časti transportnými kolieskami pre ľahký presun.





TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ

SNÍMANIE TEPOVEJ
FREKVENCIA
CEZ DLAŇOVEJ
SENZORY

SNÍMANIE TEPOVEJ
FREKVENCIA
CEZ DLAŇOVEJ
SENZORY

FUNKCIE SCAN

MERANIE
RÝCHLOSTI

MERANIE
VZDIALENOSTI

MERANIE ČASU

CELKOVÁ
VZDIALENOSŤ

SPÁLENÉ
KALÓRIE

TEPOVÁ
FREKVENCIA

MODE

trifit

TLAČIDLO MODE

REGULÁTOR ZÁŤAŽE





POPIS OVLÁDACIEHO PANELU PC KONZOLY

1. **Tlačidlo MODE:** Stlačením tohoto tlačidla si môžete vybrať medzi funkciami PC konzoly. Stlačením tlačidla na 3 sekundy vynulujete zobrazované hodnoty

NASTAVENIE PC KONZOLY

- **Automatické zapnutie:** Trenažér sa automaticky zapne pri zaznamenaní pohybu zotrvačníku alebo pri stlačení akéhokoľvek tlačidla.
- **Automatické vypnutie:** Displej sa automaticky vypína po 4 minútach nečinnosti.
- **Reset:** Pre reštartovanie môžete vybrať batérie, alebo podržať tlačidlo „MODE“ počas aspoň 3 sekúnd.
- **MODE:** Môžete si vybrať z dvoch možností zobrazenia informácií na displeji. Pomocou tlačidla „MODE“ si zvolíte hodnotu, ktorú chcete zobrazovať. Druhou možnosťou je funkcia SCAN, kedy sa zobrazované hodnoty menia každé 4 sekundy.

Poznámka: Ak displej neukazuje žiadne hodnoty a zdá sa byť vypnutý, vymeňte batérie displeja.



TYPY NASTAVITEĽNÝCH FUNKCÍ:

A) FUNKCIA SCAN:

Stláčajte tlačidlo "MODE" pokiaľ sa na displeji nerozsvieti "SCAN." V tejto funkcii bude monitor zobrazovať všetkých 6 merateľných hodnôt vždy po dobu 4 sekúnd každú. Displej zobrazuje TIME (čas), SPEED (rýchlosť), DISTANCE (vzdialenosť), CALORIES (kalórie), ODOMETER (celková vzdialenosť), PULSE (tepová frekvencia).

B) FUNKCIA ČASU (TIME)

Stláčajte tlačidlo "MODE" pokiaľ sa na displeji nerozsvieti "TIME," na displeji sa zobrazí uplynulý čas od začiatku tréningu. Zobrazované hodnoty 00:00 - 99:59 minút.

C) FUNKCIA RÝCHLOSTI (SPEED)

Stláčajte tlačidlo "MODE" pokiaľ sa na displeji nerozsvieti "SPEED," na displeji sa zobrazí vaša aktuálna rýchlosť. Zobrazované hodnoty 0,0 - 99,9 km/h.

D) FUNKCIA VZDIALENOSTI (DISTANCE)

Stláčajte tlačidlo "MODE" pokiaľ sa na displeji nerozsvieti "DISTANCE," následne sa zobrazí prejdená vzdialenosť od začiatku tréningu. Zobrazované hodnoty 0 - 999,9 km.

E) FUNKCIA KALÓRIE (CALORIES)

Stláčajte tlačidlo "MODE" pokiaľ sa na displeji nerozsvieti "CALORIE," následne sa zobrazí počet spálených kalórií od začiatku tréningu. Zobrazované hodnoty 0 - 9999 kcal.

F) FUNKCIA ODOMETER

Displej zobrazí celkovú naakumulovanú vzdialenosť, ktorú ste odcvičili na trenažéri. Zobrazované hodnoty 0 - 999,9 km.



G) FUNKCIA PULSE

Stláčajte tlačidlo "MODE" pokiaľ sa na displeji nerozsvieti "PULSE". Zobrazí sa váš aktuálny srdcový tep. Zobrazované hodnoty 40 - 240 tepov za minútu.

FUNKCIE TEPOVEJ FREKVENCIE



Snímanie tepu cez dlaňové snímače na madlách:

1. Položte obe ruky pevne na dlaňové snímače na madlách. Pre čo najpresnejšie načítanie je dôležité používať obe ruky.
2. Vaša odhadovaná srdečná frekvencia se zobrazí v okne PULSE približne niekoľko sekúnd po uchopení.
3. Hodnota tepovej frekvencie cez dlaňové snímače nie je samozrejme 100% presná, ale čisto orientačná.

Pole PULSE vám vyobrazuje aktuálnu tepovú frekvenciu, ktorú môžete merať prostredníctvom dlaňových snímačov na madlách.

ÚPRAVA ZÁŤAŽE

Záťaž si môžete upraviť otáčaním kolieska na hlavnom ráme trenažéra pod PC konzolou.

Trenažér má 8 nastaviteľných polôh zaťaženia pre menej či viac náročný tréning.



AKO TRÉNOVAŤ?

S trenažérom môžete doma nezávisle na počasi vykonávať kontrolovaný a dávkovaný tréning. Pred tým ako začnete s tréningom, prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny!

Plánovanie a vytvorenie vášho tréningu

Podkladom pre plánovanie tréningu je Vaše aktuálna telesná kondícia. Zátťažovým testom môže Váš lekár diagnostikovať Vašu osobnú výkonnosť, ktorá predstavuje základ pre plánovanie Vašich tréningov. Ak ste si nenechali urobiť záťažový test, je nutné sa v každom prípade vyvarovať vysokých tréningových záťaží, popr. preťaženia. Pre plánovanie by ste si mali pamatať nasledujúcu zásadu: Vytrvalostný tréning je regulovaný tak ako dobou zataženia, tak aj vyššou intenzitou záťaženia.

Orientačné hodnoty pre vytrvalostný tréning

Intenzita záťaženia: Intenzita záťaženia je pri tréningu prednostne kontrolovaná prostredníctvom Vašej srdečnej frekvencie.

Maximálny pulz: Pod maximálnym záťažením sa rozumie dosiahnutie individuálneho maximálneho pulzu. Maximálna dosiahnuteľná srdečná frekvencia je závislá na veku.

Orientačný vzorec: Maximálna srdečná frekvencia za minútu odpovedá 220 tepom mínus vek.

Príklad: Vek 50 let > $220 - 50 = 170$ tepov/min.


Pulz pri záťaži: Optimálna intenzita pulzu po záťaži je dosiahnutá pri 65-75% individuálneho srdečného/obehového výkonu (srov. diagram).

65% = tréningový cieľ spalovanie tukov

75% = tréningový cieľ zlepšenie kondície

V závislosti na veku sa táto hodnota mení.

Intenzita je pri tréningu s trenažérom na jednej strane regulovaná rýchlosťou šľapania a na druhej strane magnetickou brzdou. So stúpajúcou rýchlosťou sa zvyšuje telesné záťaženie. Ako začiatok sa vyvarujte príliš vysokého tempa šľapania alebo tréningu s vysokým záťažením brzdy, pretože by pritom mohla byť rýchlo prekročená odporúčaná tepová frekvencia. Pri tréningu by ste mali stanoviť svoju individuálnu rýchlosť a záťaž tak, aby ste dosiahli optimálnu tepovú frekvenciu podľa vyššie uvedených údajov. V priebehu tréningu kontrolujte podľa svojej tepovej frekvencie, či trénujete vo svojom rozsahu intenzity.





ROZSAH ZÁŤAŽE

Trvanie jednej tréningovej jednotky a jej početnosť v týždni:

Optimálny rozsah zaťaženia je zaistený, ak je po dlhší čas dosiahnutý 65 – 75% individuálneho srdečného/obehového výkonu.

Doporučenie:

Tréningová jednotka 10 min pri každodennom tréningu alebo tréningová jednotka 20 – 30 min pri tréningu 2-3x týždenne.

Tréningová jednotka 30 – 60 min pri tréningu 1-2x týždenne
Začiatočníci by nemali začínať tréningovými jednotkami 30-60 minút.



ROZCVIČENIE

Pred každým tréningom by mala byť vždy kvalitná rozcvička, ľahké rozohratie a následne po tréningu zľudnenie a strečing.

Následujúce doporučené praktikujte najlepšie trikrát týždenne a jeden deň medzi tréningami si odpočívajte. Po niekoľkých mesiacoch môžete cviky navýšiť na štrikrát až päťkrát so týždňa. Správne rozohratie a rozcvičenie tela pred cvičením je účinná prevencia proti zraneniam a zvýšenie efektivity tréningu. Pravidelný strečing je dôležitý tiež kôli lepšej regenerácii svalov a prevencii zranení a "svalovej horúčke".



Uvoľnenie hlavy

Nakloňte hlavu doprava tak, aby ste cítili malý ťah vo svaloch na ľavej strane krku. V tejto pozícii vydržte pár sekúnd. Opakujte na ľavej strane. Následne zakloňte hlavu dopredu a potom dozadu. Cvičenie dvakrát alebo trikrát opakujte.



Predklon

Pomalú sa predkloňte dopredu s uvoľnenými zády a pažerami. Ohnajte sa čo najviac to pújde a v pozícii setrvajte po dobu desiatich sekúnd. Cvičenie dvakrát alebo trikrát opakujte.



Úklon na stranu

Zvedvihnite ruku čo najvyššie nad hlavu. Mierne sa nakloňte doľava kým neucítite napnutie svalov na pravej strane. V pozícii vydržte pár sekúnd, potom sa uvoľnite a precvičte i druhú stranu. Cvičenie dvakrát alebo trikrát opakujte.



Ľahké pokrčenie v kolenách

Nohy majte postavené na šírku ramien, ruky natiahnite pred seba. Pokrčte kolena a choďte plynule do podrepu. Postrážte si vždy pozíciu kolien, ktoré musia byť pevne fixované. Cvičenie niekoľkokrát zopakujte.



Natiahnutie dolnej časti chrbtu

Kľaknite si na všetky štyri. Natiahnite ruky pred seba a tvár priblížte k podlahe. Opatrne sa posadte na paty. Mali by ste cítiť jemný ťah v dolnej časti chrbtu.



Natiahnutie hamstringov

Posadte sa na podlahu s pravou nohou natiahnutou pred sebov. Chodidlo ľavej nohy oprite o vnútornú stranu stehna pravej nohy. Ohnite sa smerom k pravému chodidlu a vydržte v tejto pozícii po dobu 10 sekúnd. Odpočívajte si a urobte to isté s druhou nohou. Cvičenie dvakrát alebo trikrát opakujte.



ZAHRIEVANIE

Na začiatku každej tréningovej jednotky by ste sa mali 3-5 minút s pomaly rastúcou zaťažou zahriať, aby ste uviedli svoj srdcovo/krevný obeh a svalstvo „do pohybu“.

ZKL'UDŇOVANIE

Rovnako dôležité je takzvané “zkl'udňovanie”. Po každom tréningu by ste mali ešte ďalšie 2 - 3 minúty pomaly dobiehať.

Zatíženie pre Váš ďalší vytrvalostný tréning by malo byť zásadne najprv zvyšované prostredníctvom rozsahu zaťaženia, napr. trénovať denne 20 minút namiesto 10 minút alebo týždenne 3x namiesto 2x. Vedľa individuálneho plánu svojho vytrvalostného tréningu môžete na tréningovom počítači trenažéru vyvolať integrované tréningovej programy.

Následujúcim spôsobom môžete zistiť, či Váš tréning po niekoľkých týždňoch dosiahol požadovaného účinku:

1. Určitý vytrvalostný výkon zvládnete s menším srdečným / obehovým výkonom.
2. Vydržíte určitý vytrvalostný výkon s rovnakým srdečným / obehovým výkonom dlhšiu dobu.
3. Po určitom srdečnom / obehovom výkone sa zotavíte rýchlejšie ako pred tým.

Zvláštne pokyny k tréningu

Je treba pamatať na pár základných pravidiel:

1. Pred tréningom vždy dbajte na správne postavenie a stabilitu prístroja.
2. Trénujte s vhodnou športovou obuvou.



| Problém | Príčina | Riešenie problému | Poznámka |
|-------------------------------|--|---|---|
| Kývajúce sa rám | Nerovná podlaha, prípadne nesprávne nastavené vyrovnávače nerovnosti na trenažéri | Skontrolujte, či sú vyrovnávače nerovnosti správne nastavené k vašej podlahe. Prekontrolujte, či pod trenažérom nie sú nečistoty alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobovať nestabilitu trenažéra. | Tento problém sa dá odstrániť svojpomocne v rámci domácej údržby. |
| Nestabilné madlá | Povolené skrutky | Prekontrolujte skrutky a prípadne dotiahnite. | Tento problém sa dá odstrániť svojpomocne v rámci domácej údržby. |
| Vízzganie v zotrvačníku | Technický problém v systéme zotrvačníku | Je potrebné vytiahnuť krycie štíty zotrvačníka a vykonať opravu. | Pre tento problém je potrebné kontaktovať servisné stredisko. |
| Trenažér má malý odpor záťaže | Magnet, ktorý vytvára odpor je oddialený od systému zotrvačníka. Prípadné mechanické poškodenie. | Je potrebné vytiahnuť krycie štíty zotrvačníka a vykonať opravu. | Pre tento problém je potrebné kontaktovať servisné stredisko. |

Dovozca a distribútor pro Českú a Slovenskú republiku

Trinteco spol. s r.o.
 Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
 Česká republika
 IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
 Telefón: +420 725 552 257





Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefón: +420 725 552 257