


virtufit

Elite Water Resistance Black + Oak Edition

VFROWWRB + VFROWWRO



SÉRIOVÉ ČÍSLO

ASSEMBLY
VIDEO




📷 @virtufit_fitness

▶️ VirtuFit

🌐 www.virtufit.com

NÁVOD K OBSLUZE

NÁŘADÍ




| # | POPIS | MNOŽSTVÍ | # | POPIS | MNOŽSTVÍ |
|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|----------|
| A | Veslovací treňažér | 1 | G | Držák iPadu | 1 |
| B | Pedál | 1 | H | PU váleček | 1 |
| C | Ruční pumpa | 1 | I | Konzola | 1 |
| D | Trychtýř | 1 | J | Balíček příslušenství | 1 |
| E | Sedlo | 1 | K | Pravá kolejnice | 1 |
| F | Zadní spojovací deska | 1 | L | Levá kolejnice | 1 |

POZNÁMKA! Nepřipojujte jednotku ke zdroji napájení, dokud není zcela smontována.


HARDWAROVÁ SADA




(24) ŠROUB M8*40 - 8PCS



(5) MATICE M8 - 10PCS




(25) ŠROUB M6*40 - 4PCS



(21) ŠROUB M8*65 - 2PCS



(7) PODLOŽKA D8*16*1.5 - 6PCS




(75) ALLEN WRENCH #5 - 1PCS


(76) ALLEN WRENCH #4 - 1PCS

(77) GROSS SPANNER - 1PCS


1. KROK




2. KROK




3. KROK




4. KROK




STEP 05




6. KROK




7. KROK




8. KROK




9. KROK




10. KROK




11. KROK




12. KROK




13. KROK



14. KROK



OBR. 15 A-S



A



B



C



D



E



F




G



H



I



J



K



L



M



N



O



P



Q



R



S


OBR. 16, A-E




A



B



C



D



E

REJSTŘÍK

| | |
|---------------------------------------|----|
| Bezpečnostní pokyny | 13 |
| Záruka | 13 |
| Montážní návod | 13 |
| Stěhování a seřizování | 14 |
| Plnění a vyprazdňování nádrže na vodu | 14 |
| Trénink s fitness aplikacemi | 14 |
| Údržba | 15 |
| Konzola | 15 |
| Programy | 16 |
| Pokyny k tréninkům | 17 |

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Než začnete cvičit, poraďte se se svým lékařem. Důležité je to zejména pro osoby se zdravotními problémy. Před použitím trenážeru si přečtěte všechny pokyny. VirtuFit nenese žádnou odpovědnost za zranění nebo škody na majetku vyplývající z používání tohoto zařízení. Před sestavením a/nebo použitím trenážeru si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

- Před použitím se ujistěte, že je trenážer správně sestaven a že jsou všechny matice a šrouby dotaženy.
- Montáž provádějte s pomocí další osoby.
- Každý rok promažte všechny pohyblivé části vazelinou (bez obsahu kyselin) nebo silikonovým sprejem.
- Nenoste volné oblečení, aby nedošlo k zachycení pohyblivými částmi.
- Trenážer používejte na pevném, rovném povrchu.
- Vždy noste čistou sportovní obuv.
- Během používání udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah trenážeru.
- Při používání trenážeru udržujte rovnováhu.
- Nevkládejte prsty nebo jiné předměty do pohyblivých částí.

Před cvičením se poraďte se svým lékařem, abyste určili vhodnou frekvenci, trvání a intenzitu cvičení adekvátně k vašemu věku a fyzické kondici. Přestaňte cvičit, pokud pociťte nevolnost, dušnost, mdloby, bolest hlavy, bolest na hrudi nebo jakékoli jiné nepříjemné pocity.

- Při pohybu nedržte trenážer za sedlo.
- Trenážer by měla v daném okamžiku používat vždy pouze jedna osoba.
- Trenážer je určen pro domácí použití a maximální hmotnost uživatele je 200 kg.
- Za trenážerem nechte 1-2 metry volného prostoru, abyste předešli nehodám.
- Trenážer umístěte na čistý, rovný povrch. Nepokládejte jej na silný koberec, který by mohl bránit ventilaci stroje.
- Trenážer neumísťujte venku nebo blízko vody.
- Trenážer nepoužívejte k jinému účelu než k tréninku.
- Optimální teplota prostředí, kde máte trenážer umístěný, je 10-35°C.

ZÁRUKA

Nároky na záruku jsou vyloučeny, pokud je příčinou závady:

- Údržbářské a opravárenské práce neprovádí oficiální prodejce.
- Nesprávné použití, nedbalost a/nebo špatná údržba.
- Neudržování trenážeru v souladu s pokyny výrobce.

MONTÁŽNÍ NÁVOD (1.-14. KROK)

Chybějící části: Pokud nějaké části v balení chybí, nejprve pečlivě zkontrolujte pěnový polystyren a samotný spotřebič. Některé části (šrouby, šrouby atd.) jsou již k jednotce připevněny.

Chybové hlášení: Ujistěte se, že jsou všechny kabely pečlivě připojeny. Hliníkové nožičky konzole jsou velmi citlivé a musí být rovné. Pokud konzola po namontování zobrazí chybovou zprávu, mohou být hliníkové nožky konzoly ohnuté. Narovnáním nožiček může chybové hlášení zmizet.

Šrouby se šestihrannou hlavou: Ujistěte se, že je klíč se šestihrannou hlavou zatlačen do šroubu. Tím zabráníte otáčení hlavy nástrčného šroubu.

STĚHOVÁNÍ A SEŘIZOVÁNÍ

Stěhování

POZOR! Trenažér skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí. Ujistěte se, že trenažér nemůže spadnout na děti nebo zvířata.

Zvedněte zadní stabilizátor, dokud se přední kolečka stabilizátoru nedotknou země. S kolečky na zemi lze trenažér snadno přemístit na požadované místo.

POZNÁMKA: Sedlo lze posouvat, když je trenažér ve vzpřímené poloze.

Nastavení pedálů

Popruh pedálu je nastavitelný a lze jej přizpůsobit velikosti nohy uživatele.


Nastavení podpěry

Podpěra je nastavitelná, takže můžete cvičit vždy v té nejlepší poloze.

PLNĚNÍ A VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDRŽE NA VODU

POZOR!

- Vždy naplňte nádrž pouze vodou z vodovodu a přidejte tabletu na čištění vody. Nikdy nepoužívejte chlorovanou vodu nebo chlór. Mohlo by dojít k poškození nádrže a ztratě záruky.
- jednou za šest měsíců přidejte tabletu na čištění vody. Pokud voda zůstane zakalená, vyměňte vodu v nádrži.
- Voda v nádrži není pitná. Po odčerpání vody z nádrže vodu zlikvidujte.



Plnění nádrže na vodu

- Odstraňte uzávěr nádržky na vodu (O) z horního otvoru nádržky. Nádrž na vodu lze naplnit dvěma způsoby.
- Ruční vodní čerpadlo (C): Vložte konec hadice ručního vodního čerpadla (C) do kbelíku naplněného vodou a druhý konec hadice vložte do otvoru vodní nádrže. Stisknutím ruční vodní pumpy naplníte nádržku na vodu.
- Trychtýř (D): Vložte trychtýř (D) do otvoru vodní nádrže a nalijte kbelík plný vody přes trychtýř do vodní nádrže.
- Podívejte se na boční stranu nádrže na vodu, abyste viděli, jaká je hladina vody v nádrži.
- Nasadte zpět uzávěr nádržky na vodu (O) na otvor nádržky, aby byla řádně uzavřena.

Vyprazdňování nádrže na vodu

- Odstraňte uzávěr nádržky na vodu (O) z horního otvoru nádržky.
- Umístěte prázdný kbelík vedle vodní nádrže a vložte konec hadice ručního vodního čerpadla (C) do prázdného kbelíku. Vložte druhý konec hadice do otvoru v nádrže na vodu. Stiskněte ruční vodní pumpu, abyste vyprázdnili nádržku.
- Když je nádrž na vodu prázdná, osušte ji hadříkem.
- Vraťte uzávěr nádržky na vodu (O) na otvor nádržky, aby byl řádně utěsněn.


TRÉNINK S FITNESS APLIKACEMI

VirtuFit neposkytuje služby pro fitness aplikace třetích stran, jako je Kinomap, iConsole, FitShow atd. Pokud narazíte na problémy s fitness aplikací třetí strany, kontaktujte vývojáře dané aplikace.


Úvod

- Chcete-li naskenovat QR kód telefonem nebo tabletem se systémem Android nebo IOS, je vyžadován skener QR kódu. Aplikaci pro skenování QR kódů si můžete stáhnout z App Store nebo Google Play Store.
- Naskenujte jeden z QR kódů níže a přejděte přímo na stránku App Store nebo Google Play Store, kde si můžete stáhnout fitness aplikaci.
- Naskenujte QR kód vpravo pro přístup k příručce fitness aplikace. Návod popisuje krok za krokem, jak připojit fitness aplikaci k zařízení, jak fitness aplikace funguje a jaké jsou její možnosti.

Fitshow



Kinomap



ÚDRŽBA

Bezpečného a efektivního používání lze dosáhnout pouze tehdy, je-li trenažér správně nainstalován a udržován. Použité a/nebo poškozené díly musí být před opětovným použitím vyměněny. Trenažér by měl být používán a skladován pouze uvnitř. Dlouhodobé vystavení povětrnostním vlivům a změnám teploty/vlhkosti může mít vážný dopad na elektrické součásti a pohyblivé části jednotky. Před čištěním nebo údržbou jednotky vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Každodenní údržba

- Po každém použití očistěte a odstraňte pot a vlhkost.
- Zkontrolujte, zda na jednotce není prach a nečistoty.

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a chraňte zařízení před vlhkostí.

Pololetní údržba

- Po každém použití očistěte a odstraňte pot a vlhkost.
- Zkontrolujte, zda na jednotce není prach a nečistoty.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a chraňte zařízení před vlhkostí.

POZOR!

- Veškeré opravy musí provádět odborný technik, pokud dodavatel nebo výrobce nestanoví jinak.

Čištění

Pečlivé čištění trenažéru prodlouží jeho životnost. Udržujte jej v čistotě pravidelným otíráním prachu.

Pravidelná údržba prodlužuje životnost vašeho trenažéru a zabraňuje nehodám! Pro více informací prosím navštivte <https://www.virtufit.nl/service/faq/>

POZOR! Noste čistou obuv, abyste snížili riziko znečištění trenažéru.

KONZOLA



- **START/STOP** Start/stop
- **MODE** Potvrďte nastavení.
- **RESET** Stiskněte „RESET“ pro návrat na hlavní obrazovku. Stiskněte a podržte pro resetování.
- **UP** Zvyšte nastavení
- **RECOVERY** Test obnovy tepové rekvence.
- **INTERVAL CUSTOM** Nastavení intervalového tréninku.
- **BLUETOOTH** Zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth.

Funkce

- **TIME (ČAS)** Zobrazí se celkový čas veslování od začátku do konce cvičení.
- **DISTANCE (VZDÁLENOST)** Vzdálenost každého tréninku se zobrazí při zahájení tréninku
- **PULSE (TEP)** Aktuální tepová frekvence se zobrazí, pokud je detekována během tréninku.
- **CALORIE (KALORIE)** Zobrazí se celkový počet kalorií od začátku do konce tréninku.
- **SPM** Rychlost tepu: Zobrazí se celkový počet kalorií od začátku do konce tréninku.
- **STROKES (ZÁBĚRY)** Počet záběrů během cvičení.
- **WATT (WATTY)** Zobrazuje počet wattů při cvičení.

POZOR! Pokud nedojde k žádnému pohybu po dobu delší než 4 minuty, konzola se automaticky vypne.

PROGRAMY (OBR. 15, A-S)

Zapnutí a pohotovostní režim

ZAPNUTÍ Po zapnutí konzole (nebo stisknutím tlačítka Mode/Reset na 3 sekundy) bude 2 sekundy pípat a LCD obrazovka se na 2 sekundy zobrazí v plném rozsahu, poté přejdete do pohotovostního režimu.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM Po zapnutí přejde konzola do pohotovostního režimu. MANUÁLNÍ - INTERVAL - CÍL - ČAS - VZDÁLENOST - KALORIE - IMPULZ - SPM - ZÁBĚRY - SCAN se zobrazují postupně po dobu 1 sekundy (obr. 16-B až 16-H, strana 18).

POZOR! Pokud nedojde k žádnému pohybu po dobu delší než 4 minuty, konzola se automaticky vypne.

Manuální režim

- Pokud během pohotovostního režimu uslyšíte signál RPM, okamžitě spusťte funkci RYCHLÝ START a signál zazní po dobu 1 sekundy.
- Nebo v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko MODE a na konzole se zobrazí MANUAL. Stiskněte tlačítko MODE, na 1 sekundu zazní zvukový signál a spustí se funkce MANUAL (obr. 16- I, strana 18). Na LCD displeji se bude neustále zobrazovat MANUAL. Hodnoty jako ČAS - VZDÁLENOST - KALORIE - PULZ - SPM - HODINKY - ZÁVOD se začínají počítat a zobrazují se podle vypočtených hodnot.
- Během cvičení stiskněte tlačítko START/STOP, dokud nebude blikat STOP. Hodnoty ČAS - VZDÁLENOST - CELKOVÝ POČET ZÁBĚRŮ - KALORIE vždy ukazuje aktuální tréninkovou hodnotu a TEP ukazuje hodnotu tepové frekvence v reálném čase.

- Když se na konzole zobrazí tlačítko STOP, stiskněte tlačítko START/STOP. Konzole bude pokračovat v tréninku. Pokud stisknete tlačítko RESET v režimu zastavení, konzola se vrátí do pohotovostního režimu. Pokud nedojde k žádné aktivitě po dobu delší než 4 minuty, konzole automaticky přejde do režimu spánku.

INTERVALOVÝ TRÉNINK

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko MODE a tlačítko UP pro aktivaci a výběr funkce INTERVAL. Na konzole bliká INTERVAL (obr. 16-J až 16-M).

INTERVAL 10/20 Na konzole bliká INTERVAL. Stiskněte tlačítko MODE a vyberte funkci 20/10. Na konzole bliká 10/20, stiskněte TLAČÍTKO START/STOP pro spuštění funkce 10/20.

INTERVAL 20/10 Na konzole bliká INTERVAL, stiskněte tlačítko MODE a vyberte funkci 20/10 stisknutím tlačítka UP. Konzola bliká 20/10, stiskněte tlačítko START/STOP pro spuštění funkce 20/10.

VLASTNÍ INTERVALOVÝ TRÉNINK Na konzole bliká INTERVAL, stiskněte tlačítko MODE a stisknutím tlačítka UP vyberte režim CUSTOM. Na konzole bliká CUSTOM, stiskněte TLAČÍTKO START/STOP pro spuštění režimu CUSTOM.

Cílový trénink

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko MODE, poté stiskněte tlačítko UP pro výběr cíle, na konzole se zobrazí blikající TARGET (obr. 16-N až 16-T).

TARGET TIME (obr. 16-O) (CÍLOVÝ ČAS) Když na konzole bliká TARGET, stiskněte tlačítko MODE a poté přepněte na displej zařízení. Stiskněte SET pro přístup k funkci TARGET TIME. Na konzole se stále zobrazuje TARGET a bude blikat TIME. Stiskněte tlačítko MODE pro vstup do režimu nastavení ČASU.

TARGET DISTANCE (obr. 16-P) (CÍLOVÁ VUDÁLENOST) Když na konzole bliká TARGET, stiskněte MODE a vyberte TARGET DISTANCE. Stiskněte UP pro vstup do funkce TARGET DISTANCE. Konzole bude stále zobrazovat TARGET a v okně bude blikat DISTANCE. Stisknutím tlačítka MODE spusťte funkci DISTANCE.

TARGET CALORIES (obr. 16-Q) (CÍLOVÉ KALORIE) Stiskněte tlačítko MODE, dokud na konzole bliká TARGET, stisknutím tlačítka UP vyberte funkci TARGET CALORIES. Konzole bude stále zobrazovat TARGET a okno CALORIES bude blikat. Stiskněte tlačítko MODE pro spuštění funkce CALORIES.

TARGET STROKES (obr. 16-R) (CÍLOVÉ ZÁBĚRY) Stiskněte MODE, zatímco na konzole bliká TARGET, vyberte funkci TARGET STROKES stisknutím UP. Konzole bude stále zobrazovat TARGET a v okně blikat STROKES. Stisknutím tlačítka MODE spusťte funkci STROKES.

TARGET PULSE (obr. 16-S) (CÍLOVÝ TEP) Stiskněte tlačítko MODE, zatímco na konzole bliká TARGET, vyberte funkci TARGET PULSE stisknutím UP. Na konzole se vždy zobrazí TARGET a v okně bude blikat PULSE. Stisknutím tlačítka MODE spusťte funkci PULSE.

POKYNY K TRÉNINKŮM (OBR. 16, A-E)

Efektivní tréninkový program zahrnuje zahřátí, vlastní trénink a zklidnění. Kompletní tréninkový program provádějte alespoň dvakrát, nejlépe však třikrát týdně a mezi tréninky dodržujte den odpočinku. Po pár měsících lze intenzitu tréninku zvýšit, například na čtyřikrát až pětkrát týdně.

Zahřátí

Účelem rozcvičky je připravit tělo na trénink a snížit riziko zranění. Před zahájením kardio nebo silového tréninku zahřejte své tělo dvě až pět minut. Provádějte cviky, které zvyšují tepovou frekvenci a zahřívají pracující svaly. Příklad: běh, jogging, jumping jacks, skákání přes švihadlo a běh na místě.


Protahování

Po dobrém zahřátí a zklidnění je velmi důležité protáhnout svaly v teple. Předvedete tak možnému zranění. Protahovací cvičení by měla trvat 15-30 sekund. Zde je několik příkladů protahovacích cvičení:

- Předklony ke špičkám (obr. 16-A)
- Vnitřní protažení stehů (obr. 16-B)
- Hamstringy (obr. 16-C)
- Protažení Achillových šlach (obr. 16-D)
- Protažení bočních částí trupu (obr. 16-E)

Cooling down

The purpose of the cool-down is to return the body to its (near) normal resting position at the end of the workout. A good cool-down slowly reduces your heart rate and promotes recovery.



| # | DESCRIPTION | QTY. |
|----|--|------|
| 1 | PVC sleeve PVC/φ15*φ8.2*12 | 5 |
| 2 | Small roller φ28*11.5 | 4 |
| 3 | Hexagon bolt M8×110x20×S14 | 4 |
| 4 | Cushion mounting plate 220*73*27 | 2 |
| 5 | Nylon nut M8xH7.5xS14 | 17 |
| 6 | Seat cushion roller φ46*22 | 4 |
| 7 | Flat washer d8×φ16×1.5 | 26 |
| 8 | Seat cushion | 1 |
| 9 | Shaft with retaining ring D8×0.8 | 4 |
| 10 | Seat roller shaft Q235/φ8*363 | 4 |
| 11 | Cross groove pan-head self-tapping screw ST4.2x16xφ7 | 20 |
| 12 | Foot bottom 132*106*18 | 2 |
| 13 | Adjustable pedal 343*106*56 | 2 |
| 14 | The pedals 550*300*27 | 1 |
| 15 | Front connecting board assembly 303*100*40*δ2.5 | 1 |
| 16 | Hexagon head wood screw M6×25×S10 | 7 |
| 17 | Handle rubber pad 33*27*33 | 2 |
| 18 | Hexagonal cylindrical head screws M6*40×S4 | 2 |
| 19 | PVC grip sleeve | 2 |
| 20 | Handgrip φ25*δ1.5 | 1 |
| 21 | Hexagonal pan-head screws M8×65×20×S5 | 2 |
| 22 | PU roller φ69*23.5 | 2 |
| 23 | IPAD support assembly | 1 |
| 24 | Inner hexagonal flat head screw M8×40×15×S5 | 8 |
| 25 | Inner hexagonal flat head screw M6×40×S4 | 4 |
| 26 | Foot pad 100*25*25 | 4 |
| 27 | Hexagonal pan-head screws M8×25×S5 | 4 |
| 28 | Gasket d8×φ16×1.5 | 1 |
| 29 | Cushion | 2 |
| 30 | Hexagonal cylindrical head screws M6*70 | 4 |
| 31 | Block and tackle | 1 |
| 32 | Front connection board 303*100*40*δ2.5 | 1 |
| 33 | Induction line holder | 1 |
| 34 | Straps | 2 |
| 35 | Left slide rail 2116*103*27 | 1 |
| 36 | Right slide rail 2116*103*27 | 1 |
| 37 | Regula 30*17.5*1027 | 2 |
| 38 | Seat cushion block 25*15*10 | 4 |

| # | DESCRIPTION | QTY. |
|----|--|------|
| 39 | Hexagonal cylindrical head screws M6×16×S5 | 4 |
| 40 | M6 cylindrical nut φ10*20 | 4 |
| 41 | PVC sleeve φ16*φ10.2*28 | 5 |
| 42 | Roller φ51*φ38*32 | 1 |
| 43 | Belt roller axle φ10*106 | 1 |
| 44 | PVC sleeve φ16*φ10.2*17 | 1 |
| 45 | Top connection board 406.5*124*27 | 1 |
| 46 | Console | 1 |
| 47 | Shaft sleeve φ25*φ17.2*15 | 1 |
| 48 | Inner hexagonal flat head screw M6*30×S4 | 2 |
| 49 | Console support bracket | 1 |
| 50 | Drawback assembly | 1 |
| 51 | Cross groove pan-head screw M3x20xφ6 | 12 |
| 52 | PVC sleeve PVC/φ15*φ8.2*50 | 1 |
| 53 | Hexagonal pan-head screws M8*100 | 1 |
| 54 | Right fixed connection assembly | 1 |
| 55 | Left fixed connection assembly | 1 |
| 56 | Plastic bearing base | 1 |
| 57 | Rubber gasket Ø50*6 | 2 |
| 58 | Rubber washer | 1 |
| 59 | Fixing pin SUS304/φ8*40 | 1 |
| 60 | Hexagonal pan-head screws M8×20×S5 | 1 |
| 61 | Tank mouth plug A-φ30.5 | 1 |
| 62 | Water tank upper cover φ518*100 | 1 |
| 63 | Paddle blade φ462*124 | 1 |
| 64 | Water tank sealing ring φ501*7 | 1 |
| 65 | Water tank lower cover φ518*100 | 1 |
| 66 | Nylon nut M3xH3.8xS6 | 12 |
| 67 | Hand pump PE/570 | 1 |
| 68 | Funnel | 1 |
| 69 | Connection board 303*107*27 | 1 |
| 70 | Water tank fixing board 479.8*124*27 | 1 |
| 71 | Left upright board 436.5*103*27 | 1 |
| 72 | Right upright board 436.5*103*27 | 1 |
| 73 | Hexagonal pan-head screws M8*80 | 2 |
| 74 | IPAD assembly | 1 |
| 75 | Allen wrench #5 | 1 |
| 76 | Allen wrench #4 | 1 |

PARTS LIST

virtufit

| # | DESCRIPTION | QTY. |
|----|----------------|------|
| 77 | Cross spanner | 1 |
| 78 | Elastic pad D8 | 2 |

virtufit

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Pro servisní požadavek nebo nákup dílů navštivte; service@virtufit.nl. S dotazem vždy uvádějte číslo služby (ITS číslo) pro rychlé a efektivní vyřízení. Servisní požadavek musí být vždy podán prostřednictvím servisního formuláře.

Máte problém se svým fitness zařízením VirtuFit a chtěli byste odeslat požadavek na servis? Poté naskenujte QR kód vpravo a vyplňte náš servisní formulář.



VIRTUFIT

Twekkelerweg 263
7553 LZ Hengelo
The Netherlands
info@virtufit.nl

Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175
DIČ:CZ05254175



Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257